



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΕΛ

Γενική περιγραφή

- A. Δίσκος για ψίχουλα
- B. Πλήκτρο «STOP»
- Γ. Μοχλός ψησίματος
- Δ. Κουμπί για ζέσταμα τροφίμων
- E. Κουμπί απόψυξης
- ΣΤ. Έλεγχος φρυγανίσματος

Σημαντική ειδοποίηση

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. Μην εισάγετε υπερμεγέθη τρόφιμα και συσκευασίες από αλουμινόχαρτο στη φρυγανιέρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Προειδοποίηση

Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου τροφοδοσίας πριν συνδέσετε τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8

ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιτηρούνται και έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από ή κοντά σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά ή κάτω από ντουλάπια, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην τοποθετείτε το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη (συγκεκριμένοι τύποι μόνο) ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο πάνω

από τη φρυγανιέρα όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή όταν είναι ακόμη ζεστή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή πυρκαγιά.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αφαιρείτε συχνά τα ψίχουλα από τον δίσκο για ψίχουλα. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος για ψίχουλα έχει τοποθετηθεί σωστά.

Αποσυνδέστε αμέσως τη φρυγανιέρα αν παρατηρήσετε φωτιά ή καπνό.

Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμές επιφάνειες.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από την Gorenje, ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από την Gorenje ή από άτομα με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για φρυγάνισμα ψωμιού. Μην τοποθετείτε άλλα υλικά στη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Προσοχή

Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.

Αποφύγετε να αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της φρυγανιέρας, καθώς ζεσταίνονται πολύ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Αγγίζετε μόνο τα στοιχεία ελέγχου.

Μην τοποθετείτε τη φρυγανιέρα σε θερμή επιφάνεια.

Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη πρίζα τοίχου.

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.

Η φρυγανιέρα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και αποκλειστικά σε

εσωτερικούς χώρους. Δεν προορίζεται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Αν μια φέτα ψωμί παγιδευτεί μέσα στη φρυγανιέρα, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει πριν προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το ψωμί. Μην χρησιμοποιήσετε μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό εργαλείο, καθώς αυτά τα αντικείμενα ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα θερμαντικά στοιχεία.

Η σχάρα για ζέσταμα προορίζεται μόνο για το ζέσταμα ρολών ή κρουασάν. Μην τοποθετείτε άλλα υλικά στη σχάρα για ζέσταμα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή αποτελεί το πλαίσιο επιστροφής και ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με πανευρωπαϊκή ισχύ.

Πριν από την πρώτη χρήση

Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα και σκουπίστε το σώμα της φρυγανιέρας με ένα νωπό πανί. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, σας συμβουλευόμαστε να αφήσετε τη συσκευή να ολοκληρώσει μερικούς κύκλους φρυγανίσματος χωρίς φέτες ψωμιού στην υψηλότερη ρύθμιση φρυγανίσματος σε ένα κατάλληλα αεριζόμενο δωμάτιο. Αυτό καίει την όποια σκόνη που ενδέχεται να έχει συσσωρευτεί στα θερμαντικά στοιχεία και αποτρέπει τις δυσάρεστες μυρωδιές κατά τη διάρκεια του φρυγανίσματος.

Χρήση της συσκευής

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, μακριά από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά. Τοποθετήστε το φινι στην πρίζα.
2. Για να ρυθμίσετε το μήκος του καλωδίου, τυλίξτε μέρος του γύρω από τους βραχίονες στη βάση της συσκευής.

Φρυγάνισμα ψωμιού

Μην αφήνετε ποτέ τη φρυγανιέρα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.

1. Τοποθετήστε μία ή δύο φέτες ψωμιού στη φρυγανιέρα.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση φρυγανίσματος. Επιλέξτε μια χαμηλή ρύθμιση για ελαφρώς φρυγανισμένο ψωμί και μια υψηλή ρύθμιση για αρκετά φρυγανισμένο ψωμί.
3. Πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό φρυγανίσματος, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ο μοχλός φρυγανίσματος παραμένει στη χαμηλότερη θέση μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Το κουμπί STOP ανάβει. Τα μεταλλικά μέρη της φρυγανιέρας ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια του φρυγανίσματος. Μην τα αγγίζετε.
4. Όταν το φρυγανισμένο ψωμί είναι έτοιμο, πετάγεται προς τα επάνω και η φρυγανιέρα απενεργοποιείται. Η φρυγανιέρα απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να σταματήσετε τη διαδικασία φρυγανίσματος και να αποσύρετε το ψωμί ανά πάσα στιγμή, πιέζοντας το κουμπί STOP. Για να αφαιρέσετε μικρότερα αντικείμενα, μετακινήστε τον μοχλό φρυγανίσματος λίγο προς τα πάνω. Αν το ψωμί παγιδευτεί μέσα στη φρυγανιέρα, αφαιρέστε το φως από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς. Στη συνέχεια, αφαιρέστε προσεκτικά το ψωμί από τη φρυγανιέρα. Μη χρησιμοποιήσετε μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό μεταλλικό εργαλείο για να πραγματοποιήσετε αυτήν την ενέργεια και μην αγγίζετε τα μεταλλικά εσωτερικά μέρη της φρυγανιέρας.

Φρυγάνισμα κατεψυγμένου ψωμιού

Σημείωση: Το φρυγάνισμα κατεψυγμένου ψωμιού διαρκεί περισσότερο από το φρυγάνισμα ξεπαγωμένου ψωμιού.

1. Τοποθετήστε μία ή δύο φέτες κατεψυγμένου ψωμιού στη φρυγανιέρα.
2. Για να φρυγανίσετε το κατεψυγμένο ψωμί:
3. Πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό φρυγανίσματος και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί απόψυξης. Το κουμπί STOP ανάβει.
4. Όταν το φρυγανισμένο ψωμί είναι έτοιμο, πετάγεται προς τα επάνω και η φρυγανιέρα απενεργοποιείται.

Εκ νέου ζέσταμα φρυγανισμένου ψωμιού

1. Τοποθετήστε μία ή δύο φέτες φρυγανισμένου ψωμιού στη φρυγανιέρα.
2. Για να ξαναζεστάνετε το φρυγανισμένο ψωμί: Πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό φρυγανίσματος και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί αναθέρμανσης. Το κουμπί STOP ανάβει.
3. Όταν το φρυγανισμένο ψωμί είναι έτοιμο, πετάγεται προς τα επάνω και η φρυγανιέρα απενεργοποιείται.

Καθαρισμός

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή.
2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
3. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, διαβρωτικά καθαριστικά ή δραστικά υγρά, όπως βενζίνη ή ακετόνη, για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
4. Για να αφαιρέσετε τα ψίχουλα από τη συσκευή, σύρετε τον δίσκο για ψίχουλα έξω από τη συσκευή και αδειάστε τον. Μην κρατάτε τη συσκευή ανάποδα και μην την ανακινείτε για να αφαιρέσετε τα ψίχουλα.

Περιβάλλον

Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής της. Αντ' αυτού, παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο σύλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Εγγύηση και εξυπηρέτηση

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Gorenje στη χώρα σας (μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο παγκόσμιο φυλλάδιο εγγύησης). Αν δεν υπάρχει κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας, μεταβείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Gorenje ή επικοινωνήστε με το τμήμα επισκευών οικιακών συσκευών της Gorenje. **Διατηρούμε το δικαίωμα για οποιοσδήποτε τροποποιήσεις!**

GORENJE
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ

