

Rohinson[®]

R-6067

Αερόθερμο



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας.

Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, παρακαλώ διαβάστε

και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο ταμπελάκι τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής σας αντιστοιχεί στην τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
3. Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας που ορίζονται στο BN 55104/95 όσον αφορά την παρεμβολή σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία όταν είστε εκτός σπιτιού. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή.
5. Κρατήστε εύφλεκτα υλικά όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, χαρτί, ρούχα, κουρτίνες κλπ. τουλάχιστον 50 εκ. μακριά από τη συσκευή.
6. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε εύφλεκτα υλικά όπως ξύλινες, συνθετικές ή πλαστικές επιφάνειες. Μην κρεμάτε οτιδήποτε πάνω ή μπροστά από τη συσκευή.
7. Αφαιρείτε το φως από την πρίζα όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αφαιρέσετε το φως από την πρίζα.
8. Κρατήστε τις εισόδους και εξόδους του αέρα ελεύθερες από αντικείμενα: τουλάχιστον 1 μ. μπροστά και 50 εκ. πίσω από τη συσκευή.
9. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από ηλεκτρική πρίζα.
10. Μην αφήνετε τα ζώα ή τα παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή. Δώστε προσοχή! Η έξοδος αέρα θερμαίνεται κατά τη λειτουργία (πάνω από 80 °C ή 175 F).



11. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προς αποφυγή υπερθέρμανσης, ΜΗΝ καλύπτετε τη συσκευή.
12. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε άμεση εγγύτητα με μπανιέρα, ντους ή πισίνα.
13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με εκρηκτικό αέριο ή όταν χρησιμοποιείτε εύφλεκτους διαλύτες, βερνίκι ή κόλλα.
14. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
15. Κρατήστε τη συσκευή καθαρή. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται σε οποιοδήποτε άνοιγμα αερισμού ή εξαγωγής, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά ή βλάβη στη συσκευή.
16. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με συσκευή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χώρου. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε μικρούς χώρους όταν βρίσκονται άτομα που δεν επιτρέπεται να είναι μόνα τους στο χώρο, εκτός αν επιβλέπονται.
17. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών

και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

18. Τα παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.

19. Τα παιδιά ηλικίας 3 ετών και κάτω των 8 ετών μπορούν να ενεργοποιούν / απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο εφόσον η συσκευή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην κανονική θέση λειτουργίας της και εφόσον έχουν παρακολουθήσει ή έχουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά ηλικίας 3 ετών και κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν συντήρηση αυτής.

20. ΠΡΟΣΟΧΗ - Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να γίνουν πολύ ζεστά και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην παρουσία παιδιών και ευάλωτων ατόμων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ντους, μπανιέρες, νιπτήρες, πισίνες κ.λπ.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή πάντα σε όρθια θέση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε τα ρούχα σας. Ποτέ μην παρεμποδίζετε τις γρίλιες εισαγωγής και εξαγωγής αέρα (κίνδυνος υπερθέρμανσης).
- Η συσκευή θα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 50 εκ. από έπιπλα ή άλλα αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε τοίχους, έπιπλα, κουρτίνες κλπ.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί με τρόπο ώστε οι διακόπτες να μην είναι προσβάσιμοι από άτομα που χρησιμοποιούν την μπανιέρα ή το ντους.
- Η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από ηλεκτρική πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κρυώνει προς αποφυγή υπερθέρμανσης και κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους μικρότερους των 4 τ.μ.

Η συσκευή διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση. Η συσκευή θα σβήσει σε περίπτωση τυχαίας υπερθέρμανσης (π.χ. παρεμπόδιση των εισόδων και εξόδων αέρα, στροφή κινητήρα αργά ή καθόλου).

Για επαναφορά της συσκευής, αποσυνδέστε το φις από την παροχή ρεύματος για λίγα λεπτά, αφαιρέστε την αιτία της υπερθέρμανσης και στη συνέχεια, συνδέστε ξανά τη συσκευή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες από τη συσκευή και τοποθετήστε την στην επιθυμητή θέση.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένας ασφαλής χώρος μεταξύ της συσκευής και των επίπλων, κουρτινών, κ.λπ.-50 εκ. από πάνω και από τις πλευρές και 120 εκ. από μπροστά.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το στην παροχή του ρεύματος.
- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στρέψτε το διακόπτη δεξιόστροφα στη θέση '🌀' για επιλογή κρύου αέρα. Στρέψτε το διακόπτη στη θέση **I** για χαμηλή ισχύ και στη θέση **II** για τη μέγιστη ισχύ. Στρέψτε το διακόπτη στη θέση "O" για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση/πτώση και θα σταματήσει να λειτουργεί όταν η συσκευή υπερθερμανθεί ή σε περίπτωση πτώσης. Για να επαναφέρετε τη συσκευή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Θέστε το διακόπτη στη θέση 0.
- Αφαιρέστε το φιν από την πρίζα και περιμένετε για 5-10 λεπτά για να κρυώσει η συσκευή.
- Αφού κρυώσει η συσκευή, συνδέστε ξανά το φιν στην πρίζα και λειτουργήστε τη συσκευή κανονικά.
- Θέστε το διακόπτη στην επιθυμητή θέση (ανεμιστήρας, χαμηλή ισχύς, υψηλή ισχύς).
- Θέστε το διακόπτη θερμοστάτη στην επιθυμητή θέση θερμοκρασίας.
- Όταν αισθάνεστε άνετη τη θερμοκρασία στο χώρο, γυρίστε αργά τον διακόπτη θερμοστάτη αριστερόστροφα μέχρι να σβήσει η συσκευή.
- Ο διακόπτης θερμοστάτη θα κρατήσει αυτόματα τη θερμοκρασία δωματίου στην επιθυμητή θερμοκρασία.
- Μπορείτε επίσης να γυρίσετε τον διακόπτη θερμοστάτη αριστερόστροφα στην ελάχιστη θέση ή να γυρίσετε τον διακόπτη του θερμοστάτη δεξιόστροφα στη μέγιστη θέση για να ορίσετε τη θερμοκρασία σε χαμηλότερα ή υψηλότερα επίπεδα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την παροχή ρεύματος και τραβήξτε το φιν πριν τον καθαρισμό.
- Περιμένετε να κρυώσει επαρκώς η συσκευή.
- Καθαρίστε το σώμα της συσκευής με ένα νωπό πανί. ΜΗΝ επιτρέπεται να εισέλθει νερό στη συσκευή.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε σαπούνι ή χημικά που μπορεί να βλάψουν τη συσκευή.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για αρκετό διάστημα πριν τη θέσετε σε λειτουργία ξανά.

·Καθαρίζετε τις εισόδους και εξόδους αέρα τακτικά με μία ηλεκτρική σκούπα (με τακτική χρήση, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο).

· Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, συνιστάται η συσκευή να επανασυσκευασθεί στην αρχική της συσκευασία και να αποθηκευτεί σε δροσερό, ξηρό μέρος.

Κωδικός προϊόντος: R-6067					
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική Τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς			Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγθεί μία δυνατότητα)		
Ονομαστική θερμική ισχύς	P nom	2,0	kW	Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	όχι
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	Pmin	0,9	kW	Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	όχι
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	Pmax,c	2,0	kW	Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	όχι
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				Παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	όχι
Στην ονομαστική θερμική ισχύ	elmax		kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγθεί μία δυνατότητα)	
Στην ελάχιστη θερμική ισχύ	elmin		kW	Μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι
Σε κατάσταση αναμονής	elSB	0	kW	Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι
				Με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	ναι
				Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι
				Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και	όχι

				χρονοδιακόπτη ημέρας	
				Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	όχι
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				Ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	όχι
				Ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παράθυρου	όχι
				Με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	όχι
				Με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	όχι
				Με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	όχι
				Με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας.	όχι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε. (Κελετσέκη 8 Αθήνα, 11145)				



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής αποβλήτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντίπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη (χωριστή) διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση, καθώς και την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται, ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επίσημανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.