

BRUNO®

Ηλεκτρική Ψησταριά



Εγχειρίδιο χρήσης

BRN-0215



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας

1. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβη που προκλήθηκε από μη συμβατή με τις οδηγίες χρήση.
2. **Χρησιμοποιείτε την συσκευή μόνο για ψήσιμο τροφίμων.**
3. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - Επαγγελματική χρήση.
 - Σε κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
 - Σε αγροκτήματα.
 - Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων κτλ.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν η συσκευή έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιοδήποτε βλάβη. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για επιδιόρθωση.
5. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο.
6. Μην τσακίζετε και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή.
7. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει υγρές ή καυτές επιφάνειες.
9. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό στον χρήστη ή βλάβη στην συσκευή.
10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μετατροπέα τάσης ή μετασχηματιστή.
11. Η χρήση καλωδίου επέκτασης δεν προτείνεται καθώς μπορεί να προκαλέσει απώλεια ισχύος, και ενδεχόμενη υπερθέρμανση στο καλώδιο της συσκευής αλλά και της επέκτασης. Στις περιπτώσεις που η χρήση καλωδίου επέκτασης είναι απαραίτητη παρακαλούμε προμηθευτείτε τον κατάλληλο τύπο επέκτασης καλωδίου για την συσκευή (συμβουλευόμενοι έναν ειδικό ηλεκτρολογικού υλικού) και κατά τη χρήση φροντίστε ώστε τα καλώδια να είναι πλήρως ξετυλιγμένα και η θερμοκρασία τους να μην ανεβαίνει σε υψηλά επίπεδα.
12. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται επάνω σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
13. Φροντίστε ώστε η συσκευή να μην εκτίθεται ποτέ σε ακραίες καιρικές συνθήκες όπως βροχή κτλ. ή σε συνθήκες υγρασίας.
14. Η χρήση και η αποθήκευση της συσκευής πρέπει να γίνεται σε εσωτερικούς χώρους ή σε κατάλληλα διαμορφωμένους και στεγασμένους εξωτερικούς χώρους, μόνο εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες και διασφαλίζουν ότι η συσκευή δεν θα βρεθεί σε καμία περίπτωση εκτεθειμένη σε ξαφνική βροχή ή σε επαφή με νερό ή σε οποιοδήποτε άλλες συνθήκες υγρασίας ή άλλες ακραίες καιρικές συνθήκες.
15. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή θερμότητας.
16. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά ή επάνω σε φούρνο (ηλεκτρικό, υγραερίου, μικροκυμάτων κτλ) ή πλυντήριο.
17. ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε επιφάνειες που η θερμότητα δεν

- μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση φροντίστε να τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή κάποια κατάλληλη θερμομονωτική βάση.
18. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους που χρησιμοποιούνται προϊόντα με αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
 19. Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή, για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση ανάγκης.
 20. Μην τοποθετείτε σκεύη, μαχαιροπίρουνα, κουτάλες και εργαλεία BBQ κτλ. στην επιφάνεια ψησίματος της συσκευής όσο είναι ζεστή.
 21. Φροντίστε να υπάρχει καλός εξαερισμός στο δωμάτιο που χρησιμοποιείτε τη συσκευή, καθώς δημιουργείται καπνός κατά τη διάρκεια ψησίματος.
 22. Η διαδικασία του ψησίματος μπορεί να γίνει κοντά στον απορροφητήρα της κουζίνας αλλά όχι απευθείας κάτω από τον απορροφητήρα καθώς και όχι κάτω από ράφια και ντουλάπια.
 23. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά μέρη όπου υπάρχουν συνθήκες υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
 24. Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε σημεία που ενδέχεται να βραχεί.
 25. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή ενώ έχετε επαφή με νερό.
 26. Μη βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
 27. Μην πιάνετε τη συσκευή αν έχει πέσει σε νερό. Αφαιρέστε την άμεσα από την πρίζα.
 28. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχετε τοποθετήσει σωστά όλα τα μέρη της.
 29. Ποτέ μη μετακινείτε την συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
 30. Πάντοτε να θεωρείτε την συσκευή "ενεργή" όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και όταν δεν λειτουργεί. Τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής αντλούν ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμη και όταν ο διακόπτης είναι στη θέση "0".
 31. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμα της συσκευής.
 32. Μη ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.
 33. Η θερμοκρασία στις επιφάνειες της συσκευής είναι υψηλή, κατά την διάρκεια της λειτουργίας της αλλά και για μερικά λεπτά μετά την ολοκλήρωση της χρήσης της. Μην αγγίζετε την επιφάνεια ψησίματος καθώς και κάθε άλλη ζεστή επιφάνεια της συσκευής, εκτός από τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη και τις λαβές όσο η συσκευή είναι ζεστή κατά την λειτουργία της ή και για μερικά λεπτά μετά από την ολοκλήρωση της χρήσης της, καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
 34. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο από ενήλικες.
 35. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία και όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
 36. Φυλάσσετε την συσκευή μακριά από παιδιά.
 37. Αποσυνδέστε την συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείται, πριν τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
 38. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό κλίμα μακριά από υγρασία και υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση της σε υπεριώδη ακτινοβολία.
 39. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πάντα καθαρή και στεγνή πριν από την αποθήκευσή της.
 40. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην κόβετε ποτέ τροφές επάνω στην επιφάνεια ψησίματος με αιχμηρά εργαλεία

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε τρόπο καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και πυρκαγιά. Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο ή άλλα υλικά στην επιφάνεια ψησίματος ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής. Μην τοποθετείτε σκεύη μαγειρέματος όπως ταψιά κτλ επάνω στην επιφάνεια ψησίματος.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Η συσκευή είναι ηλεκτρική ψηστήρα και δεν επιτρέπεται η χρήση της με υγρά καύσιμα, κάρβουνα ή ξύλα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύουν την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με οποιοδήποτε εξωτερικό εξάρτημα, χρονομέτρο ή σύστημα μακρινού ελέγχου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επιτήρηση όταν βρίσκονται κοντά στην συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή την συσκευή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!**

Για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Φροντίστε την αντικολητική επίστρωση σχολαστικά αποτρέποντας οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή καταστροφή της.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά εργαλεία ή σπάτουλες κτλ που μπορεί να τραυματίσουν την επίστρωση.

Διάταξη συσκευής



1. Κύριο σώμα συσκευής
2. Δοχείο συλλογής υγρών
3. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
4. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
5. Λαβή
6. Επιφάνεια ψησίματος

Πριν τη πρώτη χρήση

1. Αποσυσκευάστε προσεχτικά την συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.
2. Καθαρίστε εξωτερικά το κύριο σώμα συσκευής και το πάνελ ελέγχου με την αντίσταση, με ένα μαλακό, νωπό πανί.
3. Καθαρίστε το δοχείο συλλογής υγρών της συσκευής με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό πιάτων και σκουπίστε τα καλά ώστε να στεγνώσουν πλήρως.
 - ⚠ Μην τοποθετείτε το κύριο σώμα συσκευής και τον θερμοστάτη με το καλώδιο μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή σε πλυντήριο πιάτων.
 - ⚠ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε τμήμα της σε αποστειρωτικές συσκευές.
 - ⚠ Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της.
 - ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι πλήρως στεγνά πριν συναρμολογήσετε την συσκευή.
4. Συναρμολογήστε και τοποθετήστε την συσκευή επάνω σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
5. Ξεδιπλώστε το καλώδιο τελείως και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
6. Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Ενδέχεται να παρατηρήσετε μια μυρωδιά στην συσκευή στην πρώτη χρήση, είναι φυσιολογικό.

Λειτουργία

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής δεν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος και ότι η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.
2. Τοποθετήστε το κύριο σώμα συσκευής (1) σε μία επίπεδη επιφάνεια.
3. Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής υγρών (2) στο κύριο σώμα (1) της συσκευής.
4. Τοποθετήστε το φινι του θερμοστάτη (3) στο κύριο σώμα (1) της συσκευής.
5. Συνδέστε το καλώδιο στην παροχή ρεύματος.
6. Χρησιμοποιείτε τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη (3) για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο ανάλογα με τον τύπο τροφίμων που θα ψήσετε.
7. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας (4) θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή αρχίζει να θερμαίνεται. Κατά την διάρκεια του ψήσιματος η λυχνία ένδειξης λειτουργίας (4) θα ανάβει και θα σβήνει σε διαδοχικούς χρόνους σαν ένδειξη της λειτουργίας του θερμοστάτη που έχει σαν σκοπό να διατηρεί την θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο.
8. Τοποθετήστε τα φαγητά που θέλετε να ψήσετε επάνω στην σχάρα.
9. Όταν ολοκληρώσετε το ψήσιμο, απενεργοποιήστε την συσκευή και αφαιρέστε από την παροχή ρεύματος.
10. Περιμένετε να κρυώσει πριν την αποσυναρμολογήσετε-καθαρίσετε-αποθηκεύσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ⚠ Πάντα να απενεργοποιείτε την συσκευή πριν την αφαιρέσετε από την παροχή ρεύματος.
- ⚠ Στεγνώστε προσεκτικά τα τρόφιμα πριν τα τοποθετήσετε στην σχάρα ψήσιματος.

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά και πάντα μετά από κάθε χρήση.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
 - Καθαρίστε εξωτερικά το κύριο σώμα συσκευής με ένα μαλακό, νωπό πανί προσέχοντας να μην περάσει υγρό στις σχισμές.
 - Αφαιρέστε και καθαρίστε το δοχείο συλλογής υγρών με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό πιάτων.
- ⚠ Μην τοποθετείτε το κύριο σώμα συσκευής και τον θερμοστάτη με το καλώδιο μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή σε πλυντήριο πιάτων.
 - ⚠ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή οποιοδήποτε τμήμα της σε αποστειρωτικές συσκευές.
 - ⚠ Μην χρησιμοποιείτε σύρμα, σκληρά, λειαντικά ή αλκοολούχα καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της.
 - ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι πλήρως στεγνά πριν συναρμολογήσετε την συσκευή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Reference number	BRN-0215
Ισχύς	2000W
Εύρος τάσης	220-240V ~
Συχνότητα λειτουργίας	50/60Hz

Σωστή απόρριψη του προϊόντος



Εάν επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά κέντρα συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η σωστή απόρριψη μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Σημείωση

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές με σκοπό την διαρκή βελτίωση του προϊόντος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ενδεχόμενες μεταβολές στο χρώμα της επιφάνειας ψησίματος δεν επηρεάζουν την ποιότητα και λειτουργικότητά της συσκευής.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ DATA & MEDIA E.E.

www.data-media.gr, info@data-media.gr

1ο χλμ Λαγκαδά προς Ηράκλειο, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη, 57200, Τ.Θ 168

BRUNO®

Electric BBQ Grill



User manual

BRN-0215



Read the instruction manual carefully before operation and keep for future reference.

Safety instructions

1. The appliance is designed only for domestic & private use. Manufacturer does not bear any responsibility for damage resulting from non-compatible with the instructions use.
2. Use the appliance only for food grilling.
3. The appliance is not intended to be used on the following cases which are not covered by warranty:
 - professional use
 - staff areas in shops, offices and other working environments.
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels, and other residential type environments.
4. If the supply cord or the appliance malfunctions or it has been damaged in any manner, do not operate the appliance, and contact an authorized service center. Do not attempt to repair the appliance by yourself.
5. Do not pull the cord to unplug.
6. Do not bend or fold the cord around the appliance.
7. Do not use the cord as a handle.
8. Do not let the power cord to touch wet or hot surfaces.
9. Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. It may cause injury and appliance destruction.
10. Do not use the appliance with a voltage converter or transformer.
11. Usage of an extension cord is not recommended as it may cause a loss of power and possible overheating of the cable of the device as well as of the extension. In cases where the use of an extension cord is necessary, please obtain the appropriate type of extension cord for the device (consulting an electrical specialist) and during use ensure that the cords are fully unwound, and their temperature does not rise to high levels.
12. The appliances should be placed and used on even and stable surface.
13. Do not leave the appliance exposed to weather conditions like rain or moisture.
14. The appliance must be used and stored indoors or in appropriate designed and sheltered outdoor areas, only if the conditions are appropriate and ensure that the appliance will not be exposed to water, sudden rain or other extreme weather conditions under any circumstances.
15. Keep the appliance away from flammable objects or other heat sources.
16. Do not place or store the appliance near or on an oven (electric, gas, microwave, etc.) or a washing machine.
17. CAUTION! Use the appliance on surfaces that are heat resistant. In any case, be sure to place a suitable heat-insulating base under the appliance.
18. Do not use outdoors or where aerosol spray products are being used or oxygen is being administered.
19. Make sure that the socket is easily accessible at any time to ensure that the unit can be disconnected quickly from the electricity supply if needed.
20. Do not place utensils, cutlery, spoons and BBQ tools etc. on the cooking surface of the appliance while it is hot.

21. Make sure there is good ventilation in the room where you use the appliance, as smoke is generated during cooking.
22. The cooking process can be done near the cooker hood but not directly under the hood and not under shelves and cupboards.
23. Do not use the appliance near places with humidity or high temperature.
24. Do not store or use the appliance in places that it may get wet.
25. Do not operate the appliance with wet hands or while you are in contact with water.
26. Never immerse the appliance or the cable in water or any other liquid.
27. Do not touch the appliance if has fallen into water. Remove plug from the wall outlet.
28. Never use the appliance if the parts are not installed properly.
29. Do not move the appliance while it is operating.
30. Please note that the appliance is powered up when connected to the power supply, even when the switch is off.
31. Do not insert any object into any opening of the device.
32. The temperature on the surfaces of the appliance is high, during its operation and for a few minutes after the end of its use. Do not touch the cooking surface as well as any other hot surface of the appliance, except the knob control and handles while the appliance is hot during operation or for a few minutes after use, as there is a risk of burns.
33. The appliance should be used only by adults.
34. Do not leave the appliance unattended during operation and for as long it is connected to the power supply.
35. Keep the appliance out of the reach of children.
36. Unplug the appliance when not in use, before cleaning, or storing the appliance.
37. The appliance should only be stored indoors in a dry place away of moisture and high or very low temperature and avoid direct exposure under ultraviolet.
38. Make sure the appliance is clean and dry before storing.
39. Let the appliance cool down before storing.



CAUTION!

Do not touch the hot surfaces of the appliance as there is a risk of burns.



WARNING!

Do not use sharp or metal kitchen utensils and do not cut the food directly on the cooking grill.



WARNING!

Do not cover the appliance in any way as this may cause overheating and fire. Do not place aluminum foil or other materials on the cooking surface or any other part of the appliance. Do not place cooking utensils such as pans etc. on the cooking surface.



WARNING!

Do not use charcoal, wood, or other combustible fuels in this barbecue. The appliance is designed for electricity use only.



WARNING!

Do not use any accessories not recommended by the manufacturer. Do not operate with any external timer or remote control system.



WARNING!

This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision and they have been given specific instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



WARNING – RISK OF ELECTRIC SHOCK!

To reduce the risk of electric shock do not attempt to open and repair the appliance by yourself. For any repair or maintenance contact an authorized service center.

Appliance description



1. Main body
2. Liquids tray
3. Thermostat knob
4. Indication light
5. Handle
6. Cooking surface

Before first use

1. Carefully unpack the appliance and remove all packaging materials. Keep plastic bags out of the reach of babies and children.
2. Clean the external surface of the appliance and the control panel and heating element, with a soft damp cloth.
3. Clean the liquids tray with warm soapy water and dry thoroughly using a soft, dry cloth.
 - ⚠ Never immerse the main body of the appliance or the thermostat knob and cable in water or any other liquid or in a dishwasher machine.
 - ⚠ Never place the appliance or any part of the appliance in a disinfectant machine.
 - ⚠ Never use hard brushed, scouring pads, highly corrosive, abrasive or alcohol-based cleaning agents to clean the appliance or any part of it.
 - ⚠ Make sure all parts are completely dry before reassembling the appliance.
4. Install and place the appliance on an even and stable surface.
5. Unfold the cord completely and make sure that there is not any sign of damage before using the appliance.
6. Before connecting the appliance to the supply mains, check that the voltage of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home.
7. If you notice an odor coming out of the appliance during the first use, it is normal.

Operation

1. Make sure the appliance is not connected to the power supply and is not switched on.
2. Place the main body of the appliance (1) on an even surface.
3. Place the liquids tray (2) on the main body (1) of the appliance.
4. Place the thermostat knob (3) on the main body (1) of the appliance.
5. Plug the appliance to the mains supply.
6. Use the thermostat knob (3) to set the temperature to the required temperature depending on the type of food that you will be grilling.
7. The indication light (4) will turn on, indicating that the appliance is starting to heat up. During cooking, the indication light (4) will turn on and off in consecutive times as an indication of the operation of the thermostat, which aims to maintain the temperature at the desired level.
8. Place the food on the cooking grill.
9. When you finish grilling, turn off the appliance and remove from the power supply.
10. Wait for the appliance to cool down before disassembly, clean or store it.

CAUTION:

- ⚠ Always switch off the appliance before removing it from the power supply.
- ⚠ Dry thoroughly the food before placing it on the cooking grill.

Cleaning and maintenance

Clean the appliance regularly and always after each use.

- Unplug the appliance and let it cool down before cleaning.
 - Clean the external surface of the appliance and the thermostat knob, with a soft damp cloth making sure no liquid gets into the gap.
 - Remove and clean the liquids tray with warm soapy water and dry thoroughly using a soft, dry cloth.
-
- ⚠ Never immerse the main body of the appliance or the thermostat knob in water or any other liquid or in a dishwasher machine.
 - ⚠ Never place the appliance or any part of the appliance in a disinfectant machine.
 - ⚠ Never use hard brushed, scouring pads, highly corrosive, abrasive or alcohol-based cleaning agents.
 - ⚠ Make sure all parts are completely dry before reassembling or storing the appliance.

Specifications

Reference number	BRN-0215
Power	2000W
Rating	220-240V ~
Frequency	50/60Hz

Safe appliance disposal



This symbol on the product and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

Note

Product appearance and specifications are subject to change for improvement without notice.



IMPORT, DISTRIBUTION & MANUFACTURE DATA & MEDIA E.E.
www.data-media.gr, info@data-media.gr
1st Km Lagadas to Iraklio road , Lagadas, Thessaloniki, 57200