




DREAMY BEAR


*aluminium baby cot
2 levels*




0-36 m

INSTRUCTIONS FOR USE

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА - INSTRUCCIONES DE USO - INSTRUÇÕES DE USO - ISTRUZIONI PER L'USO - MODE D'EMPLOI -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE - INSTRUKCJA UŻYCIA - UPUTSTVO ZA UPOTREBU - УПАТСТВО ЗА
УПОТРЕБА - ІНСТРУКЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ - ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ - UPUTE ZA KORIŠTENJE - NÁVOD
K POUŽITÍ - INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - KULLANIM İÇİN TALİMATLAR -
تعليمات للاستخدام



1.



2.




3.



4.



5. DIAPER CHANGING TBALE



6. ROCKER




7. STORAGE

I.

1




2




3A



3B




4





5




6



7




8




II.


1




2




3



4




5




III.

1




2



IV.


3



4




5




6

7




V.


6.1





6.2





6.3



VI.



VII.



VIII.

THANK YOU FOR CHOOSING OUR PRODUCT.

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FURTHER REFERENCE. THE CHILD MAY BE HURT IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

WARNINGS!

- Children are not allowed to play in near of the bassinet.
 - Never use crib if any part is broken, torn or lost.
 - Crib/Cradle can be used to the moment when child can sit, kneel or pull but no longer!
 - Do not use the body of the cradle without the frame.
 - It is necessary to choose a mattress with a thickness such that the internal height of the crib (measured from the top plane of the mattress to the upper edge of the side of the bed) was at least 200 mm in the highest position the bottom of the crib.
 - Do not leave your child unattended.
 - Never use an additional mattress, pillows and padding.
 - The total thickness of the mattress should not exceed 4cm and the length and width should not allow a gap greater than 2,5 cm between the mattress and the side of the bassinet when the mattress is pushed up against the sides and into one corner of the unit.
 - Recommended maximum weight is: Second level - 9 kg; First level - 15 kg.
 - It is recommended that all mounting hardware are always tight, and that no screws are loose, because the child could not hook the part of the body or clothing (eg string, necklace, ribbon from the nipple, etc.) which could cause a risk of suffocation.
 - Suitable for children: Second level - From birth up to 6 months; First level from 6 months up to 36 months.
 - Do not leave anything in the bed, which would allow a child to climb up and the things that could cause suffocation or choking child.
 - Do not place the crib / cradle near naked flames or other heat sources, such as electric or gas heaters, etc.
 - Risk of suffocation: When the child enters into the slot between the edge of the mattress and the side of the cradle when the child put a face on a soft mattress
 - To reduce the risk of SIDS, paediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
 - The product should be assembled by adults only. All small parts needed to assemble the toys keep out of reach of the child. Take out the crib from the carry bag, please check carefully all parts.
- WARNING! - The change table is designed for children up to 12 months and maximum weight up to 11 kg.



I. PARTS: 1-Carry bag 2-Cot bed 3-Mattress 4-Mosquito canopy 5-Diaper changing table 6-Rocker 7-Storage

II. HOW TO UNFOLD THE BABY COT: Follow steps from 1 to 8

III. HOW TO ASSEMBLE THE SECOND REMOVABLE SLEEPING LEVEL: Follow steps from 1 to 3

IV. HOW TO ASSEMBLE THE DIAPER CHANGING TABLE: Follow steps from 1 to 5

V. HOW TO FOLD THE BABY COT: Follow steps from 1 to 7

VI. HOW TO ACTIVATE THE ROCKING FUNCTION: Follow steps from 6.1 to 6.3

1. Mount the two pipe elements as shown in picture 6.1. Push the plastic slip hard to the pipes till they are fixed. 2. Rotate the pipe up until it reach the horizontal position and push the plastic slip to the pipe as picture 6.2. The rocking mechanism should be placed between the leg of the cot as picture 6.3. To unmount the rocking mechanism pull the plastic slip from one side and rotate down the pipe to release the clip from other side. 5. To disable the rocking function's pipes just lift one side of the cot, push the both buttons (step 1) and push the rocking function's pipe inwards till it's completely folded (step 2) as picture 6.3. Repeat for the other side.

ATTENTION!- Unmount the rocking function's pipes before folding the cot!- WHEN THE PIPES ARE ACTIVE THE COT IS ROCKING EASILY. THIS IS DANGEROUS FOR THE BABIES THAT CAN PUSH AND RISE THEMSELVES!!- The rocking function is designed for babies from 0 to 6 months. The second level is designed for the same age group.- Do not leave the child unattended when the rocking function is active !!!

VII. HOW TO ASSEMBLE THE MOSQUITO CANOPY: Follow steps from 7.1.1 to 7.3.4

Fix the canopy with clips on the two long rail of the cot and stretch the fabric cover the both corners as picture 7.1.1

VIII. HOW TO ASSEMBLE THE STORAGE: Follow steps from 1 to 2

CARE AND MAINTENANCE

- To clean plastic parts use a soft soapy cloth only.
- For cleaning fabrics use delicate detergent only.
- Do not wash the upholstery in the machine, do not bleach, not dry in the dryer.
- Metal parts wipe with a soft cloth to remove dust and water.
- Do not put the crib close to sources of heat (radiators, fans, open fire, etc.), it may cause damage to the plastic parts. Long-term exposure to direct sunlight may cause fading of fabrics. In such cases, any complaints will not be accepted.
- Check all frame fasteners occasionally. Tighten all screws and bolts as necessary.

This product complies with: EN 716-1/2; EN 12 221 - 1/2; EN 71

GRACIAS POR ELEGIR NUESTRO PRODUCTO.

LEA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZARLAS Y CONSÉRVELAS PARA MÁS REFERENCIA. EL NIÑO PUEDE SER HERIDO SI NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES.

¡ADVERTENCIAS!

- Los niños no pueden jugar cerca del moisés.
- Nunca use la cuna si alguna pieza está rota, rasgada o perdida.
- La cuna / cuna se puede usar en el momento en que el niño puede sentarse, arrodillarse o jalar, ¡pero ya no!
- No utilice el cuerpo de la base sin el marco.
- Es necesario elegir un colchón con un grosor tal que la altura interna de la cuna (medida desde el plano superior del colchón hasta el borde superior del lado de la cama) era de al menos 200 mm en la posición más alta la parte inferior de la cuna.
- No deje a su hijo sin supervisión.
- Nunca use un colchón, almohadas y acolchado adicionales.
- El grosor total del colchón no debe exceder los 4 cm y la longitud y el ancho no deben permitir un espacio mayor de 2,5 cm entre el colchón y el costado del moisés cuando el colchón se empuja contra los lados y en una esquina de la unidad.
- El peso máximo recomendado es: Segundo nivel - 9 kg; Primer nivel - 15 kg.
- Se recomienda que todos los accesorios de montaje estén siempre apretados y que no haya tornillos sueltos, ya que el niño no podría enganchar la parte del cuerpo o la ropa (p. Ej., Cuerda, collar, cinta del pezón, etc.) que podría causar un riesgo de asfixia.
- Apto para niños: Segundo nivel - Desde el nacimiento hasta los 6 meses; Primer nivel desde los 6 meses hasta los 36 meses.
- No deje nada en la cama, lo que permitiría al niño trepar y las cosas que podrían causar asfixia o asfixia al niño.
- No coloque la cuna / cuna cerca de llamas desnudas u otras fuentes de calor, como calentadores eléctricos o de gas, etc.
- Riesgo de asfixia: cuando el niño entra en la ranura entre el borde del colchón y el lateral de la cuna cuando el niño pone la cara sobre un colchón blando
- Para reducir el riesgo de SIDS, los pediatras recomiendan que los bebés sanos se coloquen boca arriba para dormir, a menos que su médico le indique lo contrario.
- El producto debe ser ensamblado solo por adultos. Todas las piezas pequeñas necesarias para montar los juguetes se mantienen fuera del alcance del niño. Saque la cuna de la bolsa de transporte, compruebe cuidadosamente todas las piezas.

¡ADVERTENCIA! - La mesa de cambio está diseñada para niños de hasta 12 meses y un peso máximo de hasta 11 kg.

I. PIEZAS: 1- Bolsa de transporte 2- Cuna 3- Colchón 4- Mosquitera 5-Mesa para cambiar pañales 6-Balancín 7-Almacenamiento

II. CÓMO DESPLEGAR LA CUNA DEL BEBÉ: Siga los pasos del 1 al 8

III. CÓMO MONTAR EL SEGUNDO NIVEL DE DORMIR EXTRAÍBLE: Siga los pasos del 1 al 3

IV. CÓMO ENSAMBLAR LA TABLA DE CAMBIO DE PAÑALES: Siga los pasos del 1 al 5

V. CÓMO PLEGAR LA CUNA DEL BEBÉ: Siga los pasos del 1 al 7

VI. CÓMO ACTIVAR LA FUNCIÓN DE BALANCEO: Siga los pasos del 6.1 al 6.3

1. Monte los dos elementos de tubería como se muestra en la imagen 6.1. Empuje el deslizamiento de plástico con fuerza hacia los tubos hasta que estén fijos. 2. Gire el tubo hacia arriba hasta que alcance la posición horizontal y empuje el deslizamiento de plástico hacia el tubo como se muestra en la imagen 6.2. El mecanismo de balanceo debe colocarse entre las patas de la cuna como se muestra en la figura 6.3. Para desmontar el mecanismo de balanceo, tire del deslizamiento de plástico de un lado y gire hacia abajo el tubo para liberar el clip del otro lado. Para desactivar los tubos de la función de balanceo, simplemente levante un lado del catre, presione ambos botones (paso 1) y empuje el tubo de la función de balanceo hacia adentro hasta que esté completamente doblado (paso 2) como se muestra en la imagen 6.3. Repite por el otro lado.

¡ATENCIÓN! - ¡Desmontar los tubos de la función de mecedora antes de plegar la cuna! - CUANDO LAS TUBERÍAS ESTÁN ACTIVADAS LA CUNA SE BALANCEA FÁCILMENTE. ESTO ES PELIGROSO PARA LOS BEBÉS QUE PUEDEN EMPUJARSE Y LEVANTARSE !!! - La función mecedora está diseñada para bebés de 0 a 6 meses. El segundo nivel está diseñado para el mismo grupo de edad. - ¡No deje al niño desatendido cuando la función mecedora esté activa!

VII. CÓMO ENSAMBLAR EL DOSEL DE MOSQUITOS: Siga los pasos del 7.1.1 al 7.3.4

Fije el dosel con clips en los dos rieles largos de la cuna y estire la cubierta de tela en ambas esquinas como se muestra en la imagen 7.1.1

VIII. CÓMO ARMAR EL ALMACENAMIENTO: Siga los pasos del 1 al 2

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para limpiar las piezas de plástico, utilice únicamente un paño suave con jabón.
- Para limpiar telas, utilice únicamente detergente delicado.
- No lavar la tapicería en la máquina, no usar lejía, no secar en la secadora.
- Limpie las partes metálicas con un paño suave para eliminar el polvo y el agua.
- No coloque la cuna cerca de fuentes de calor (radiadores, ventiladores, fuego abierto, etc.), puede dañar las piezas de plástico. La exposición prolongada a la luz solar directa puede provocar la decoloración de los tejidos. En tales casos, no se aceptarán quejas.
- Revise todos los sujetadores del marco de vez en cuando. Apriete todos los tornillos y pernos según sea necesario.

Este producto cumple con: EN 716 -1/2; EN 12 221 - 1/2; EN 71



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА НАПРАВЕНАТА ПОКУПКА.

ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА. ДЕТЕТО МОЖЕ ДА СЕ НАРАНИ, АИО НЕ СЛЕДВАТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ!

- Не позволявайте на деца да играят в близост до кошарата.
- Никога не използвайте кошарата, ако някоя част е счупена, скъсана или липсва.
- Кошарата може да се използва до момента, в който детето може да сяда, да коленичи или да се издърпва само.
- Не използвайте кошчето на кошарата без рамката.
- Изберете матрак с дебелина, така че вътрешната дълбочина на кошарата (измерена от горната равнина на матрака до горния ръб на кошарата) да е най-малко 200 mm в най-високата позиция на дъното.
- Не оставяйте детето си без надзор.
- Никога не използвайте допълнителен матрак, възглавници и подложки.
- Общата дебелина на матрака не трябва да надвишава 4 cm, а дължината и широчината не трябва да позволяват разстояние, по-голямо от 2,5 cm между матрака и страната на кошарата, когато матракът е избутан до страните.
- Препоръчително максимално тегло е: Второ ниво - 9 kg; Първо ниво - 15 kg.
- Препоръчително е всички крепежни елементи да са здраво затегнати, а винтовете да не са разхлабени, защото детето може да закачи тялото си или дрехите (напр. шнур, огърлица, панделка и т.н.), което може да причини риск от задушаване.
- Подходящ за деца: Второ ниво - От раждането до 6 месеца; Първо ниво от 6 месеца до 36 месеца.
- Не оставяйте нищо в кошарата, което би позволило на детето да се издърпа нагоре или предмети, които биха могли да причинят задушаване.
- Не поставяйте кошарата близо до открит пламък или други източници на топлина, като електрически или газови нагреватели и др.
- Риск от задушаване: Когато главичката на детето влезе в процепа между ръба на матрака и страната на кошарата, като то е с лице към матрака, се увеличава рискът от задушаване.
- За да се намали вероятността от синдрома на внезапна смърт при кърмачетата, педиатрите препоръчват здравите бебета да бъдат поставяни по гръб да спят, освен ако не е препоръчано друго от Вашия лекар.
- Продуктът трябва да се слобява само от възрастни. Всички малки части, необходими за слобяването, се съхраняват далеч от обсега на детето. Извадете кошарата от чантата и проверете внимателно всички части.

ВНИМАНИЕ! - Подложката за повиване е предназначена за деца с максимална възраст 12 месеца и с максимално тегло до 11 kg.

I. ЧАСТИ: 1- Чанта за носене 2-Кошара 3- Матрак 4-Комарник 5-Масичка за повиване на пелени 6-Люлка 7-Табличка за принадлежности

II. КАК ДА РАЗГЪНЕТЕ КОШАРАТА: Следвайте стъпки от 1 до 8

III. КАК ДА СГЛОБИТЕ ВТОРОТО ПОДВИЖНО НИВО: Следвайте стъпки от 1 до 3

IV. КАК ДА СГЪНЕТЕ МАСИЧКАТА ЗА ПОВИВАНЕ НА ПЕЛЕНИ: Следвайте стъпки от 1 до 5

V. КАК ДА СГЪНЕТЕ КОШАРАТА: Следвайте стъпки от 1 до 7

VI. КАК ДА АКТИВИРАТЕ ФУНКЦИЯ ЛЮЛЕЕНЕ: Следвайте стъпки от 6.1 до 6.3

1. Монтирайте двата тръбни елемента, както е показано на графика 6.1. Натиснете силно пластмасовия клипс към рамките, докато се прикрепят стабилно и останат фиксирани. 2. Завъртете тръбата нагоре, докато достигне хоризонтално положение и натиснете пластмасовия клипс към рамката, както е показано на графика 6.2. Люлеещият механизъм трябва да бъде поставен между крака на кошарата, както е показано на графика 6.3. За да демонтирате люлеещия механизъм, издърпайте пластмасовия клипс от едната страна и завъртете надолу по рамката, за да освободите клипса от другата страна. За да фиксирате рамките на функцията за люлеене, просто повдигнете едната страна на кошарата, натиснете двата бутона (стъпка 1) и натиснете рамката на функцията за люлеене навътре, докато тя се съгне напълно (стъпка 2), както е показано на графика 6.3. Повторете аналогично за другата страна.

ВНИМАНИЕ! - Демонтирайте рамките на люлеещата се функция, преди да сгънете кошарата! - КОГАТО РАМКИТЕ СА В РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ, ЛЕГЛОТО СЕ ЛЮЛЕЕ СВОБОДНО. ТОВА Е ОПАСНО ЗА БЕБЕТА, КОИТО МОГАТ ДА СЕ НАДДИГНАТ И ОБЛЕГНАТ!!! - Функцията люлеене е предназначена за бебета от 0 до 6 месеца. Второто ниво е предназначено за същата възрастова група. - Не давайте детето без надзор, когато функцията люлеене е активирана!!!

VI. КАК ДА СГЛОБИТЕ КОМАРНИКА: Следвайте стъпки от 7.1.1 до 7.3.4

Фиксирайте кошарата с клипсове върху двете дълги рамки на кошарата и изпънете покривалото така че да покрие двата края както е показано на графика 7.1.1

VIII. КАК ДА СГЛОБИТЕ ТАБЛИЧКАТА ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: Следвайте стъпки от 1 до 2.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

- За почистване на пластмасови части използвайте само мек сапунен плат.
- За почистване на тъкани използвайте само деликатен перилен препарат.
- Не перете тапицерията в машина, не изелбайте, не сушете в сушилня.
- Металните части избърсвайте с мека кърпа, за да отстраните праха и водата.
- Не поставяйте кошарата близо до източници на топлина (радиатори, вентилатори, открит огън и др.), Може да повредите пластмасовите части.
- Продължителното излагане на пряка слънчева светлина може да причини избледняване на тъканите. В такива случаи рекламации не се приемат.
- Проверявайте периодично всички крепежни елементи на рамката. Затегнете всички винтове и болтове, ако е необходимо.

Този продукт отговаря на: EN 716 -1/2; EN 12 221 - 1/2; EN 71



OBRIGADO POR ESCOLHER NOSSO PRODUTO.

LEIA AS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO ANTES DE USAR E GUARDE-AS PARA REFERÊNCIA ADICIONAL. A CRIANÇA PODE FICAR FERIDA SE VOCÊ NÃO SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES.

AVISOS!

- As crianças não podem brincar perto do berço.
- Nunca use o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou perdida.
- O berço / berço pode ser usado para o momento em que a criança pode sentar, ajoelhar ou puxar, mas não consegue mais!
- Não use o corpo do berço sem a moldura.
- É necessário escolher um colchão com espessura tal que a altura interna do berço (medida do plano superior do colchão até a borda superior da lateral da cama) estava pelo menos 200 mm na posição mais alta do fundo do berço.
- Não deixe seu filho sem supervisão.
- Nunca use um colchão, travesseiros e acolchoamento adicionais.
- A espessura total do colchão não deve exceder 4 cm e o comprimento e a largura não devem permitir uma folga maior que 2,5 cm entre o colchão e a lateral do berço quando o colchão é empurrado contra os lados e em um canto da unidade.
- O peso máximo recomendado é: Segundo nível - 9 kg; Primeiro nível - 15 kg.
- Recomenda-se que todas as ferramentas de montagem estejam sempre apertadas e que nenhum parafuso esteja solto, porque a criança não conseguiu engancha a parte do corpo ou da roupa (por exemplo, barbante, colar, fita do mamilo, etc.), o que poderia causar um risco de asfixia.
- Indicado para crianças: Segundo nível - Do nascimento até 6 meses; Primeiro nível de 6 meses a 36 meses.
- Não deixe nada na cama que possa permitir que a criança suba e coisas que podem causar asfixia ou asfixia da criança.
- Não coloque o berço / berço perto de chamas ou outras fontes de calor, como aquecedores elétricos ou a gás, etc.
- Risco de sufocação: quando a criança entra na fenda entre a borda do colchão e a lateral do berço quando a criança coloca um rosto em um colchão macio
- Para reduzir o risco de SMSL, os pediatras recomendam que bebês saudáveis sejam colocados de costas para dormir, a menos que o seu médico aconselhe o contrário.
- O produto deve ser montado apenas por adultos. Todas as pequenas peças necessárias para montar os brinquedos ficam fora do alcance da criança. Retire o berço da bolsa de transporte, verifique cuidadosamente todas as peças.



AVISO! - A mesa de troca é projetada para crianças até 12 meses e peso máximo de até 11 kg.

I. PARTES: 1- Bolsa de transporte 2- Cama de berço 3- Colchão 4- Manta mosquiteira com 5 fraldas 6-Rocker 7-Storage

II. COMO DESENVOLVER A CAMA DE BEBÊ: Siga as etapas de 1 a 8

III. COMO MONTAR O SEGUNDO NÍVEL DE DORMIR REMOVÍVEL: Siga as etapas de 1 a 3

4. COMO MONTAR A TABELA DE MUDANÇA DO DIANTEIRO: Siga as etapas de 1 a 5

V. COMO DOBRAR A CAMA DE BEBÊ: Siga as etapas de 1 a 7

VI. COMO ATIVAR A FUNÇÃO DE ROCKING: Siga as etapas de 6.1 a 6.3

1. Monte os dois elementos de tubo como mostrado na figura 6.1. Empurre a cunha de plástico com força contra os tubos até que estejam fixados. 2. Gire o tubo para cima até atingir a posição horizontal e empurre a cunha de plástico contra o tubo conforme a figura 6.2. O mecanismo de balanço deve ser colocado entre a perna da cama conforme figura 6.3. Para desmontar o mecanismo de balanço, puxe a cunha de plástico de um lado e gire o tubo para baixo para liberar o dipe do outro lado. 5. Para desativar os tubos da função de balanço, apenas levante um lado da cama, pressione os dois botões (etapa 1) e empurre o tubo da função de balanço para dentro até que esteja completamente dobrado (etapa 2), conforme imagem 6.3. Repita para o outro lado.

ATENÇÃO! - Desmonte os tubos da função de balanço antes de dobrar a cama! - QUANDO OS TUBOS ESTÃO ATIVOS, O COTE ESTÁ BALANÇANDO FACILMENTE. ISSO É PERIGOSO PARA OS BEBÊS QUE PODEM SE EMPURRAR E SUBIR !!! - A função de balanço é projetada para bebês de 0 a 6 meses. O segundo nível destina-se à mesma faixa etária. - Não deixe a criança desacompanhada quando a função de balanço estiver ativa !!!

VII. COMO MONTAR A DOSSEL DE MOSQUITO: Siga as etapas de 7.1.1 a 7.3.4

Fixe a capota com cliques nas duas longarinas da cama e estique a cobertura de tecido nos dois cantos conforme figura 7.1.1

VIII. COMO MONTAR O ARMAZENAMENTO: Siga as etapas de 1 a 2

CUIDADO E MANUTENÇÃO

- Para limpar as peças de plástico, use apenas um pano macio com sabão.
- Para limpar tecidos, use apenas detergentes delicados.
- Não lave o estofamento na máquina, não use lixívia, não seque na máquina de secar.
- As peças de metal são limpas com um pano macio para remover a poeira e água.
- Não coloque o berço perto de fontes de calor (radiadores, ventoinhas, lareira, etc.), pois pode danificar as peças de plástico. A exposição prolongada à luz solar direta pode causar desbotamento dos tecidos. Nesses casos, quaisquer reclamações não serão aceitas.
- Verifique todos os fixadores de quadro ocasionalmente. Aperte todos os parafusos e porcas conforme necessário.


Este produto está em conformidade com: EN 716 -1/2; EN 12 221 - 1/2; EN 71

GRAZIE PER AVER SCELTO IL NOSTRO PRODOTTO.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E CONSERVARLE PER ULTERIORI RIFERIMENTI. IL BAMBINO POTREBBE ESSERE FERITO SE NON SI SEGUONO QUESTE ISTRUZIONI.

AVVERTENZE!

- Non è consentito ai bambini giocare nelle vicinanze della culla.
- Non usare mai la culla se qualche parte è rotta, strappata o persa.
- La culla / culla può essere utilizzata nel momento in cui il bambino può sedersi, inginocchiarsi o tirare ma non più!
- Non utilizzare il corpo della culla senza il telaio.
- È necessario scegliere un materasso con uno spessore tale che l'altezza interna della culla (misurata dal piano superiore del materasso a il bordo superiore del lato del letto) era di almeno 200 mm nella posizione più alta il fondo della culla.
- Non lasciare il bambino incustodito.
- Non utilizzare mai un materasso, cuscini e imbottiture aggiuntivi.
- Lo spessore totale del materasso non deve superare i 4 cm e la lunghezza e la larghezza non devono consentire uno spazio maggiore di 2,5 cm tra il materasso e il lato della culla quando il materasso viene spinto contro i lati e in un angolo di l'unità.
- Il peso massimo consigliato è: Secondo livello - 9 kg; Primo livello - 15 kg.
- Si raccomanda che tutti i fissaggi di montaggio siano sempre ben stretti e che nessuna vite sia allentata, perché il bambino non potrebbe agganciare la parte del corpo o degli indumenti (ad esempio stringa, collana, nastro dal capezzolo, ecc.) rischio di soffocamento.
- Adatto ai bambini: Secondo livello - Dalla nascita fino a 6 mesi; Primo livello da 6 mesi a 36 mesi.
- Non lasciare nulla nel letto, che permetterebbe a un bambino di arrampicarsi e cose che potrebbero causare soffocamento o soffocamento al bambino.
- Non posizionare la culla / lettino vicino a fiamme libere o altre fonti di calore, come stufe elettriche o a gas, ecc.
- Rischio di soffocamento: quando il bambino entra nella fessura tra il bordo del materasso e il lato della culla quando il bambino mette la faccia su un materasso morbido
- Per ridurre il rischio di SIDS, i pediatri raccomandano che i bambini sani vengano posti sulla schiena per dormire, salvo diversa indicazione del medico.
- Il prodotto deve essere assemblato solo da adulti. Tutte le piccole parti necessarie per assemblare i giocattoli sono fuori dalla portata del bambino. Estrarre la culla dalla borsa per il trasporto, controllare attentamente tutte le parti.



AVVERTIMENTO! - Il fasciatoio è progettato per bambini fino a 12 mesi e peso massimo fino a 11 kg.

I. COMPONENTI: 1- Borsa per il trasporto 2- Lettino per bambini 3- Materasso 4- Tettuccio anti-zanzara 5-Fasciatoio 6-Dondolo 7-Portaoggetti

II. COME APRIRE LA CULLA: Seguire i passaggi da 1 a 8

III. COME MONTARE IL SECONDO LIVELLO DI DORMIRE RIMOVIBILE: Seguire i passaggi da 1 a 3

IV. COME MONTARE IL TAVOLO PER IL CAMBIO DEL PANNOLINO: Seguire i passaggi da 1 a 5

V. COME PIEGARE LA CULLA: Seguire i passaggi da 1 a 7

VI. COME ATTIVARE LA FUNZIONE DI ROCKING: Seguire i passaggi da 6.1 a 6.3

1.Montare i due tubi elements come mostrato nella figura 6.1. Spingere con forza lo slip in plastica sui tubi finché non sono fissati.2.Ruotare il tubo verso l'alto fino a raggiungere la posizione orizzontale e spingere lo slip in plastica sul tubo come figura 6.2. Il meccanismo a dondolo deve essere posizionato tra le gambe del lettino come figura 6.3. Per smontare il meccanismo a dondolo tirare la linguetta di plastica da un lato e ruotare il tubo verso il basso per rilasciare la clip dall'altro lato. Per disabilitare i tubi della funzione di oscillazione è sufficiente sollevare un lato del lettino, premere entrambi i pulsanti (passaggio 1) e spingere il tubo della funzione di bloccaggio verso l'interno fino a quando non è completamente piegato (passaggio 2) come illustrato nella figura 6.3. Ripetere per l'altro lato.

ATTENZIONE! - Smontare i tubi della funzione dondolo prima di piegare il lettino! - QUANDO I TUBI SONO ATTIVI LA CULLA DONDOLA FACILMENTE. QUESTO È PERICOLOSO PER I BAMBINI CHE POSSONO SPINGERE E ALZARSI DA SOLO !!! - La funzione dondolo è progettata per i bambini da 0 a 6 mesi. Il secondo livello è pensato per la stessa fascia d'età - Non lasciare il bambino incustodito quando la funzione dondolo è attiva !!!

VII. COME ASSEMBLARE LA ZANZARIERA: Seguire i passaggi da 7.1.1 a 7.3.4

Fissare il tettuccio con le clip sui due lunghi binari del lettino e allungare il rivestimento in tessuto su entrambi gli angoli come figura 7.1.1

VIII. COME MONTARE IL MAGAZZINO: Seguire i passaggi da 1 a 2

CURA E MANUTENZIONE

- Per pulire le parti in plastica utilizzare solo un panno morbido e sapone.
- Per pulire i tessuti utilizzare solo detersivi delicati.
- Non lavare la tappezzeria in macchina, non candeggiare, non asciugare in asciugatrice.
- Pulire le parti metalliche con un panno morbido per rimuovere polvere e acqua.
- Non mettere la culla vicino a fonti di calore (termosifoni, ventilatori, fiamme libere, ecc.). Potrebbe danneggiare le parti in plastica. L'esposizione a lungo termine alla luce solare diretta può causare lo sbiadimento dei tessuti. In tali casi, eventuali redami non saranno accettati.
- Controllare occasionalmente tutti i dispositivi di fissaggio del telaio. Stringere tutte le viti e i bulloni secondo necessità.

Questo prodotto è conforme a: EN 716-1/2; EN 12221-1/2; EN 71

DANKE, DASS SIE UNSER PRODUKT AUSGEWÄHLT HABEN.

LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR WEITERE VERWEISE AUF. DAS KIND KANN VERLETZT WERDEN, WENN SIE DIESEN ANWEISUNGEN NICHT BEFOLGEN.

WARNHINWEISE!

- Kinder dürfen nicht in der Nähe des Stubenwagens spielen.
- Verwenden Sie niemals ein Kinderbett, wenn ein Teil gebrochen, zerrissen oder verloren ist.
- Kinderbett / Wiege kann bis zu dem Moment verwendet werden, an dem das Kind sitzen, knien oder ziehen kann, aber nicht mehr!
- Verwenden Sie den Halterungskörper nicht ohne Rahmen.
- Es ist erforderlich, eine Matratze mit einer Dicke zu wählen, die der Innenhöhe des Kinderbetts entspricht (gemessen von der oberen Ebene der Matratze bis zur). Die Oberkante der Seite des Bettes betrug mindestens 200 mm in der höchsten Position am Boden der Krippe.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals eine zusätzliche Matratze, Kissen und Polsterung.
- Die Gesamtdicke der Matratze sollte 4 cm nicht überschreiten und die Länge und Breite sollten keinen Spalt von mehr als 2,5 cm zwischen der Matratze und der Seite des Stubenwagens zulassen, wenn die Matratze gegen die Seiten und in eine Ecke von gedrückt wird die Einheit.
- Das empfohlene Höchstgewicht beträgt: Zweite Stufe - 9 kg; Erste Stufe - 15 kg.
- Es wird empfohlen, dass alle Montageteile immer fest sitzen und keine Schrauben locker sind, da das Kind den Körperteil oder die Kleidung (z. B. Schnur, Halskette, Band vom Nippel usw.) nicht einhaken kann, was eine Verursachen kann Ersticken Gefahr.
- Geeignet für Kinder: Zweite Stufe - Von der Geburt bis zu 6 Monaten; Erste Stufe von 6 Monaten bis 36 Monaten.
- Lassen Sie nichts im Bett, was es einem Kind ermöglichen würde, aufzustehen, und die Dinge, die Erstickung oder Erstickung verursachen könnten.
- Stellen Sie das Kinderbett / die Wiege nicht in der Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen wie Elektro- oder Gasheizgeräten usw. auf.
- Erstickungsgefahr: Wenn das Kind in den Schlitz zwischen der Kante der Matratze und der Seite der Wiege eintritt, wenn das Kind ein Gesicht auf eine weiche Matratze legt
- Um das Risiko von SIDS zu verringern, empfehlen Kinderärzte, gesunde Säuglinge zum Schlafen auf den Rücken zu legen, sofern Ihr Arzt nichts anderes empfiehlt.
- Das Produkt sollte nur von Erwachsenen zusammengebaut werden. Alle zum Zusammenbau der Spielzeuge benötigten Kleinteile sind für das Kind unzugänglich. Nehmen Sie das Kinderbett aus der Tragetasche, bitte überprüfen Sie alle Teile sorgfältig.



WARNUNG! - Der Wickeltisch ist für Kinder bis 12 Monate und ein maximales Gewicht bis 11 kg ausgelegt.

I. TEILE: 1 - Tragetasche 2 - Kinderbett 3 - Matratze 4 - Moskitodach 5 - Wickeltisch 6 - Wippe 7 - Aufbewahrung

II. SO ENTFALTEN SIE DAS BABY COT: Befolgen Sie die Schritte 1 bis 8

III. ZUSAMMENBAU DER ZWEITEN ENTFERNBAREN SCHLAFSTUFE: Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3

IV. ZUSAMMENBAU DER WINDELWECHSELTABELLE: Befolgen Sie die Schritte 1 bis 5

V. FALTEN DES BABY COT: Befolgen Sie die Schritte 1 bis 7

VI. SO AKTIVIEREN SIE DIE FELSENFUNKTION: Befolgen Sie die Schritte 6.1 bis 6.3

1. Montieren Sie die beiden Rohrleitungen wie in Abbildung 6.1 gezeigt. Schieben Sie den Kunststoffschlupf fest auf die Rohre, bis sie fest sind. 2. Drehen Sie das Rohr nach oben, bis es die horizontale Position erreicht, und drücken Sie den Kunststoffschlupf wie in Abbildung 6.2 gezeigt auf das Rohr. Der Schaukelmechanismus sollte wie in Bild 6.3 zwischen dem Bein des Kinderbetts platziert werden. Um den Wippmechanismus abzunehmen, ziehen Sie den Kunststoffschlupf von einer Seite und drehen Sie das Rohr nach unten, um den Clip von der anderen Seite zu lösen. 5. Um die Rohre der Wippfunktion zu deaktivieren, heben Sie einfach eine Seite des Bettes an, drücken Sie beide Knöpfe (Schritt 1) und drücken Sie das Rohr der Sperrfunktion nach innen, bis es vollständig gefaltet ist (Schritt 2) (siehe Abbildung 6.3). Wiederholen Sie dies für die andere Seite.

ACHTUNG! - Montieren Sie die Rohre der Schaukelfunktion, bevor Sie das Kinderbett zusammenklappen! - WENN DIE ROHRE AKTIV SIND, SCHAUKELT DAS COT EINFACH. DAS IST GEFÄHRLICH FÜR DIE BABYS, DIE SICH DRÜCKEN UND STEIGEN KÖNNEN !!! - Die Schaukelfunktion ist für Babys von 0 bis 6 Monaten konzipiert. Die zweite Stufe ist für dieselbe Altersgruppe ausgelegt. - Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt, wenn die Schaukelfunktion aktiv ist !!!

VII. ZUSAMMENBAU DES MOSQUITO CANOPY: Befolgen Sie die Schritte von 7.1.1 bis 7.3.4

Befestigen Sie den Baldachin mit Clips an den beiden langen Schienen des Kinderbetts und dehnen Sie die Stoffabdeckung an beiden Ecken wie in Abbildung 7.1.1 dargestellt

VIII. ZUSAMMENBAU DER LAGERUNG: Befolgen Sie die Schritte 1 bis 2

PFLEGE UND WARTUNG

- Verwenden Sie zum Reinigen von Kunststoffteilen nur ein weiches Seifentuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen von Stoffen nur empfindliche Reinigungsmittel.
- Waschen Sie die Polster nicht in der Maschine, bleichen Sie nicht, trocknen Sie nicht im Trockner.
- Metallteile mit einem weichen Tuch abwischen, um Staub und Wasser zu entfernen.
- Stellen Sie das Kinderbett nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörper, Lüfter, offenes Feuer usw.) auf, da dies die Kunststoffteile beschädigen kann. Langfristige direkte Sonneneinstrahlung kann zum Ausbleichen der Stoffe führen. In solchen Fällen werden Beschwerden nicht akzeptiert.
- Überprüfen Sie gelegentlich alle Rahmenbefestigungen. Ziehen Sie alle Schrauben und Bolzen nach Bedarf an.

Dieses Produkt entspricht: EN 716 - 1/2; EN 12 221 - 1/2; EN 71

MERCI D'AVOIR CHOISI NOTRE PRODUIT.

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION ET CONSERVEZ-LES POUR PLUS DE RÉFÉRENCE. L'ENFANT PEUT ÊTRE BLESSÉ SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES INSTRUCTIONS.

MISES EN GARDE!

- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer à proximité du berceau.
- N'utilisez jamais le berceau si une pièce est cassée, déchirée ou perdue.
- Le berceau / berceau peut être utilisé au moment où l'enfant peut s'asseoir, s'agenouiller ou tirer mais pas plus!
- N'utilisez pas le corps du support sans le cadre.
- Il faut choisir un matelas dont l'épaisseur est telle que la hauteur intérieure du lit d'enfant (mesurée du plan supérieur du matelas à le bord supérieur du côté du lit) était d'au moins 200 mm dans la position la plus haute du fond du lit d'enfant.
- Ne laissez pas votre enfant sans surveillance.
- N'utilisez jamais de matelas, d'oreillers et de rembourrage supplémentaires.
- L'épaisseur totale du matelas ne doit pas dépasser 4 cm et la longueur et la largeur ne doivent pas permettre un espace supérieur à 2,5 cm entre le matelas et le côté du berceau lorsque le matelas est poussé contre les côtés et dans un coin de l'unité.
- Le poids maximum recommandé est: Deuxième niveau - 9 kg; Premier niveau - 15 kg.
- Il est recommandé que tout le matériel de montage soit toujours serré et qu'aucune vis ne soit desserrée, car l'enfant ne pourrait pas accrocher la partie du corps ou des vêtements (par exemple, ficelle, collier, ruban du mamelon, etc.), ce qui pourrait causer un risque d'étouffement.
- Convient aux enfants: Deuxième niveau - De la naissance à 6 mois; Premier niveau de 6 mois à 36 mois.
- Ne laissez rien dans le lit, ce qui permettrait à un enfant de grimper et les choses qui pourraient provoquer l'étouffement ou l'étouffement de l'enfant.
- Ne placez pas le berceau / berceau à proximité de flammes nues ou d'autres sources de chaleur, telles que des radiateurs électriques ou à gaz, etc.
- Risque d'étouffement: lorsque l'enfant entre dans la fente entre le bord du matelas et le côté du berceau lorsque l'enfant pose un visage sur un matelas mou
- Pour réduire le risque de SMSN, les pédiatres recommandent que les nourrissons en bonne santé soient placés sur le dos pour dormir, sauf avis contraire de votre médecin.
- Le produit ne doit être assemblé que par des adultes. Toutes les petites pièces nécessaires pour assembler les jouets restent hors de portée de l'enfant. Sortez le berceau du sac de transport, veuillez vérifier attentivement toutes les pièces.



ATTENTION! - La table à langer est conçue pour les enfants jusqu'à 12 mois et un poids maximum jusqu'à 11 kg.

I. PIÈCES: 1- Sac de transport 2- Lit bébé 3- Matelas 4- Auvent Mosquito 5-Table à langer 6-Rocker 7-Rangement

II. COMMENT DÉPLIER LE LIT BÉBÉ: Suivez les étapes 1 à 8

III. COMMENT ASSEMBLER LE DEUXIÈME NIVEAU DE SOMMEIL AMOVIBLE: Suivez les étapes de 1 à 3

IV. COMMENT ASSEMBLER LA TABLE DE CHANGEMENT DE COUCHE: Suivez les étapes de 1 à 5

V. COMMENT PLIER LE LIT BÉBÉ: Suivez les étapes 1 à 7

VI. COMMENT ACTIVER LA FONCTION DE BASCULEMENT: Suivez les étapes de 6.1 à 6.3

1. Montez les deux éléments de tuyau comme indiqué sur l'image 6.1. Poussez la glissière en plastique dur sur les tuyaux jusqu'à ce qu'ils soient fixés 2. Faites pivoter le tuyau vers le haut jusqu'à ce qu'il atteigne la position horizontale et poussez la glissière en plastique sur le tuyau comme sur l'image 6.2 Le mécanisme à bascule doit être placé entre le pied du lit comme sur l'image 6.3. Pour démonter le mécanisme à bascule, tirez la glissière en plastique d'un côté et faites-la pivoter vers le bas pour libérer le clip de l'autre côté. Pour désactiver les tuyaux de la fonction de bascule, soulevez simplement un côté du lit, appuyez sur les deux boutons (étape 1) et poussez le tuyau de la fonction de verrouillage vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit complètement plié (étape 2) comme sur l'image 6.3. Répétez pour l'autre côté.

ATTENTION! - Démonter les tuyaux de la fonction à bascule avant de plier le lit! - LORSQUE LES TUYAUX SONT ACTIVÉS CECI EST DANGEREUX POUR LES BÉBÉS QUI PEUVENT SE POUSSER ET SE SOULEVER !!! - La fonction bascule est conçue pour les bébés de 0 à 6 mois. Le deuxième niveau est conçu pour la même tranche d'âge - Ne laissez pas l'enfant sans surveillance lorsque la fonction bascule est active !!!

VII. COMMENT ASSEMBLER L'AUVENT DE MOSQUITO: Suivez les étapes de 7.1.1 à 7.3.4

Fixez la verrière avec des clips sur les deux longs rails du lit et étirez le tissu couvrir les deux coins comme sur l'image 7.1.1

VIII. COMMENT ASSEMBLER LE STOCKAGE: Suivez les étapes 1 à 2

SOIN ET MAINTENANCE

- Pour nettoyer les pièces en plastique, utilisez uniquement un chiffon doux savonneux.
- Pour nettoyer les tissus, utilisez uniquement un détergent délicat.
- Ne pas laver les tissus d'ameublement dans la machine, ne pas blanchir, ne pas sécher dans le sèche-linge.
- Les pièces métalliques sont essuyées avec un chiffon doux pour éliminer la poussière et l'eau.
- Ne placez pas le berceau à proximité de sources de chaleur (radiateurs, ventilateurs, feu ouvert, etc.), cela pourrait endommager les pièces en plastique. Une exposition à long terme à la lumière directe du soleil peut provoquer la décoloration des tissus. Dans de tels cas, aucune réclamation ne sera acceptée.
- Vérifiez occasionnellement toutes les fixations du cadre. Serrez toutes les vis et tous les boulons si nécessaire.

Ce produit est conforme à: EN 716 -1/2; EN 12 221 - 1/2; EN 71

MULȚUMIM PENTRU ALEGerea PRODUSULUI NOSTRU.

CITIȚI INSTRUCȚIUNILE CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU O REFERINȚĂ SUPLIMENTARĂ. COPILUL POATE FI RĂNIT DACĂ NU URMĂȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

AVERTIZĂRI!

- Copiii nu au voie să cânte în apropierea coșului.
- Nu folosiți niciodată pătuțul dacă o parte este ruptă, ruptă sau pierdută.
- Patut / leagăn poate fi folosit în momentul în care copilul poate sta, ingenuchea sau trage, dar nu mai!
- Nu utilizați corpul leagănului fără cadru.
- Este necesar să alegeți o saltea cu o grosime astfel încât înălțimea internă a pătuțului (măsurată de la planul superior al saltelei la marginea superioară a părții laterale a patului) era de cel puțin 200 mm în cea mai înaltă poziție în partea de jos a pătuțului.
- Nu vă lăsați copilul nesupravegheat.
- Nu folosiți niciodată o saltea, perne și căptușeală suplimentare.
- Grosimea totală a saltelei nu trebuie să depășească 4cm, iar lungimea și lățimea nu trebuie să permită un spațiu mai mare de 2,5 cm între saltea și partea laterală a saltelei atunci când salteaua este împinsă în sus pe laturi și într-un colț de unitate.
- Greutatea maximă recomandată este: Nivelul al doilea - 9 kg; Primul nivel - 15 kg.
- Se recomandă ca toate componentele de montaj să fie întotdeauna strânse și să nu existe șuruburi libere, deoarece copilul nu ar putea să prindă partea corpului sau îmbrăcămintea (de ex. Șnur, colier, panglică de la mamelon etc.) care ar putea cauza risc de sufocare.
- Potrivit pentru copii: al doilea nivel - De la naștere până la 6 luni; Primul nivel de la 6 luni până la 36 de luni.
- Nu lăsați nimic în pat, care ar permite unui copil să urce și lucrurile care ar putea provoca sufocarea sau sufocarea copilului.
- Nu așezați pătuțul / leagănul lângă flăcări goale sau alte surse de căldură, cum ar fi încălzitoare electrice sau cu gaz etc.
- Risc de sufocare: Când copilul intră în fanta dintre marginea saltelei și partea laterală a leagănului atunci când copilul pune fața pe o saltea moale
- Pentru a reduce riscul apariției SIDS, medicii pediatri recomandă așezarea copiilor sănătoși pe spate pentru a dormi, cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră vă recomandă altfel.



• Produsul trebuie asamblat numai de adulți. Toate piesele mici necesare pentru asamblarea jucăriilor nu sunt la îndemână copilului. Scoateți pătuțul din geantă de transport, vă rugăm să verificați cu atenție toate piesele.

AVERTIZARE! - Tabelul de schimbare este destinat copiilor cu vârsta de până la 12 luni și greutatea maximă de până la 11 kg.

I. PIESE: 1- Geantă de transport 2- Pat pentru pătuț 3- Saltea 4- Copertă de țânțari 5- Masă de schimb pentru scutece 6-Rocker 7-Depozitare

II. CUM SE DESFĂȘURĂ PĂRĂTUL: Uрмаți pașii de la 1 la 8

III. CUM SĂ ASAMBLAȚI AL DOILEA NIVEL DE DORMIRE DEMONSTRABIL: Uрмаți pașii de la 1 la 3

IV. CUM SĂ ASAMBLAȚI MESAJUL DE SCHIMBARE A SCUTERULUI: urmați pașii de la 1 la 5

V. CUM SĂ PLIEȚI COLECULUI: Uрмаți pașii de la 1 la 7

VI. CUM SE ACTIVEAZĂ FUNCȚIA DE ROCKING: Uрмаți pașii de la 6.1 la 6.3

1. Montați cele două elemente ale țevii așa cum se arată în imaginea 6.1. Împingeți alunecarea din plastic cu putere până la țevi până când acestea sunt fixate. 2. Rotiți țeava în sus până când aceasta ajunge în poziția orizontală și împingeți alunecarea din plastic către țeavă, conform imaginii 6.2. Mecanismul de balansare trebuie așezat între piciorul pătuțului ca în figura 6.3. Pentru a demonta mecanismul de balansare, trageți alunecarea de plastic dintr-o parte și rotiți în jos conducta pentru a elibera dema din cealaltă parte. Pentru a dezactiva conductele funcției de balansare, ridicați doar o parte a pătuțului, apăsați ambele butoane (pasul 1) și împingeți conducta funcției de acționare spre interior până când este complet pliată (pasul 2) ca în figura 6.3. Repetați pentru cealaltă parte.

ATENȚIE! - Demontați conductele funcției de balansare înainte de a plia pătuțul! - CÂND TUBURILE SUNT ACTIVE, PĂRĂTORUL SE BALANȚĂ UȘOR. ESTE PERICULOS PENTRU BABEȚII CARE SE POATE ÎMPINGE ȘI SĂ SE RIDICE !!! - Funcția de balansare este concepută pentru bebeluși de la 0 la 6 luni. Al doilea nivel este conceput pentru aceeași grupă de vârstă. - Nu lăsați copilul nesupravegheat atunci când funcția de balansare este activă !!!

VII. CUM SĂ ASAMBLAȚI CUPA MOSQUITO: Uрмаți pașii de la 7.1.1 la 7.3.4

Fixați copertina cu dreme pe cele două șine lungi ale pătuțului și întindeți capacul de țesătură ambele colțuri ca în imaginea 7.1.1

VIII. CUM SE ASAMBLA DEPOZITAREA: Uрмаți pașii de la 1 la 2

ÎNGRUIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Pentru a curăța piesele din plastic, utilizați numai o cârpă moale cu săpun.
- Pentru curățarea țesăturilor, folosiți numai detergent delicat.
- Nu spălați tapiteria în mașină, nu înălbiți, nu uscați în uscător.
- Piesele metalice se șterg cu o cârpă moale pentru a îndepărta praful și apa.
- Nu puneți pătuțul aproape de surse de căldură (calorifere, ventilatoare, foc deschis etc.), deoarece ar putea deteriora piesele din plastic. Expunerea pe termen lung la lumina directă a soarelui poate cauza estomparea țesăturilor. În astfel de cazuri, plângerile nu vor fi acceptate.
- Verificați ocazional toate elementele de fixare ale cadrului. Strângeți toate șuruburile și șuruburile după cum este necesar.

Acest produs respectă: EN 716 -1/2; EN 12221 - 1/2; EN 71

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZEGO PRODUKTU.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ JE DO DALSZEGO UŻYCIA. DZIECKO MOŻE BYĆ ZRANIŁONE, JEŻELI NIE ZACHOWUJESZ TE INSTRUKCJI.

OSTRZEŻENIA!

- Dzieci nie mogą bawić się w pobliżu łóżeczka.
- Nigdy nie używaj łóżeczka, jeśli jakakolwiek część jest złamana, rozdarta lub zgubiona.
- Łóżeczko / kołyska może być używane do momentu, gdy dziecko może siedzieć, klękać lub ciągnąć, ale już nie!
- Nie używaj korpusu kołyski bez ramy.
- Konieczne jest dobranie materaca o takiej grubości, aby wewnętrzna wysokość łóżeczka (mierzona od górnej płaszczyzny materaca do górna krawędź boku łóżka) znajdowała się co najmniej 200 mm w najwyższym położeniu dna łóżeczka.
- Nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- Nigdy nie używaj dodatkowego materaca, poduszek i wysiółki.
- Całkowita grubość materaca nie powinna przekraczać 4 cm, a długość i szerokość nie powinny pozwalać na odstęp większy niż 2,5 cm między materacem a bokiem gondoli, gdy materac jest dociskany do boków i do jednego rogu jednostki.
- Zalecana maksymalna waga: Drugi poziom - 9 kg; Pierwszy poziom - 15 kg.
- Zaleca się, aby wszystkie elementy montażowe były zawsze ciasne i aby żadne śruby nie były luźne, ponieważ dziecko nie może zaczepić części ciała lub ubrania (np. Sznurka, naszyjnika, wstążki ze sutka itp.), Co mogłoby spowodować ryzyko uduszenia.
- Odpowiedni dla dzieci: Drugi poziom - od urodzenia do 6 miesięcy; Pierwszy poziom od 6 do 36 miesięcy.
- Nie zostawiaj w łóżeczku niczego, co pozwoliłoby dziecku się wspiąć oraz rzeczy, które mogłyby spowodować uduszenie lub zadławienie dziecka.
- Nie umieszczaj łóżeczka / kołyski w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła, takich jak grzejniki elektryczne lub gazowe itp.
- Ryzyko uduszenia: gdy dziecko wejdzie do szczeliny między krawędzią materaca a bokiem kołyski, gdy dziecko położy buzię na miękkim materacu
- Aby zmniejszyć ryzyko SIDS, pediatrzy zalecają układanie zdrowych niemowląt na plecach do snu, chyba że lekarz zaleci inaczej.
- Produkt powinien być montowany tylko przez osoby dorosłe. Wszystkie drobne części potrzebne do montażu zabawek trzymaj poza zasięgiem dziecka. Wyjmij łóżeczko z torby transportowej, sprawdź dokładnie wszystkie części.

OSTRZEŻENIE! - Przewijak przeznaczony jest dla dzieci do 12 miesiąca życia i maksymalnej wadze do 11 kg.

I. CZĘŚCI: 1 - Torba do przenoszenia 2 - Łóżeczko 3 - Materac 4 - Osłona przeciw komarom 5 - Przewijak 6 - Bujak 7 - Schowek

II. JAK ROZŁOŻYĆ ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE: Wykonaj czynności od 1 do 8

III. JAK ZŁOŻYĆ DRUGI WYJIMOWANY POZIOM SPANIA: Wykonaj czynności od 1 do 3

IV. JAK ZŁOŻYĆ TABELĘ ZMIANY PIELUSZKI: Wykonaj czynności od 1 do 5

V. JAK ZŁOŻYĆ ŁÓŻECZKO: Wykonaj czynności od 1 do 7

VI. JAK AKTYWOWAĆ FUNKCJĘ ROCKING: Wykonaj czynności od 6.1 do 6.3

1. Zamocuj dwa elektryki, jak pokazano na rysunku 6.1. Mocno docisnij plastikową płytkę do rur, aż zostaną zamocowane Obróć rurę do góry, aż osiągnie poziomą pozycję i wepchnij plastikową płytkę na rurę, jak na rysunku 6.2. Mechanizm kołyskowy należy umieścić między nogami łóżeczka jak na rys. 6.3. Aby zdemontować mechanizm kołyskowy, pociągnij plastikową podkładkę z jednej strony i obróć w dół rury, aby zwolnić zacisk z drugiej strony 5. Aby wyłączyć rury funkcji kołysania, wystarczy podnieść jedną stronę łóżeczka, nacisnąć oba przyciski (krok 1) i wcisnąć rurkę funkcji blokady do wewnątrz, aż zostanie całkowicie złożona (krok 2), jak na rysunku 6.3. Powtórz po drugiej stronie.

UWAGA! - Zdemontuj rury funkcji bujania przed złożeniem łóżeczka! - GDY RURKI SĄ AKTYWNE, ŁÓŻECZKO ŁATWO SIĘ CHODZI. JEST TO NIEBEZPIECZNE DLA NIEMOWLĄT, KTÓRE MOGĄ SIĘ PODNOSIĆ I PODNOSIĆ !!! - Funkcja kołysania jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy. Poziom drugi przeznaczony jest dla tej samej grupy wiekowej. - Nie zostawiaj dziecka bez opieki, gdy funkcja bujania jest aktywna !!!

VII. JAK ZŁOŻYĆ DASZKĘ MOSQUITO: Wykonaj czynności od 7.1.1 do 7.3.4

Zamocuj baldachim klipsami na dwóch długich poręczach łóżeczka i rozciągnij materiał w obu rogach jak na zdjęciu 7.1.1

VIII. JAK ZŁOŻYĆ MAGAZYN: Postępuj zgodnie z krokami od 1 do 2

OPIEKA I UTRZYMANIE

- Do czyszczenia części plastikowych używaj wyłącznie miękkiej szmatki z mydłem.
- Do czyszczenia tkanin używaj tylko delikatnego detergentu.
- Nie prać tapicerki w pralce, nie wybielać, nie suszyć w suszarce.
- Części metalowe przetrzeć miękką szmatką, aby usunąć kurz i wodę.
- Nie stawiaj łóżeczka blisko źródeł ciepła (kaloryferów, wentylatorów, otwartego ognia itp.), Może to spowodować uszkodzenie plastikowych części. Długotrwała ekspozycja na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może powodować blaknięcie tkanin. W takich przypadkach reklamacje nie będą uwzględniane.
- Od czasu do czasu sprawdzaj wszystkie mocowania ramy. W razie potrzeby dokręć wszystkie śruby i wkręty.

Ten produkt jest zgodny z: EN 716 -1/2; EN 12 221 -1/2; EN 71



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА НАПРАВЕНАТА ПОКУПКА.

ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЈЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДДЕЩА СПРАВКА. ДЕТЕТО МОЖЕ ДА СЕ НАРАНИ, АИО НЕ СЛЕДВАТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИЈИ.

ВНИМАНИЕ!

- Не омогућавајте деци да играју у близини кошарата.
- Никога не користи кошарата, ако је нека част чувана, скресана или липсва.
- Кошарата може да се користи тренутно, које дете може да седи, да коленичи или да се издрпва само.
- Не користите кошето на кошари без оквира.
- Одаберите матрак са дебелином, тако да будете унутрашња дубина кошарата (измерена од горње равни на матрици до горњије приручник на кошарата), односно најмало 200 мм на највишој позицији на дну.
- Не остављајте дете си без надзора.
- Никога не користи додатне матрице, звучнике и подлоге.
- Обвезна дебелина матрице не треба надвисивати 4 цм, а ширина и ширина не треба да се дозвољавају на удаљености, већ од 2,5 цм између матрице и земље на кошарати, када је матракут избутан до страница.
- Препоручена максимална тежина је: Други ниво - 9 кг; Први ниво - 15 кг.
- Препоручујући су сви крепежни елементи који су здраво затегнути, а винтветови не смеју да се разблаже, јер дете може да затвори тело си или дрехите (нап. Шнур, огърлица, панделка и т.н.), што може узроковати ризик од настанка.
- Погодно за децу: Други ниво - од рођења до 6 месеци; Први ниво од 6 месеци до 36 месеци.
- Не остављајте ништа у кошарати, што би могло да дозволи детету да се одреди за нагоре или предмете, који би могли да узрокују смањење.
- Не постављајте кошарата близу откривања пламеника или других извора горива, као што су електрични или гасни грејачи и др.
- Ризик од смањења: Када се главно дете за дете укључи у процес између ручице на матрици и земље на кошарати, као што је лице према матрици, повећава се ризик од смањења.
- Ако желите да смањите вероватноћу појаве синдрома на улазак у смрт код крвачета, препоручите препоруку здравој беби да се додају на леђа, осим ако није препоручено друго од лекара Вашије.
- Продукт треба да се размотри само за одрасле. Сви мали делови, потребни за зглобљење, чувају се далеко од детета. Позовите кошарату од чантата и проверите пажљиво све делове.

УПОЗОРЕЊЕ! - Преклопни сто је дизајниран за децу до 12 месеци и максималну тежину до 11 кг.

I. ДИЈЕЛОВИ: 1- торба за ношење 2- кревет за кревет 3- душек 4- надстрешница против комараца 5-пелена сто за пресвлачење 6-љуљашка 7

II. КАКО РАСТВАРАТИ ДЕТЕШЊУ КРЕВЕТУ: Пратите кораке од 1 до 8

III. КАКО САСТАВИТИ ДРУГИ УКЛОНИВИ НИВО СПАВАЊА: следите кораке од 1 до 3

IV. КАКО САСТАВИТИ ТАБЕЛУ ЗА ПРОМЕНУ ДИППЕРА: Пратите кораке од 1 до 5

V. КАКО САВИТИ ДЕТЕШЊУ КРЕВЕТУ: Слједите кораке од 1 до 7

VI. КАКО УКЉУЧИТИ ФУНКЦИЈУ ТРЕНУТКА: Слједите кораке од 6.1 до 6.3

1. Монтирајте два елемента цеви као што је приказано на слици 6.1. Чврсто гурните пластични клизач на цеви док се не фиксирају. 2. Ротирајте цев док не досегне водоравни положај и гурните пластични клизач на цев као на слици 6.2. Механизам за љуљање треба поставити између ногавице кревета као на слици 6.3. Да бисте демонтирали механизам за љуљање, повуците пластични листић са једне стране и ротирајте цев да бисте ослободили копчу са друге стране. 5. Да бисте онемогућили цеви функције љуљања, само подигните једну страну кревета, притисните оба дугмета (корак 1) и гурните цев функције функције љуљања унутра док се потпуно не преклопи (корак 2) као слика 6.3. Поновите за другу страну.

ПАЖЉА! - Демонтирајте цеви функције љуљања пре него што склопите креветић! - КАДА СУ ЦИЈЕВИ АКТИВНЕ, ЧЕВЕЉ СЕ ЛАКО ЉУКА. ОВО ЈЕ ОПАСНО ЗА БЕБЕ КОЈЕ СЕ МОГУ ГУРИТИ И УСПОНАТИ !!! - Функција љуљања је дизајнирана за бебе од 0 до 6 месеци. Други ниво је намењен истој старосној групи. - Не остављајте дете без надзора када је активна функција љуљања !!!

VII. КАКО САСТАВИТИ НАДСТРЕШНИЦУ ОД КОМАРАЦА: Слједите кораке од 7.1.1 до 7.3.4


Причврстите надстрешницу копчама на две дугачке шине кревета и растегните тканину како покрива оба угла као на слици 7.1.1

VIII. КАКО САСТАВИТИ СКЛАДИШТЕЊЕ: Следите кораке од 1 до 2

ГРИЖИ И ПОДДРЖЈКА

- За пречишћавање на пластичним деловима користите само меку сапунену платформу.
- За пречишћавање на тканини користите само деликатен перилин препарат.
- Не преусмеравајте тапицерију у машину, не избегавајте ни сушете у сушилицу.
- Метални делови избрусите помоћу мекане коже, за уклањање праха и воде.
- Не постављајте кошарата близу извора горива (радијатори, вентилатори, откривање огња и др.). Можете да поновите пластмасовите делове. Продљжителното излагање на прстену сунчеве светлине могу узроковати извлачење на ткање. У том случају рекламирање се не прима.
- Проверавајте периодично све скриптивне елементе на рамкати. Ако је потребно, затегните све виталне и болове.

Овај производ је у складу са: EN 716 -1/2; EN 12 221 - 1/2; EN 71




БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА НАПРАВЕНАТА ПОКУПКА.

ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЈЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА. ДЕТЕТО МОЖЕ ДА СЕ НАРАНИ, АМО НЕ СЛЕДВАТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ!

- Не дозволувајте деца да играат близу до кошарата.
 - Никого не е изпользвајте кошарата, ако има чај е скупена, скрши или липсва.
 - Кошарата може да има издвојување до моментално, во кото дете може да се справи, да коленичи или само да се испорача.
 - Не изпользвајте кошчето на кошарата без рамка.
 - Изберете матрак со дебелина, па затоа и вутрешната дџлбочина на кошарата (измерена од горната равина на матрака до горник) рџб на кошарата) да е най-малко 200 мм во най-високата позиција на дното.
 - Не давате дете без надзор.
 - Никого не издвојува дополнителен матрак, възглавници и подложки.
 - Общата дебелина на матрака не може да надмине 4 см, ако сакате и широчината не може да се развие можност за надминување на 2,5 см, ако има матрака и страната на кошарата, кога е матрака од страните.
 - Препорачана максимална тежина е: Второ ниво - 9 кг; Прво ниво - 15 кг.
 - Препорцијата е возможна за крепирање на елементите што можат да бидат здрави затегнати, а винтов не може да се развие, зашто може да се закачи ако има или да се засили (напр. Шнур, огрлица, панделка и т.н.), што може да предизвика ризик од задушавање.
 - Погоден за деца: Второ ниво - Од раѓање до 6 месеци; Прво ниво од 6 месеци до 36 месеци.
 - Не се испорачува никого во кошарата, кое е дозволено да се дозволи на детето да се изложи нагоре или да се претстави, кој би бил могил да предизвика задушаване.
 - Не поставувајте кошарата близу да откриете пламјак или други източници на топлина, като електричен или газови нагреватели и дрво.
 - Риск од задушаване: Кога главно ќе се привлече на детето во процепта, ќе се одржи на матрака и страната на кошарата, што е лице со матрака, секако се возвраќа од задушаване.
 - За да имате вероватност од синдрома на внезапна смјурт при кермачета, педијатри препоричат здраво бебе за да поставите по грб да се спротивстави, ако не е препорачана друго од Вашиш лекар.
 - Продажба на трговија само да се ослободи од вградување. Всички малки части, необходимии за слобяването, се справи со далеку од сега на дете. Изберете кошарата од чантата и проверете внимателно всички части.
- ПРЕДУПРЕДУВАЕ! - Табелата за промена е наменета за деца до 12 месеци и максимална тежина до 11 кг.
- I. ДЕЛОВИ: 1- Чанта за носење 2- Кревет за креветчиња 3- Душек 4- Надстрешница од комарци 5-Табела за менување пелени 6-Рокер 7-Складирање
- II. КАКО ДА СЕ ОТПОЛНУВАТЕ ОДБЕЛЕТО БЕБЕ: Следете ги чекорите од 1 до 8
- III. КАКО ДА СЕ СОБРАНИТЕ ВТОРО ОТСТРАНУВАНО НИВО: Следете ги чекорите од 1 до 3
- IV. КАКО ДА СЕ СОБРАТЕ ТАБЕЛА ЗА ПРОМЕНА НА ДИПЕРАТ: Следете ги чекорите од 1 до 5
- V. КАКО ДА СЕ СТРПАТ БОТЕНОТ БЕБЕ: Следете ги чекорите од 1 до 7
- VI. КАКО ДА АКТИВИРАТЕ ФУНКЦИЈА НА РОКИНГ: Следете ги чекорите од 6.1 до 6.3
1. Поставете ги двата изборни цевки како што е прикажано на сликата 6.1. Притиснете го пластичното лизгање силно до цевките додека не се поправат. 2. Завртете ја цевката нагоре додека не достигне хоризонтална положба и турнете го пластичното лизгање до цевката како на слика 6.2. Механизмот за нишање треба да биде поставен помеѓу ногата на креветчето како на слика 6.3. За да го одмонтирате механизмот за нишање, повлечете го пластичното лизгање од едната страна и завртете се надолу по цевката за да го ослободите клипот од другата страна. За да ги оневозможите цевките на функцијата за лупка, само подигнете ја едната страна од креветчето, притиснете ги двете копчиња (чекор 1) и притиснете ја цевката на функцијата за удирање навнатре додека не се преклопи целосно (чекор 2) како на слика 6.3. Повторете за другата страна.
- ВНИМАНИЕ! - Одмотајте ги цевките за нишање на функцијата пред да го преклопите креветчето! - КОГА ЦЕВКИТЕ СЕ АКТИВИРААТ ЛОБОТ ЛЕСНО РАКОВИ. ОВА Е ОПАСНО ЗА Бебињата кои можат да се туркаат и да се воздигнуваат себеси !!! - Функцијата за лупка е наменета за бебиња од 0 до 6 месеци. Второто ниво е наменето за истата возрастна група. - Не оставајте го детето без надзор кога е активна функцијата за лулање !!!
- VII. КАКО ДА СЕ СОБРАТЕ КАНОПИЛАТА НА КОСИТЕ: Следете ги чекорите од 7.1.1 до 7.3.4
- Поправете ја крошна со клипови на двете долги шини на креветчето и истегнете ги покривките на ткаенината од двата агли како на слика 7.1.1.
- VIII. КАКО СЕ СОБРАНИ СКЛАДИРАЕ: Следете ги чекорите од 1 до 2



ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

- За почит на пластмасовите части изпользвајте само мек сапунен плат.
- За почит на ткани изпользвајте само деликатен перилен препарат.
- Не изберете тапицеријата во машина, не изберете, не сушете во сушилня.
- Металните части избираат во мерка Крпа, за да ги отстраните прахијата и водата.
- Не поставувајте кошарата близо до източниците на топлина (радиатори, вентилатори, откријте ги и др.), Може да ги активирате часовите. Продолжителен излог на првото стънчева светлина може да предизвика избледняване на тъканите. В такива дозволува рекламации не е приемат.
- Проверувајте периодично всички скритителни елементи на рамката. Затегнете всички винтове и болтове, ако е необходимо.

Овој производ е во согласност со: EN 716 -1/2; EN 12221 -1/2; EN 71

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. РЕБЕНОК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ТРАВМЫ ИЛИ НЕ СОБЛЮДАЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ!

- Не позволяйте детям играть рядом с детской кроваткой.
- Никогда не используйте детскую кроватку, если какая-либо часть сломана, порвана или отсутствует.
- Кроваткой можно пользоваться до тех пор, пока ребенок не сможет сесть, встать на колени или подняться.
- Не используйте кроватку без каркаса.
- Выбирайте матрас такой толщины, чтобы внутренняя глубина детской кроватки (измеряемая от верхней плоскости матраса до верха) край курятника) быть не менее 200 мм в верхнем положении дна.
- Не оставляйте ребенка без присмотра.
- Никогда не используйте дополнительные матрасы, подушки и коврики.
- Общая толщина матраса не должна превышать 4 см, а длина и ширина не должны допускать расстояния более 2,5 см между матрасом и стороной детской кроватки, когда матрас сдвинут в стороны.
- Рекомендуемый максимальный вес: второй уровень - 9 кг; Первый уровень - 15 кг.
- Рекомендуется, чтобы все застежки были плотно затянуты, а винты не ослаблены, так как ребенок может повиснуть на своем теле или одежде (например, шнур, ожерелье, лента и т. Д.), Что может стать причиной удушья.
- Подходит для детей: Второй уровень - от рождения до 6 месяцев; Первый уровень от 6 месяцев до 36 месяцев.
- Не оставляйте в кроватке ничего, что может позволить ребенку приподняться, или предметов, которые могут вызвать удушье.
- Не ставьте детскую кроватку рядом с открытым пламенем или другим источником тепла, например, электрическими или газовыми обогревателями и т. Д.
- Риск удушья: когда голова ребенка входит в зазор между краем матраса и стороной кроватки, обращенной к матрасу, риск удушья увеличивается.
- Чтобы снизить вероятность синдрома внезапной детской смерти, педиатры рекомендуют укладывать здоровых детей спать на спину, если врач не рекомендует иное.



• Изделие должны собирать только взрослые. Все мелкие детали, необходимые для сборки, хранятся в недоступном для детей месте. Достаньте детскую кроватку из сумки и внимательно проверьте все детали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Пеленальный столик рассчитан на детей до 12 месяцев с максимальным весом до 11 кг.

I. ЧАСТИ: 1 - сумка для переноски 2 - детская кроватка 3 - матрас 4 - москитный тент 5 - пеленальный столик 6 - чачалка 7 - место для хранения

II. КАК РАЗЛОЖИТЬ ДЕТСКОЕ КОЛЫБЯ: выполните шаги с 1 по 8.

III. КАК СОБРАТЬ ВТОРОЙ СЪЕМНЫЙ УРОВЕНЬ ДЛЯ СНА: выполните шаги с 1 по 3.

IV. КАК СБОРОВАТЬ ТАБЛИЦУ ДЛЯ ЗАМЕНИТЬ ПОДВЕСКИ: Выполните шаги с 1 по 5.

V. КАК СЛОЖИТЬ ДЕТСКОЕ ПОКРЫТИЕ: выполните шаги с 1 по 7.

VI. КАК АКТИВИРОВАТЬ ФУНКЦИЮ КАЧЕСТВА: выполните шаги с 6.1 по 6.3.

1. Установите два элемента трубы, как показано на рисунке 6.1. С силой прижмите пластиковую накладку к трубам, пока они не зафиксируются. 2. Поверните трубу вверх, пока она не достигнет горизонтального положения, и прижмите пластиковую накладку к трубе, как показано на рисунке 6.2. Качающийся механизм следует разместить между ножками детской кроватки, как показано на рисунке 6.3. Чтобы отсоединить качающийся механизм, потяните пластиковую накладку с одной стороны и поверните вниз по трубе, чтобы освободить защелку с другой стороны. Чтобы отключить трубы функции качания, просто поднимите одну сторону кроватки, нажмите обе кнопки (шаг 1) и протолкните трубу функции качания внутрь, пока она полностью не сложится (шаг 2), как показано на рисунке 6.3. Повторите для другой стороны.

ВНИМАНИЕ! - Перед складыванием кроватки отсоедините трубы функции качания! - КОГДА ТРУБЫ АКТИВНЫ, КОЛЫША ЛЕГКО КАЧАЕТСЯ. ЭТО ОПАСНО ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ДВИГАТЬСЯ И ВОСТАНОВИТЬСЯ !!! - Функция качания предназначена для детей от 0 до 6 месяцев. Второй уровень рассчитан на эту же возрастную группу. - Не оставляйте ребенка без присмотра, когда активна функция качания !!!

VII. КАК СБОРКА ПЛАТЫ МОСКИТО: Выполните шаги с 7.1.1 по 7.3.4.

Закрепите балдахин зажимами на двух длинных поручнях детской кроватки и натяните ткань, покрывающую оба угла, как на рисунке 7.1.1.

VIII. КАК СОБРАТЬ ХРАНИЛИЩ: Выполните шаги с 1 по 2.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Используйте только мягкую мыльную ткань для очистки пластиковых деталей.
- Для чистки тканей используйте только мягкие моющие средства.
- Не стирайте обивку в машине, не отбеливайте и не сушите в стиральной машине.
- Протрите металлические части мягкой тканью, чтобы удалить пыль и воду.
- Не ставьте детскую кроватку рядом с источниками тепла (радиаторами, вентиляторами, открытым огнем и т. Д.), Так как это может повредить пластиковые детали. Продолжительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать обесцвечивание тканей. В таких случаях жалобы не принимаются.
- Периодически проверяйте все крепежи рамы. При необходимости подтяните все винты и болты.

Этот продукт соответствует: EN 716 -1/2; EN 12 221 -1/2; EN 71

СПАСИБІ ЗА ПОКУПКУ.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ І ЗБЕРЕГТИ ЇЇ ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ДОВІДКИ. ДИТИНА МОЖЕ ТРАМБУВАТИСЯ, ЯКЩО ВИ НЕ ДОТРИМАЄТЕ ЦІЙ ІНСТРУКЦІЇ.

УВАГА!

- Не дозволяйте дітям гратись біля ліжечка.
- Ніколи не використовуйте дитяче ліжечко, якщо якась деталь зламана, порвана або відсутня.
- Ліжечко можна використовувати до тих пір, поки дитина не зможе сісти, стати на коліна або потягнутися.
- Не використовуйте дитяче ліжечко без рами.
- Вибирайте матрац товстим так, щоб внутрішня глибина ліжечка (вимірюється від верхньої площини матраца до верхньої край курника) повинен бути не менше 200 мм у найвищому положенні дна.
- Не залишайте дитину без нагляду.
- Ніколи не використовуйте додаткові матраци, подушки та килимки.
- Загальна товщина матраца не повинна перевищувати 4 см, а довжина та ширина не повинні забезпечувати відстань більше 2,5 см між матрацом та бортом дитячого ліжечка, коли матрац відсувається в сторони.
- Підходить для дітей: Другий рівень - від народження до 6 місяців; Перший рівень від 6 місяців до 36 місяців.
- Рекомендується, щоб усі застіжки були щільно затягнуті, а гвинти не розкручені, оскільки дитина може повіситись на своєму тілі чи одязі (наприклад, шнур, намисто, стрічка тощо), що може спричинити задуху.
- Ліжечко підходить для дитини до 6 місяців.
- Не залишайте в ліжечку нічого, що могло б дозволити дитині підтягнутися, або предметів, які можуть спричинити задуху.
- Не розміщуйте дитяче ліжечко поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, таких як електричні або газові обігрівачі тощо.
- Ризик задухи: Коли голова дитини потрапляє в щілину між краєм матраца та стороною ліжечка, спрямованою до матраца, ризик задухи зростає.
- Щоб зменшити ймовірність синдрому раптової дитячої смерті, педіатри рекомендують класти здорових немовлят на спину, якщо лікар не рекомендує інше.
- Вибір повинен збирати лише дорослий. Всі дрібні деталі, необхідні для складання, зберігаються в недоступному для дитини місці. Вийміть ліжечко з сумки і ретельно перевірте всі деталі.



УВАГА! - Стіл для переодягання призначений для дітей до 12 місяців та максимальної ваги до 11 кг.

I. ЧАСТИНИ: 1- Сумка для перевезення 2- Ліжко для ліжка 3- Матрац 4- Козирок з комарами 5-Пеленальний столик для переодягання 6-Гойдалка 7

II. ЯК РОЗКЛАДИТИ ДИТЯЧУ ЛІГЧИНКУ: Виконайте кроки від 1 до 8

III. ЯК ЗБІРАТИ ДРУГИЙ ЗНІМНИЙ СПЛІННИЙ РІВЕНЬ: Виконайте кроки від 1 до 3

IV. ЯК ЗБІРАТИ СТОЛ ЗМІНИ ДИППЕР: Виконайте кроки від 1 до 5

V. ЯК СКЛАДИТИ ДИТЯЧУ МАЛИЧКУ: Виконайте кроки від 1 до 7

VI. ЯК АКТИВУВАТИ ГОЛОВНУ ФУНКЦІЮ: Виконайте кроки з 6.1 по 6.3

1. Встановіть два трубопровідні елементи, як показано на малюнку 6.1. Сильно притисніть пластиковий накладку до труби, поки вони не зафіксуються. 2. Поверніть трубу вгору, доки вона не досягне горизонтального положення, і присуньте пластикову накладку до труби, як на малюнку 6.2. Механізм розгойдування слід розміщувати між ніжкою ліжечка, як показано на малюнку 6.3. Щоб зняти гойдальний механізм, потягніть пластиковий накладку з одного боку та поверніть вниз трубу, щоб звільнити затиск з іншого боку. 5. Щоб вимкнути труби функції розгойдування, просто підніміть одну сторону дитячого ліжечка, натисніть обидві кнопки (крок 1) і просуньте трубу функції коливання всередину, поки вона повністю не складеться (крок 2), як показано на малюнку 6.3. Повторіть для іншої сторони.

УВАГА! - Зніміть труби функції гойдалки перед тим, як складати дитяче ліжечко! - КОЛИ ТРУБИ АКТИВНІ, ЛІГА ТРИВАЄ ЛЕГКО. ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ НЕМЕБЕЙ, ЯКІ МОЖУТЬ ПУСКАТИСЯ ТА ПІДВИГАТИСЯ !!! - Функція гойдання призначена для немовлят від 0 до 6 місяців. Другий рівень призначений для тієї самої вікової групи. - Не залишайте дитину без нагляду, коли активна функція розгойдування !!!

VII. ЯК ЗБІРАТИ ПОКРІВЛЯ КОМАРІВ: Виконайте кроки з 7.1.1 по 7.3.4

Закріпіть навіс затискачами на двох довгих рейках дитячого ліжечка і розтягніть тканину, що покриває обидва кути, як на малюнку 7.1.1

VIII. ЯК ЗБІРАТИ ЗБЕРІГАННЯ: Виконайте кроки від 1 до 2

5. ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Для очищення пластикових деталей використовуйте лише м'яку мильну тканину.
- Для чищення тканин використовуйте лише м'який миючий засіб.
- Не мийте оббивку в машині, не відбілюйте, не сушіть в барабані.
- Протріть металеві деталі м'якою тканиною, щоб видалити пил і воду.
- Не розміщуйте дитяче ліжечко поблизу джерел тепла (радіаторів, вентиляторів, відкритого вогню тощо), оскільки це може пошкодити пластикові деталі.
- Тривалий вплив прямих сонячних променів може призвести до того, що тканини в'януть. У таких випадках скарги не приймаються.
- Періодично перевіряйте всі кріпильні елементи. Затягніть усі гвинти та болти, якщо це необхідно.

Цей виріб відповідає: EN 716 -1/2; EN 12 221 - 1/2; EN 71

HVALA ŠTO STE IZABRALI NAŠ PROIZVOD.

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE PRIJE UPOTREBE I DRŽITE IH DALJE. DIJETE MOŽE BITI OZLJEDNO AKO NE SLJEDITE OVE UPUTE.

UPOZORENJA!

- Djeca se ne smiju igrati u blizini bassinet-a.
- Nikada nemojte koristiti krevetić ako je bilo koji dio slomljen, potrgan ili izgubljen.
- Jaslice / kolijevka mogu se koristiti do trenutka kada dijete može sjediti, kleknuti ili povući, ali više ne!
- Ne koristite tijelo postolja bez okvira.
- Potrebno je odabrati madrac debljine tako da unutarnja visina krevetića (mjereno od gornje ravnine madraca do gornji rub bočne strane kreveta) bio je najmanje 200 mm u najvišem položaju dna krevetića.
- Ne ostavljajte dijete bez nadzora.
- Nikada nemojte koristiti dodatni madrac, jastuke i jastuke.
- Ukupna debljina madraca ne smije prelaziti 4 cm, a duljina i širina ne smiju dopuštati razmak veći od 2,5 cm između madraca i bočne stranice bassinet-a kada je madrac potisnut prema stranama i u jedan kut jedinica.
- Preporučena maksimalna težina je: Druga razina - 9 kg; Prva razina - 15 kg.
- Pogodno za djecu: Druga razina - od rođenja do 6 mjeseci; Prva razina od 6 mjeseci do 36 mjeseci.
- Preporučuje se da sav pričvrštni okov uvijek bude čvrsto zategnut i da vijci nisu olabavljeni jer dijete nije moglo zakačiti dio tijela ili odjeću (npr. Kanap, ogrlica, vrpca s bradavice, itd.) Što bi moglo dovesti rizik od gušenja.
- Pogodno za djecu: Druga razina - od rođenja do 6 mjeseci; Prva razina od 6 mjeseci do 36 mjeseci.
- Ne ostavljajte u krevetu ništa što bi djetetu omogućilo da se popne i stvari koje bi mogle uzrokovati gušenje ili gušenje djeteta.
- Ne stavljajte kolijevku / kolijevku u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora topline, poput električnih ili plinskih grijača itd.
- Rizik od gušenja: Kada dijete uđe u utor između ruba madraca i bočne strane kolijevke kada dijete stavi lice na mekani madrac
- Kako bi smanjili rizik od SIDS-a, pedijatri preporučuju da se zdrava dojenčad stave na leđa kako bi spavala, osim ako vaš liječnik nije drugačije savjetovao.
- Proizvod bi trebali sastavljati samo odrasle osobe. Sve male dijelove potrebne za sastavljanje igračka držite izvan dohvata djeteta. Izvadite krevetić iz torbe, pažljivo provjerite sve dijelove.



UPOZORENJE! - Stolić za presvlačenje namijenjen je djeci do 12 mjeseci i maksimalnoj težini do 11 kg.

I. DIJELOVE: 1- torba za nošenje 2- krevet za krevet 3- madrac 4- nadstrešnica protiv komaraca 5-stol za previjanje pelena 6-rocker 7-spremište

II. KAKO RASTVARATI DJEČJU DIJETE: Sljedite korake od 1 do 8

III. KAKO SASTAVITI DRUGI UZEMLJIVI NIVO ZA SPAVANJE: Sljedite korake od 1 do 3

IV. KAKO SASTAVITI STOL ZA PROMJENU DIPPERA: Sljedite korake od 1 do 5

V. KAKO PREKLOPITI DOJENČJU DIJETE: Sljedite korake od 1 do 7

VI. KAKO UKLJUČITI FUNKCIJU NIJHANJA: Sljedite korake od 6.1 do 6.3

1. Montirajte dva elementa cijevi kako je prikazano na slici 6.1. Čvrsto gumite plastični klizač na cijevi dok se ne fiksiraju.2. Rotirajte cijev gore dok ne dosegne vodoravni položaj i gumite plastični klizač na cijev kao na slici 6.2. Mehanizam za ljuljanje treba postaviti između nogavice dječjeg krevetića, kao što je prikazano na slici 6.3. Da biste demontirali mehanizam za ljuljanje, povucite plastični listić s jedne strane i zakrenite cijev prema dolje kako biste oslobodili kopču s druge strane.5. Da biste onemogućili cijevi funkciju ljuljanja, samo podignite jednu stranu krevetića, pritisnite oba gumba (korak 1) i gumite cijev funkcije ljuljanja prema unutra dok se potpuno ne preklopi (korak 2) kao slika 6.3. Ponovite za drugu stranu.

PAŽNJA! - Demontirajte cijevi funkcije ljuljanja prije presavljanja dječjeg krevetića! - KAD SU CIJEVI AKTIVNE, LJEVA SE LAKO LJAMATI. OVO JE OPASNO ZA BEBE KOJE SE MOGU GURITI I USPONATI !!! - Funkcija ljuljanja dizajnirana je za bebe od 0 do 6 mjeseci. Druga razina namijenjena je istoj dobnoj skupini. - Ne ostavljajte dijete bez nadzora kad je aktivna funkcija ljuljanja !!!

VII. KAKO SASTAVITI NADSTORNIK OD KOMARA: Sljedite korake od 7.1.1 do 7.3.4

Pričvrstite nadstrešnicu kopčama na dvije dugačke tračnice dječjeg kreveta i rastegnite tkaninu kako pokriva oba ugla kao na slici 7.1.1.

VIII. KAKO SASTAVITI SKLADIŠTENJE: Sljedite korake od 1 do 2

NJEGA I ODRŽAVANJE

- Za čišćenje plastičnih dijelova koristite samo mekanu sapunicu.
- Za čišćenje tkanina koristite samo osjetljivi deterdžent.
- Ne perite presvlake u stroju, ne izbjeljajte, ne sušite u sušilici.
- Metalne dijelove obrišite mekom krpom kako biste uklonili prašinu i vodu.
- Ne stavljajte krevetić blizu izvora topline (radijatora, ventilatora, otvorene vatre itd.), jer to može oštetiti plastične dijelove. Dugotrajno izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti može prouzrokovati blijedenje tkanina. U takvim slučajevima žalbe neće biti prihvaćene.
- Povremeno provjerite sve učvršćivače okvira. Po potrebi pritegnite sve vijke i vijke.

Ovaj je proizvod sukladan sa: EN 716 -1/2; EN 12 221 - 1/2; EN 71

DĚKUJEME ZA VÝBĚR NAŠEHO PRODUKTU.

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY A UCHOVÁVEJTE JE PRO DALŠÍ REFERENCI. DĚTI MŮŽE BÝT ZRANĚNO, POKUD NEDODRŽÍTE TYTO POKYNY.

VAROVÁNÍ!

- Dětem není dovoleno hrát si v blízkosti basínáře.
- Nikdy nepoužívejte postýlku, pokud je některá část rozbitá, roztrhaná nebo ztracená.
- Dětská postýlka / kolébka může být použita v okamžiku, kdy dítě může sedět, klečet nebo táhnout, ale už ne!
- Nepoužívejte tělo kolébky bez rámu.
- Je nutné zvolit matraci s takovou tloušťkou, aby vnitřní výška postýlky (měřeno od horní roviny matrace po horní okraj bočnice postele) byl nejméně 200 mm v nejvyšší poloze spodní části postýlky.
- Nenechávejte své dítě bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte další matraci, polštáře a polstrování.
- Celková tloušťka matrace by neměla překročit 4 cm a délka a šířka by neměly umožňovat mezeru větší než 2,5 cm mezi matrací a bočníci koše, pokud je matrace tlačena nahoru po stranách a do jednoho rohu jednotka.
- Doporučená maximální hmotnost je: Druhá úroveň - 9 kg; První úroveň - 15 kg.
- Doporučuje se, aby byl veškerý upevňovací materiál vždy pevně utažen a aby nebyly povoleny žádné šrouby, protože dítě nemohlo zaháknout část těla nebo oděv (např. Šňůrku, náhrdelník, stuhu z bradavky atd.), což by mohlo způsobit riziko udušení.
- Vhodné pro děti: Druhá úroveň - od narození do 6 měsíců; První úroveň od 6 měsíců do 36 měsíců.
- Nenechávejte v posteli nic, co by dítěti umožnilo vylézt a věcí, které by mohly způsobit udušení nebo udušení dítěte.
- Neumísťujte kolébku / kolébku do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla, jako jsou elektrické nebo plynové ohřívače atd.
- Nebezpečí udušení: Když dítě vstoupí do štěrbin mezi okrajem matrace a stranou kolébky, když dítě položilo obličej na měkkou matraci
- Aby se snížilo riziko SIDS, doporučují pediatři zdravým kojencům spát na zádech, pokud lékař neučí jinak.
- Výrobek by měl být sestaven pouze dospělými. Všechny malé části potřebné k sestavení hraček jsou mimo dosah dítěte. Vyjměte postýlku z přepravní tašky, pečlivě zkontrolujte všechny součásti.



UPOZORENÍ! - Stolic z preslačen je namijenjen je djeci do 12 mjeseci i maksimalnoj težini do 11 kg.

I. ČÁSTI: 1 - Přepravní taška 2 - Postýlka 3 - Matrace 4 - Baldachýn proti komárům 5 - Přebalovací plenka 6 - Rocker 7 - Úložný

II. JAK ROZLOŽIT DĚTSKOU postýlku: Postupujte podle kroků 1 až 8

III. JAK MONTOVAT DRUHOU ODNÍMATELNOU ÚROVEŇ SPÁNKU: Postupujte podle kroků 1 až 3

IV. JAK MONTOVAT TABULKU ZMĚN DIAPERŮ: Postupujte podle kroků 1 až 5

V. JAK SKLÁDAT BABY COT: Postupujte podle kroků 1 až 7

VI. JAK AKTIVOVAT HORKOU FUNKCI: Postupujte podle kroků od 6.1 do 6.3

1. Namontujte dva trubkové prvky, jak je znázorněno na obrázku 6.1. Zatlačte plastový skluz silně k trubkám, dokud nejsou zafixovány. 2. Otáčejte trubkou nahoru, dokud nedosáhne vodorovné polohy, a zatlačte plastový skluz k potrubí, jak je znázorněno na obrázku 6.2. Houpací mechanismus by měl být umístěn mezi nohou dětské postýlky, viz obrázek 6.3. Chcete-li demontovat kývavý mechanismus, vytáhněte plastový skluz z jedné strany a otočením trubky dolů uvolněte sponu z druhé strany. Chcete-li deaktivovat potrubí funkce houpání, jednoduše zvedněte jednu stranu postýlky, stiskněte obě tlačítka (krok 1) a zatlačte trubku funkce doplňování dovnitř, dokud nebude úplně složená (krok 2), jak je to na obrázku 6.3. Opakujte pro druhou stranu.

POZOR! - Před složením postýlky demontujte trubky houpací funkce! - KDYŽ JSOU AKTIVNÍ TRUBKY, JEDNODUCHÉ HŘEBÍ. TOTO JE NEBEZPEČNÉ PRO DĚTI, KTERÉ SE MOHOU TLAČIT A ZVÝŠIT SE !!! - Houpací funkce je určena pro kojence od 0 do 6 měsíců. Druhá úroveň je určena pro stejnou věkovou skupinu. - Nenechávejte dítě bez dozoru, když je aktivní houpací funkce !!!

VII. JAK MONTOVAT STŘECHU MOSQUITO: Postupujte podle kroků od 7.1.1 do 7.3.4

Upevněte vrchlic sponami na dvě dlouhé kolejnice postýlky a oba rohy natáhněte podle obrázku 7.1.1

VIII. JAK MONTOVAT SKLADOVÁNÍ: Postupujte podle kroků 1 až 2

PÉČE A ÚDRŽBA

- K čištění plastových dílů používejte pouze měkký mýdlový hadřík.
- K čištění textilií používejte pouze jemný prací prostředek.
- Neumývejte čalounění ve stroji, nebělte, nesušte v sušičce.
- Kovové části otřete měkkým hadříkem, abyste odstranili prach a vodu.
- Nedávejte postýlku do blízkosti zdrojů tepla (radiátory, ventilátory, otevřený oheň atd.), Mohlo by dojít k poškození plastových částí. Dlouhodobé vystavení přímému slunečnímu záření může způsobit vyblednutí látek. V takových případech nebudou žádné stížnosti přijaty.
- Občas zkontrolujte všechny upevňovací prvky rámu. Podle potřeby dotáhněte všechny šrouby a šrouby.

Tento výrobek vyhovuje: EN 716 -1/2; EN 12221 -1/2; EN 71

ĎAKUJEME, ŽE ste si vybrali náš produkt.

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE POKYNY A UCHOVÁVAJTE ICH PRE ĎALŠIE POUŽITIE. DIEŤA MÔŽE BYŤ ZRANENÉ, AK NEDODRŽÍTE TOTO POKYNY.

UPOZORNENIA!

- Deti nemajú dovolené hrať si v blízkosti basinetu.
- Nikdy nepoužívajte betlehen, ak je niektorá jeho časť zlomená, roztrhnutá alebo stratená.
- Detská postieľka môže byť použitá v okamihu, keď dieťa môže sedieť, kľačať alebo ťahať, ale už nie!
- Nepoužívajte telo kolísky bez rámu.
- Je potrebné zvoliť matrac s takou hrúbkou, aby vnútorná výška postieľky (meraná od hornej roviny matraca po horný okraj boku postele) bol najmenej 200 mm v najvyššej polohe spodnej časti postieľky.
- Nenechávajte svoje dieťa bez dozoru.
- Nikdy nepoužívajte ďalší matrac, vankúše a vypchávk.
- Celková hrúbka matraca by nemala presiahnuť 4 cm a dĺžka a šírka by nemali tvoriť medzeru väčšiu ako 2,5 cm medzi matracom a bočnou stranou klieťky, ak je matrac zatlačený hore do strán a do jedného rohu jednotky.
- Odporúčaná maximálna hmotnosť je: Druhá úroveň - 9 kg; Prvá úroveň - 15 kg.
- Odporúča sa, aby bol všetok upevňovací materiál vždy pevne utiahnutý a aby neboli uvoľnené žiadne skrutky, pretože dieťa by sa nemohlo zaviazať o časť tela alebo odev (napr. Šnúrkou, náhrdelníkom, stuhou z bradavky atď.), ktorá by mohla spôsobiť riziko zadusení.
- Vhodné pre deti: Druhá úroveň - od narodenia do 6 mesiacov; Prvá úroveň od 6 mesiacov do 36 mesiacov.
- Nenechávajte v posteli nič, čo by dieťaťu umožnilo vyliezť a veci, ktoré by mohli spôsobiť zadusenie alebo zadusenie dieťaťa.
- Neumiestňujte kolísku / kolísku do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla, napríklad elektrických alebo plynných ohrievačov atď.
- Riziko udusení: Keď dieťa vstúpi do štrbiny medzi okrajom matraca a bokom kolísky, keď položí tvár na mäkkú matrac
- Aby sa znížilo riziko SIDS, pediatri odporúčajú zdravým deťom ukladať ich na chrbát, aby spali, pokiaľ lekár neurčí inak.
- Výrobok by mali montovať iba dospelí. Všetky malé súčasti potrebné na zostavenie hračiek sú mimo dosahu dieťaťa. Vyberte postieľku z prenosnej tašky, starostlivo skontrolujte všetky časti.



VÝSTRAHA! - Prebalovací pult je určený pre deti do 12 mesiacov a maximálnu hmotnosť do 11 kg.

I. ČASŤ: 1 - Transportná taška 2 - Postieľka 3 - Matrace 4 Strieška proti komárom 5 Prebalovací plienka 6 Hojdačka 7 Úložný priestor

II. AKO ROZLOŽIŤ DIEŤAČKU: Postupujte podľa krokov od 1 do 8

III. AKO MONTOVAŤ DRUHÚ ODNÍMATEĽNÚ ÚROVŇ SPÁNKU: Postupujte podľa krokov 1 až 3

IV. AKO MONTOVAŤ TABUČKU ZMENY DIAPER: Postupujte podľa krokov 1 až 5

V. AKO ZLOŽIŤ DIEŤAČKU: Postupujte podľa krokov od 1 do 7

VI. AKO AKTIVOVAŤ FUNKCIU HOJDANIA: Postupujte podľa krokov od 6.1 do 6.3

1. Namontujte dva potrebné prvky, ako je to znázornené na obrázku 6.1. Plastový skl silno zatlačte na rúrku, kým nie sú zafixované. 2. Potáčajte rúrkou nahor, kým nedosiahne vodorovnú polohu, a zatlačte plastový skl na rúrkou, ako je to znázornené na obrázku 6.2. Hojdač mechanismus by mal byť umiestnený medzi nohou detskej postieľky, ako je to znázornené na obrázku 6.3. Ak chcete demontovať kývavý mechanismus, potiahnite plastový kryt z jednej strany a otočením nadol trubku uvoľnite sponu z druhej strany. Ak chcete vypnúť rúry hojdačkej funkcie, jednoducho zdvihnite jednu stranu detskej postieľky, stlačte obe tlačidlá (krok 1) a stlačte rúru funkcie pridržania dovnútra, kým sa úplne nezloží (krok 2), ako je to na obrázku 6.3. Opakujte pre druhú stranu.

POZOR! - Pred zložením detskej postieľky odpojte rúry hojdačkej funkcie! - KEDY AKTÍVNE POTRUBIA HREBEŠNE HREBEJÚ. TOTO JE BABIČKAMI NEBEZPEČNÉ, KTORÉ SA MÔŽU SEBE TLAČIŤ A VYSTUPIŤ !!! - Funkcia hojdania je určená pre deti od 0 do 6 mesiacov. Druhá úroveň je určená pre rovnakú vekovú skupinu. - Nenechávajte dieťa bez dozoru, keď je funkcia hojdania aktívna !!!

VII. AKO MONTOVAŤ STRECHU MOSQUITO: Postupujte podľa krokov od 7.1.1 do 7.3.4

Upevnite vrchlik sponami na dve dlhé kolajničky detskej postieľky a oba rohy natiahnite látkovým krytom, ako je to znázornené na obrázku 7.1.1

VIII. AKO MONTOVAŤ SKLADOVANIE: Postupujte podľa krokov 1 až 2

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Na čistenie plastových častí používajte iba jemnú mydlovú handričku.
- Na čistenie textílií používajte iba jemný prací prostriedok.
- Potahy v práčke neumývajte, nebielite, nesušte v sušičke.
- Kovové časti utrite mäkkou handričkou, aby ste odstránili prach a vodu.
- Nedávajte detskú postieľku do blízkosti zdrojov tepla (radiátory, ventilátory, otvorený oheň atď.), Mohlo by to poškodiť plastové časti. Dlhodobé vystavenie priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť vyblednutie látok. V takom prípade nebudú reklamácie akceptované.
- Príležitostne skontrolujte všetky upevňovacie prvky rámu. Podľa potreby dotiahnite všetky skrutky.

Tento výrobok vyhovuje: EN 716 - 1/2; EN 12221 - 1/2; EN 71

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZTOTTÁK A TERMÉKET.

FELHASZNÁLÁS ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS TARTSÁK TÖBBI HIVATKOZÁSOKAT. A GYERMEK BÁRHAT, HA NEM KÖVETI AZ UTASÍTÁSOKAT.

FIGYELMEZTETÉSEK!

- A gyermekek nem játszhatnak a kosár közelében.
- Soha ne használjon kiságyat, ha bármely alkatrész elromlott, elszakadt vagy elveszett.
- A kiságy / bölcső arra a pillanatra használható, amikor a gyermek ülhet, térdelhet vagy húzhat, de már nem!
- Ne használja a bölcső testét a keret nélkül.
- Olyan matracot kell választani, amelynek vastagsága olyan, hogy a gyermekágy belső magassága (a matrac felső síkjától a az ágy oldalának felső széle) legalább 200 mm volt a legmagasabb helyzetben a kiságy alja.
- Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
- Soha ne használjon további matracot, párnákat és párnákat.
- A matrac teljes vastagsága nem haladhatja meg a 4 cm-t, a hosszúság és a szélesség pedig nem engedheti meg a 2,5 cm-nél nagyobb hézagot a matrac és a bassinet oldala között, amikor a matracot felfelé tolják az oldal egyik sarkába. az egység.
- Az ajánlott maximális súly: Második szint - 9 kg; Első szint - 15 kg.
- Javasoljuk, hogy minden rögzítőelem legyen mindig feszes, és ne legyenek lazák a csavarok, mert a gyermek nem akaszthatja fel a test vagy ruházat azon részét (pl. Húr, nyaklác, szalag a mellbimbóból stb.), Amely fulladásveszély.
- Gyermekek számára alkalmas: Második szint - Születéstől 6 hónapig; Első szint 6 hónaptól 36 hónapig.
- Ne hagyjon semmit az ágyban, ami lehetővé tenné a gyermek felmászását, és olyan dolgokat, amelyek fulladást vagy fulladást okozhatnak.
- Ne helyezze a gyermekágyat / bölcsőt nyílt láng vagy más hőforrás, például elektromos vagy gázmelegítő stb. Közelébe.
- fulladásveszély: Amikor a gyermek belép a matrac széle és a bölcső oldala közötti résbe, amikor a gyermek arcot tesz egy puha matracra
- A SIDS kockázatának csökkentése érdekében a gyermekorvosok azt javasolják, hogy egészséges csecsemőket tegyenek aludni a hátukra, hacsak orvosa nem javasolja másként.



- A terméket csak felnőttek szerelhetik össze. A játékok összeállításához szükséges összes apró alkatrész a gyermek elől elzárva tartandó. Vegye ki a kiságyat a hordtáskából, kérjük, ellenőrizze alaposan az összes alkatrészt.

FIGYELEM! - Az öltöztetést 12 hónapos és legfeljebb 11 kg-os gyermekek számára tervezték.

I. RÉSZEK: 1-hordtáska 2-gyermekegy 3-matrac 4-szűnyeg baldachin 5-pelenka pelenkázó 6-rocker 7-tároló

II. HOGYAN KIHASZNÁLHATÓ A Babaágy: Kövesse az 1–8. Lépéseket

III. A MÁSODIK ELTÁVOLHATÓ ALVÓSZINT SZERELÉSE: Kövesse az 1–3. Lépéseket

IV. A DIAPER VÁLTOZÓ TÁBLÁZAT ÖSSZESZERELÉSE: Kövesse az 1–5. Lépéseket

V. HOGYAN HASZNÁLHATÓ A BABA ÁGY: Hajtsa végre az 1–7. Lépéseket

VI. HOGYAN AKTÍVÁLJÁK A RINGES FUNKCIÓT: Kövesse a 6.1–6.3. Lépéseket

1. Szerelje fel a két csőelemet a 6.1. Ábrán látható módon. Erősen nyomja a műanyag csúszkát a csövekhez, amíg rögzülnek. 2. Forgassa a csövet felfelé, amíg el nem éri a vízszintes helyzetet, és nyomja a műanyag csúszkát a csőhöz a 6.2. Kép szerint. A hintamechanizmust a gyermekágy lába közé kell helyezni, a 6.3 kép szerint. A hintamechanika leválasztásához húzza az egyik oldalról a műanyag csúszkát, és forgassa lefelé a csövet, hogy a bilincset a másik oldalról oldja. A hintázó funkció csöveinek letiltásához csak emelje fel a gyermekágy egyik oldalát, nyomja meg mindkét gombot (1. lépés), és nyomja befelé a cső funkcióját, amíg az teljesen behajlik (2. lépés), mint a 6.3 kép. Ismételje meg a másik oldalon is.

FIGYELEM! - A gyermekágy összehajtása előtt szerelje le a ringató funkció csöveit! EZ VESZÉLYES A BABÁKRA, AMELYEK MAGAT TOLHATNAK ÉS NEMELHETNEK !!! - A ringató funkció 0 és 6 hónap közötti csecsemők számára készült. A második szint ugyanahhoz a korosztályhoz készült. - Ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül, ha a ringató funkció aktív !!!

VII. HOGYAN KELL SZERELNI A MOSQUITO KÁNYERT: Kövesse a 7.1.1 és 7.3.4 közötti lépéseket

Rögzítse a baldachint a kapcsokkal a gyermekágy két hosszú sínjére, és nyújtsa ki a szövetburkolatot mindkét sarkán, a 7.1.1. Ábra szerint

VIII. A TÁROLÁS ÖSSZESZERELÉSE: Kövesse az 1–2. Lépéseket

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A műanyag alkatrészek tisztításához csak puha, szappanos ruhát használjon.
- A szövetek tisztításához csak finom mosószert használjon.
- Ne mossa a kárpitot a gépben, ne fehérítsen, ne szárítsa a szárítóban.
- A fémrészeket puha ruhával törölje le a por és a víz eltávolítására.
- Ne helyezze a kiságyat hőforrások (radiátorok, ventilátorok, nyílt tűz stb.) Közelébe, mert károsíthatja a műanyag alkatrészeket. Hosszú távú közvetlen napfény hatására a szövetek kifakulhatnak. Ilyen esetekben a panaszokat nem fogadják el.
- Időnként ellenőrizze az összes keret rögzítőt. Szükség szerint húzza meg az összes csavart és csavart.

Ez a termék megfelel az EN 716 -1/2; EN 12221 -1/2; EN 71

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΑΣ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΒΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

- Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν κοντά στο μπασάκι.
 - Ποτέ μην χρησιμοποιείτε παχνί εάν κάποιο τμήμα είναι σπασμένο, σχισμένο ή χαμένο.
 - Το παχνί / λίκνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι τη στιγμή που το παιδί μπορεί να καθίσει, να γονατίσει ή να τραβήξει αλλά όχι πλέον!
 - Μη χρησιμοποιείτε το σώμα της βάσης χωρίς το πλαίσιο.
 - Είναι απαραίτητο να επιλέξετε ένα στρώμα με πάχος τέτοιο ώστε το εσωτερικό ύψος της κούνιας (μετρούμενο από το άνω επίπεδο του στρώματος έως το άνω άκρο της πλευράς του κρεβατιού) ήταν τουλάχιστον 200 mm στην υψηλότερη θέση στο κάτω μέρος της κούνιας.
 - Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη.
 - Ποτέ μην χρησιμοποιείτε επιπλέον στρώμα, μαξιλάρια και μαξιλάκια.
 - Το συνολικό πάχος του στρώματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4 εκατοστά και το μήκος και το πλάτος δεν πρέπει να επιτρέπουν διάκενο μεγαλύτερο από 2,5 εκατοστά μεταξύ του στρώματος και της πλευράς του ντουλαπιού όταν το στρώμα ωθείται προς τα πάνω και προς τη μία γωνία του η μονάδα.
 - Το συνιστώμενο μέγιστο βάρος είναι: Δεύτερο επίπεδο - 9 κιλά. Πρώτο επίπεδο - 15 κιλά.
 - Συνιστάται όλο το υλικό στερέωσης να είναι πάντα σφιχτό και να μην χαλαρώνουν οι βίδες, επειδή το παιδί δεν μπορούσε να αγκιστρώσει το μέρος του σώματος ή τα ρούχα (π.χ. κορδόνι, κολλή, κορδέλα από τη θηλή κ.λπ.) που θα μπορούσε να προκαλέσει Κίνδυνος ασφυξίας
 - Κατάλληλο για παιδιά: Δεύτερο επίπεδο - Από τη γέννηση έως 6 μήνες. Πρώτο επίπεδο από 6 μήνες έως 36 μήνες.
 - Μην αφήνετε τίποτα στο κρεβάτι, το οποίο θα επέτρεπε σε ένα παιδί να ανέβει και τα πράγματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ασφυξία ή πνιγμό του παιδιού.
 - Μην τοποθετείτε το παχνί κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, όπως ηλεκτρικές ή θερμοσίφωνες κ.λπ.
 - Κίνδυνος ασφυξίας: Όταν το παιδί μπαίνει στην γκροχή μεταξύ της άκρης του στρώματος και της πλευράς της βάσης όταν το παιδί βάζει ένα πρόσωπο σε ένα μαλακό στρώμα
 - Για να μειωθεί ο κίνδυνος SIDS, οι παιδίατροι συνιστούν να κοιμούνται υγιή βρέφη στην πλάτη τους για ύπνο, εκτός εάν σας συμβουλεύει διαφορετικά ο γιατρός σας
 - Το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται μόνο από ενήλικες. Όλα τα μικρά εξαρτήματα που χρειάζονται για τη συναρμολόγηση των παιχνιδιών πρέπει να είναι μακριά από το παιδί. Βγάλτε το παχνί από την τσάντα μεταφοράς, ελέγξτε προσεκτικά όλα τα μέρη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** - Ο πίνακας αλλαγής έχει σχεδιαστεί για παιδιά έως 12 μηνών και μέγιστο βάρος έως 11 κιλά.
- I. ΜΕΡΗ:** 1-Τσάντα μεταφοράς 2-Κούνια 3-Στρώμα 4-Κουνούπα 5-Πίνακας αλλαγής πάνας 6-Rocker 7-Storage
- II. ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΜΩΡΟ** Κούνια: Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 8
- III. ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΦΑΙΡΕΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΓΕΙΟΥ:** Ακολουθήστε τα βήματα από το 1 έως το 3
- IV. ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΡΡΟΥ:** Ακολουθήστε τα βήματα από το 1 έως το 5
- V. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ** Κούνια: Ακολουθήστε τα βήματα από 1 έως 7
- VI. ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΡΟΚΟΚ:** Ακολουθήστε τα βήματα από 6.1 έως 6.3
1. Τοποθετήστε τα δύο στοιχεία σωλήνων όπως φαίνεται στην εικόνα 6.1. Σπρώξτε τη πλαστική ολίσθηση σκληρά στους σωλήνες έως ότου στερεωθούν. 2. Περιστρέψτε τον σωλήνα προς τα πάνω μέχρι να φτάσει στην οριζόντια θέση και σπρώξτε την πλαστική ολίσθηση στον σωλήνα όπως φαίνεται στην εικόνα 6.2. Ο μηχανισμός ταλάντωσης πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ του ποδιού της κούνιας όπως φαίνεται στην εικόνα 6.3. Για να αποσυναρμολογήσετε τον μηχανισμό ταλάντωσης τραβήξτε την πλαστική ολίσθηση από τη μία πλευρά και περιστρέψτε προς τα κάτω τον σωλήνα για να απελευθερώσετε το κλιπ από την άλλη πλευρά. Για να απενεργοποιήσετε τους σωλήνες της λειτουργίας ταλάντωσης, απλώς αναστήστε τη μία πλευρά της κούνιας, πιέστε και τα δύο κουμπιά (βήμα 1) και σπρώξτε το σωλήνα της λειτουργίας εμπλοκής προς τα μέσα μέχρι να διπλωθεί πλήρως (βήμα 2) όπως στην εικόνα 6.3. Επαναλάβετε για την άλλη πλευρά.
- ΠΡΟΣΟΧΗ!** - Αποσυνδέστε τους σωλήνες της λειτουργίας κλινκίματος πριν αναδιπλώσετε την κούνια! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΩΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΚΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ !!! - Η λειτουργία κλινκίματος έχει σχεδιαστεί για μωρά από 0 έως 6 μηνών. Το δεύτερο επίπεδο έχει σχεδιαστεί για την ίδια ηλικιακή ομάδα. - Μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργή η λειτουργία κουνιστής !!!
- VII. ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΣΚΙΤΟΥ:** Ακολουθήστε τα βήματα από 7.1.1 έως 7.3.4
- Στερεώστε το κουβούκλιο με κλιπ στις δύο μεγάλες ράγες της κούνιας και τεντώστε το κάλυμμα του υφάσματος και στις δύο γωνίες, όπως η εικόνα 7.1.1
- VIII. ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Ακολουθήστε τα βήματα από το 1 έως το 2
- ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**
- Για τον καθαρισμό πλαστικών εξαρτημάτων χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό σαπούνι πανί.
 - Για καθαρισμό υφασμάτων χρησιμοποιήστε μόνο ευαίσθητο απορρυπαντικό.
 - Μην πλένετε την ταπετσαρία στο μηχανήμα, μην λευκανίζετε και μην στεγνώσετε στο στεγνωτήριο.
 - Σκουπίστε μεταλλικά μέρη με ένα μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη και το νερό.
 - Μην τοποθετείτε το παχνί κοντά σε πηγές θερμότητας (καλοριφέρ, ανεμιστήρες, τζάκι κ.λπ.), μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα πλαστικά μέρη. Η μακροχρόνια έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα των υφασμάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τυχόν παράπονα δεν θα γίνονται δεκτά.
 - Ελέγχετε περιστασιακά όλους τους συνδετήρες πλαισίου. Σφίξτε όλες τις βίδες και τα μπουλόνια, όπως απαιτείται.
- Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με: EN 716 -1/2; EN 12 221 - 1/2; EN 71



ÜRÜNÜMÜZÜ SEÇTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN VE BAŞKA BAŞVURU İÇİN BUNLARI SAKLAYIN. BU TALİMATLARA UYMAZSANIZ ÇOCUK YARALANABİLİR.

UYARILARI

- Çocukların beşiğin yakınında oynamasına izin verilmez.
- Herhangi bir parçası kırılırsa, yırtılırsa veya kaybolursa asla beşik kullanmayın.
- Beşik / Beşik, çocuğun artık oturabileceği, diz çökebileceği veya çekemeyeceği yerlerde kullanılabilir!
- Kızıağın gövdesini çerçeve olmadan kullanmayın.
- Yatağın iç yüksekliği (şiltenin üst düzleminden başlayarak ölçülür) olacak şekilde kalınlıkta bir şilte seçmek gerekir.
- yatağın yan tarafının üst kenarı), beşiğin en yüksek konumunda en az 200 mm idi.
- Çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayın.
- Asla ek şilte, yastık ve dolgu kullanmayın.
- Şilte yanlara doğru ve bir köşeye doğru itildiğinde şiltenin toplam kalınlığı 4 cm'yi geçmemeli ve uzunluğu ile genişliği şilte ile beşiğin yanı arasında 2,5 cm'den fazla boşluk bırakmamalıdır. birim.
- Önerilen maksimum ağırlık: İkinci seviye - 9 kg; Birinci seviye - 15 kg.
- Tüm montaj donanımının her zaman sıkı olması ve vidaların gevşek olmaması tavsiye edilir, çünkü çocuk vücudunun bir kısmını veya giysisi (örn. İp, kolye, meme başından şerit vb.) boğulma riski.
- Çocuklar için uygundur: İkinci seviye - Doğumdan 6 aya kadar; İlk seviye 6 aydan 36 aya kadar.
- Yatakta çocuğun yukarı çıkmasına ve boğulmasına veya boğulmasına neden olabilecek hiçbir şey bırakmayın.
- Beşiği / beşiği çıplak alevlerin veya elektrikli ya da gazlı ısıtıcılar gibi diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Boğulma riski: Çocuk yumuşak bir yatağa yüzünü koyduğunda şiltenin kenarı ile beşiğin yanı arasındaki boşluğa girdiğinde
- Çocuk doktorları, ABÖS riskini azaltmak için, doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe sağlıklı bebeklerin sırt üstü yatırılmasını önermektedir.
- Ürün yalnızca yetişkinler tarafından monte edilmelidir. Oyuncakları monte etmek için gerekli tüm küçük parçalar çocuğun ulaşamayacağı bir yerde saklanın. Yatağı taşıma çantasından çıkarın, lütfen tüm parçaları dikkatlice kontrol edin.



UYARI! - Değişim masası 12 aya kadar ve maksimum ağırlığı 11 kg'a kadar olan çocuklar için tasarlanmıştır.

I. PARÇALAR: 1- Taşıma çantası 2- Bebek yatağı 3- Yatak 4- Sivrisinek gölgelik 5-Bebek bezi değiştirme masası 6-Salıncak 7-Saklama

II. BEBEK KOTU NASIL AÇILIR: 1'den 8'e kadar olan adımları izleyin

III. İKİNCİ ÇIKARILABİLİR UYKU SEVİYESİ NASIL MONTE EDİLİR: 1'den 3'e kadar olan adımları izleyin

IV. BEZ DEĞİŞTİRME TABLOSU NASIL MONTE EDİLİR: 1'den 5'e kadar olan adımları izleyin

V. BEBEK KOTU NASIL KATLANIR: 1'den 7'ye kadar olan adımları izleyin.

VI. ROCKING FONKSİYONU NASIL ETKİLEŞTİRİLİR: 6.1'den 6.3'e kadar olan adımları izleyin.

1. Resim 6.1'de gösterildiği gibi iki boru seçimini monte edin. Plastik kaymayı sabitletinceye kadar borulara sert bir şekilde itiniz. 2. Boruyu yatay konuma gelene kadar yukarı döndürünüz ve plastik kaymayı resim 6.2'deki gibi boruya itiniz. Sallanma mekanizması, karyola ayağı arasına resim 6.3'teki gibi yerleştirilmelidir. Sallanma mekanizmasını sökmek için bir taraftan plastik kaymayı çekin ve diğer taraftan klipsi serbest bırakmak için boruyu aşağı doğru döndürün. 5. Sallanma işlevinin borularını devre dışı bırakmak için, karyolanın bir tarafını kaldırın, her iki düğmeye basın (adım 1) ve resim 6.3'teki gibi tamamen katlanana kadar (adım 2) sonlandırma işlevinin borusunu içeri doğru itin. diğer taraf için de tekrarlayın.

DİKKAT! - Yatağı katlamadan önce sallanma işlevinin borularını sökün! - BORULAR AKTİF OLDUĞUNDA, KOLTUK KOLAYCA ÇALINIR. BU KENDİNİ İTMEYEBİLEN VE KALDIRABİLEN BEBEKLER İÇİN TEHLİKELİDİR !!! - Sallanma işlevi 0 ila 6 aylık bebekler için tasarlanmıştır. İkinci seviye aynı yaş grubu için tasarlanmıştır. - Sallanma fonksiyonu aktifken çocuğu gözetimsiz bırakmayın !!!

VII. MOZİTO KANOPİSİ NASIL MONTE EDİLİR: 7.1.1'den 7.3.4'e kadar olan adımları izleyin.

Kanopi, karyolanın iki uzun rayına klipslerle sabitleyin ve kumaş örtüyü resim 7.1.1 gibi her iki köşeyi gerdirin

VIII. DEPOLAMA NASIL YAPILIR: 1'den 2'ye kadar olan adımları izleyin

BAKIM VE BAKIM

- Plastik parçaları temizlemek için yalnızca yumuşak sabunlu bir bez kullanın.
- Kumaşları temizlemek için yalnızca hassas deterjan kullanın.
- Döşemeyi makinede yıkamayın, ağartmayın, kurutucuda kurutmayın.
- Tozu ve suyu temizlemek için metal parçaları yumuşak bir bezle silin.
- Yatağı ısı kaynaklarının (radyatör, fan, açık ateş vb.) Yakınına koymayınız, plastik parçalara zarar verebilir. Doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz kalmak kumaşların solmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda herhangi bir şikayet kabul edilmeyecektir.
- Ara sıra tüm çerçeve bağlantılarını kontrol edin. Tüm vidaları ve cıvataları gerektiği gibi sıkın.

Bu ürün aşağıdakilerle uyumludur: EN 716 -1/2; EN 12 221 - 1/2; EN 71

ان.تاجت نم د راي تخا ي لى كركشن
لفط لى ذاتى دق ف ، تامي لى عت ل هذه عبتت مل اذ ا. عجارم ل نم دى زم ل ا ه ب ظف ت ح و ا ه م ا د خ ت س ر ا ل ب ق ق ي ا ن ع ب ت ا م ي ل ع ت ل ا ر ق ا

!تاري ذحت

- [illegible]

[illegible]

رهش 36 یتح رهش 6 نم لو ال ایوت سمل. رهش 6 یتح ۵ دال ول نم - ینا ثل ایوت سمل: ال ط ل ال بس انم •
هق انخا و ا هق انخا و ل ف ل دوع ص ی ف ب ب س ت ی د ی ر ی س ل ا ی ف ی ش ی ا ک ر ت ال •

• **هي** زيغال وأويئابرهكال تان اخسلا لثم ريخال أقراحال رداصم وأفوشك كمال بهلال نم برقولاب دهمل / دهمل اعضت ال ري رسل باناجو قبت رمل أفاح ني ب قوچفلل في لخدديو قمعان قبت رمل على ههجو لفظل اعضي امدنوع قناتخال ارطخ

٢٠٠٠

١. ؤا؁ اءب ءاءال ءمء صءف ءىءرى؁ لمءال ءبىءق
نىزءلل-7 Swing 6- ءاضافءال ربرى ءلءواط 5- ضوعبال ءلءم 4- ربرى 3- لافطا ربرى 2- لمء ءبىءق ح- 1: ءاءال ١.

م.جك 11 نع امنزو دي زي الو ارهش 12 نس ىت ح ل افط ل ل ةمم صم ري يغت ل ةل واط - !ري ذحت
8 ل ل 1 نم تا واط خ ل عبت ا: ل فط ل ل فط ع م ح ت ف ي ف ي ك .!ي نا ث

3ىل1نم تاوطخل عبتا:ةلازال لباق ناٹ مون ىوتسم تيبتت ةيفيك .اثلاث
5ىل1نم تاوطخل عبتا:تاضا فحل رىىغت لودج تيبتت ةيفيك .اعبار

7. إلى 1 نم تاو طوخل اعبتا: لفطال انطق يطية فيك V.
6.3. إلى 1 نم تاو طوخل اعبتا: ك رحطال ؤف طو نى كم تة فيك، سداسل

١. بوبوبالنا بلقا، 2. اهتيببثبث متي حت ببيبانالنا يل عوقوب كيكيستسالبال عجيرشل عفدا، 6.1. لكشلا يف حضروم واهم انبوبوبالنا تارايتخا عيمجتب مق، 1. يف امك ريوسل اچر انايب جچرئالنا قولل عغوب بچي، 6.2. لكشلا يف حضروم واهم بوبوبالنا يل عوكيكيستسالبال عجيرشلا عفداو يقفا عغوب يف ببيبي يثحت يل عال يثشنت، اغللا، 5. رخا، 6. بانالنا نم كبشمل ريرحتل لسال بوبوبالنا ريودتب مقو حواو بناج نم كيكيستسالبال قميسقلا بحسا، جچرئالنا قلا لالزل، 6.3. قروصولا يف امك (6.2 قوطلخا) لكالاب امهي متي يثحت واهنالنا عفيفظو لغيشث غفتقو (1 قوطلخا) نيرزلا يل عا طغضاو، ريوسلنا نم ادحو ابناجان عفدا، جچرئالنا عفيفظو ببيبانالنا قروصولا، 6.3.

رخ آل بن اچالای لعل ررك. لخدالای لای بوبن آل عفدا

مهنكمي نڌا لافطالالعلع طوخ اذه، عغللعل لهس دقعلم لوكي، عطشن بيبيانالال لوكت ادنع - اج حترال اقفيل طوب بيانال لكب مق، ريس لاط لب - ! لهالالال
 رول لفلل كرل ال - . قيرم عئالفاسفنل لئالال لوسم لاصم م، رشأ 6 ال 0 ن س لافلالل حترال اقفيل طوب لاصم م - !!! مهسئاب عفرللو عغلل

!!! عطرشن حجرات لاف فيظونا املاط عباقر

7.3.4 إلى 7.1.1 نم تاوطخل عبتا MOZKITO: ةلظم تيبتت ةيفيك. اعباس

7.1.1 دروصل لثم ني تي وازل الك ي ف شام قلا ءاطغ دي دم تب مقو ك باشم بري رسل لل ةلي و طلال نابض قل الى لعلة ظم الما تبث

2 إلى 1 نم ت او ط خ ل ع ب ت ا : ن ي ز خ ت ل ا ة ي ف ي ك . ا ن م ا ث

ةنايصال و ةنايصال

• **ةيكي تسال بل اءا جأل** في ظن تل ةلدت عم ءي نوب اص شامق ةعطق طقف مدخت سا •

• ةشمقألا فيظنتل ةلدت عم تا فظنم طقف مدختسا •

• تاشورفملا ففجت وأضييبتلا وأةلاللسغت ال

• ءام او راب غلا ةلا زلا ةم عان شامق ةع طق ب ةي ن د ع م ل ءا ز ج ا ل ح س م ا .

[illegible]

• قچاحل بسرح ي غاربالاو ري ماسمالا عي مج طبر مكحأ. رخ آل نيح نم راطلإا لال صو عي مج نم ققحت •
يتوافق، هذا المنتج مع:

EN 716-1/2; EN 12 221-1/2; EN 71





KIKKA BOO Bulgaria
Vasil Levski 121
Plovdiv, Bulgaria
office@kikkaboo.com

 Kikkaboo (Bulgaria)
 [kikkabooworld](https://www.instagram.com/kikkabooworld)

KIKKA BOO Spain
Calle Sos Del Rey Catolico, 16, 7C
Granada, Spain
office@kikkaboo.com

 Kikkaboo Spain
 [kikkaboospain](https://www.instagram.com/kikkaboospain)

www.kikkaboo.com