




MORRIS

MFS-16236



Διαβάστε προσεκτικά την Οδηγία Χρήσης που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και λειτουργίας προσεχτικά.

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Αν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα προς αποφυγή ατυχήματος
2. Για εσωτερική χρήση μόνο.
3. Προς αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην εισάγετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το βύσμα σε νερό ή άλλο υγρό.
4. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη φυσική, νοητική ή αντιληπτική ικανότητα ή έλλειψη γνώσης και εμπειρίας μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες ως προς την ασφαλή χρήση της καθώς και των σχετιζομένων κινδύνων. Τα παιδιά δεν κάνει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
5. Οταν δεν γίνεται χρήση της συσκευής ή πριν τον καθαρισμό της, πρέπει να την αποσυνδέετε από την πρίζα ρεύματος.
6. Μετά τη συναρμολόγηση της συσκευής απαγορεύεται η περαιτέρω αφαίρεση της προστατευτικής σχάρας
7. Σωστή ανακύκλωση της συσκευής



Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πετιέται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίματα εντός της Ε.Ε. Για την αποτροπή πρόκλησης βλάβης στο περιβάλλον αλλά και στην ανθρώπινη υγεία λόγω της ανεξέλεγκτης ρίψης απορριμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα ώστε να προωθήσετε την ανακύκλωση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε το χρησιμοποιημένο προϊόν σας, χρησιμοποιήστε τα ειδικά σημεία απόρριψης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου έγινε η αρχική αγορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


1. Μην εισάγετε δάχτυλα, μολύβια ή λοιπά αντικείμενα μέσα από τη σχάρα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
2. Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από το ρεύμα όταν τον μετακινείτε.
3. Βεβαιωθείτε ότι κατά τη λειτουργία είναι τοποθετημένος σε στερεή επιφάνεια προς αποφυγή ανατροπής του.
4. ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ σε παράθυρα, η βροχή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
5. Αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

■ Ονομασία εξαρτημάτων




Σημείωση:
Αφαιρέστε τα μέρη ①② πριν κάνετε την εγκατάσταση




Προσοχή: Οι φωτογραφίες του εγχειριδίου είναι ενδεικτικές

Συναρμολόγηση οπίσθιας και εμπρόσθιας σχάρας

1. Ευθυγραμμίστε τις οπές της εμπρόσθιας και οπίσθιας γρίλλιας με τα κλιπ ασφάλισης όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.



2. Πιέστε τα κλιπ ασφάλισης για να ασφαλίσετε τις 2 σχάρες. Βιδώστε στην οπή τη βίδα με το παξιμάδι



Φτερωτή


- Μετά την εγκατάσταση περιστρέψτε τη φτερωτή, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρει πουθενά και περιστρέφεται ελεύθερα.

Παξιμάδι ασφάλισης της σχάρας

- Σφίξτε το παξιμάδι της σχάρας κατά τη φορά του ρολογιού, και παράλληλα εφαρμόστε την οπίσθια σχάρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

■ Οδηγίες λειτουργίας στο κυρίως σώμα



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η συσκευή σας απαιτεί λίγη συντήρηση. Μην προσπαθήσετε να την επιδιορθώσετε εσείς σε περίπτωση βλάβης. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα σε περίπτωση ανάγκης.

1. Πριν τον καθαρισμό και τη συναρμολόγηση, αποσυνδέετε από το ρεύμα.
2. Για να εξασφαλίσετε επαρκή ροή αέρα στο μοτέρ, διατηρείτε τους αεραγωγούς ελεύθερους από σκόνη. Μην αποσυναρμολογείτε για τον καθαρισμό από σκόνη.
3. Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα μαλακό πανί βουτηγμένο σε μαλακό απορρυπαντικό.
4. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά καθώς φθείρουν τις επιφάνειες. Μην κάνετε χρήση υλικών όπως βενζινή, διαλυτικά, κλπ
5. Μην επιτρέπετε σε νερό ή άλλο υγρό να έρθει σε επαφή με τα εσωτερικά μέρη ή το κέλυφος του μοτέρ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της.
2. Τα πλαστικά μέρη πρέπει να καθαρίζονται με μαλακό πανί ελαφρά υγρό με απαλό απορρυπαντικό. Σχολαστικά σκουπίστε τα κατάλοιπα σαπουνιού χρησιμοποιώντας ένα στεγνό μαλακό πανί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Α.Μ.Π. 00510
Π.Δ. 117/2004



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές

συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο

www.morris.gr






ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αμοιρίδης - Σαββίδης Α.Ε.
17ης Νοεμβρίου 87Α
55535, Πιερία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 944944
Fax. 2316 006650
www.morris.gr



MORRIS

MFS-16236



Please read this manual carefully before use this product

USER MANUAL

STAND FAN

CAUTION

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

WARNING

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
2. Indoor use only.
3. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
6. When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be taken off anymore.
7.  Correct Disposal of this product.


 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this

RULES FOR SAFE OPERATION


1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when the fan is running.
2. Disconnect fan when moving from one location to another
3. Be sure the fan is on a stable surface when operating to avoid overturning
4. DO NOT use the fan near a window, rain may create electrical hazard
5. Household use only

INSTALLATION INSTRUCTIONS

■ Name of components




Considerate Hint:
Remove ①②parts from the component before performing installation.






Attention: Pictures in the IM are for reference only.

Front and Rear Guard Installation

1. Align the Screw Holes on the outer ring of both the Front and Rear Guards, with the Positioning Clip aligned as illustrated.



2. Press down all the Buckles to fasten the Front Guard with the Rear Guard. At the Screw Holes, tighten the separated screw and nut.



Lock nut of blade
● Lock nut of blade
anticlockwise,
and then install the
front fan cover.

Blade


- Pull the blade to rotate after installing, so as to ensure that the blade can be normally rotated.

Lock nut of grill

- Screw the lock nut of grill clockwise, and in the meantime, fix the rear grill.

INSTRUCTIONS FOR USE

■ Instructions for operation of body



MAINTENANCE INSTRUCTION

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, the fan must be unplugge
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.
3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking in a mild detergen
4. Do not use any abrasive detergents or solvents to avoid scratching the surface. Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.
5. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior part

CLEANING

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning
2. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap. Thoroughly remove soap film with dry cloth.

NOTICE ABOUT RECYCLING



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/ recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products.

Please help us to conserve the environment we live in!

DECLARATION OF CONFORMITY

Herewith, Amiridis-Savvidis S.A. states that this product, complies with the requirements of below directives:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU


CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU

The detailed declaration of conformity can be found at

www.morris.gr





EXCLUSIVE DISTRIBUTOR
Amiridis - Savidis S.A.
87A, 17th November str.
55535, Pylea, Thessaloniki
Tel. 2310 944944
Fax. 2316 006650
www.morris.gr