Lenovo Tab K11

Οδηγός χρήσης

TB330FU/TB330FUP
TB330XU/TB330XUP

Περιεχόμενα

Καλώς ήρθατε 1

Βασικές πληροφορίες 2

Ρύθμιση και έναρξη 2

Προετοιμασία για τη ρύθμιση 2

Αρχική ρύθμιση 2

Μάθετε για τις χειρονομίες 4

Βασικές χειρονομίες 4

Περισσότερες χειρονομίες 5

Προσαρμογή της αρχικής σας οθόνης 6

Ρυθμίσεις Αρχ. Οθ. 7

Γραφικά στοιχεία 7

Ταπετσαρία 7

Χρήση των εφαρμογών σας 8

Αναζήτηση εφαρμογής 8

Μετακίνηση εφαρμογής σε άλλη οθόνη 8

Διαχείριση των ανοικτών εφαρμογών 8

Απεγκατάσταση εφαρμογής 9

Entertainment Space 9

Άνοιγμα του Χώρου ψυχαγωγίας 9

Απενεργοποίηση του Χώρου ψυχαγωγίας 9

Ειδοποιήσεις και γρήγορες ρυθμίσεις 10

Στυλ κέντρου ελέγχου 10

Πίνακας Ειδοποιήσεις 10

Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις 10

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, ενημέρωση και επιβολή τερματισμού λειτουργίας 11

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 11

Ενημέρωση συστήματος 11

Επιβολή τερματισμού λειτουργίας 12

Ρυθμίσεις 13

WLAN 13

Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 13

VPN 14

Bluetooth 14

Προβολή 14

Φωτεινότητα 14

Λειτουργία ανάγνωσης 15

Πληροφορίες για την προστασία ματιών και την ασφάλεια 15

Βιομετρικά στοιχεία και κωδικοί πρόσβασης 16

One Vision 16

Αιωρούμενο παράθυρο 16

Διαίρεση οθόνης 17

Digital Wellbeing και γονικοί έλεγχοι 18

Digital Wellbeing 18

Γονικοί έλεγχοι 19

Γραφίδα και πληκτρολόγιο 19

Γραφίδα της Lenovo 19

Πληκτρολόγιο 21

Μπαταρία 22

Εξοικονόμηση μπαταρίας 22

Βελτιστοποίηση φόρτισης 22

Εμφάνιση μετρητή ισχύος μπαταρίας 23

Εντοπισμός εξάντλησης της μπαταρίας 23

Προστασία υπερεκφόρτισης 23

Διαχείριση δικαιωμάτων 23

Γλώσσα 24

Εφαρμογές 25

Κάμερα 25

Άνοιγμα εφαρμογής Κάμερα....25
Ρυθμίσεις κάμερας....25
Εναλλαγή λειτουργιών κάμερας....26
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο....26
Files....27
Περιήγηση σε αρχεία....27
Εκκαθάριση αρχείων....27
Κοινοποίηση αρχείων....27
Εφαρμογές Google....27
Σύνθετες δυνατότητες....28
Lenovo Freestyle....28
Προετοιμασία για τη ρύθμιση....28
Ενεργοποίηση Lenovo Freestyle....28
Προβολή tablet στον υπολογιστή....28
Προβολή υπολογιστή στο tablet....29
Διαμοιρασμός αρχείων....29
Πολλαπλοί χρήστες....29
Προτιμήσεις για πολλούς χρήστες....29
Διαδικασία δημιουργίας λογαριασμών νέων χρηστών....29
Διαδικασία εναλλαγής λογαριασμών χρηστών....30
Διαγραφή λογαριασμού χρήστη....30
Λειτουργία PC....30
Περιφερειακή λειτουργία....31
λειτουργίες προσβασιμότητας....32
Οπτική βοήθεια....32
TalkBack....32
Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση....35
Μέγεθος οθόνης και κείμενο....37
Χρώμα και κίνηση....37
Επιπλέον μείωση φωτ....38

Μεγιστοποίηση 39
Ακουστική Βοήθεια 40
Ζωντανοί υπότιτλοι 40
Προτιμήσεις υπότιτλων 40
Περιγραφή ήχου 40
Συσκευές ακοής 40
Προσαρμογή ήχου 41
Κείμενο σε πραγματικό χρόνο (RTT) 41
Βοήθεια κινητικότητας 41
Πρόσβαση με διακόπτη 41
Πλήκτρα συγκράτησης/Πλήκτρα αναπήδησης/
Αργά πλήκτρα 42
Συντομεύσεις προσβασιμότητας 42
Εκμάθηση και Γνωστική Υποστήριξη 44
Στοιχεία ελέγχου χρονισμού 44
Στοιχεία ελέγχου συστήματος 45
Παράρτημα 46
Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και τον χειρισμό 46
Οδηγίες για τις ηλεκτρονικές εκπομπές 51
Πληροφορίες για το περιβάλλον, την ανακύκλωση
και την απόρριψη 53
Πληροφορίες για το μοντέλο ENERGY STAR 56
Γνωστοποίηση για την κατηγορία εξαγωγών 57
Πιστοποίηση Dolby 58
Πρότυπο HEVC 58

Καλώς ήρθατε

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, φροντίστε να διαβάσετε τα εξής:

- *Οδηγός γρήγορης έναρξης*
- *Οδηγός ασφάλειας και εγγύησης*
- *Ανακοίνωση σχετικά με τις κανονιστικές ρυθμίσεις*

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες και να λάβετε τα παραπάνω έγγραφα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://support.lenovo.com.

Η εμφάνιση και η λειτουργικότητα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, την έκδοση λογισμικού και τις τοπικές προδιαγραφές. Ανατρέξτε στη συγκεκριμένη συσκευή σας, για λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας.

Εικονίδια

Οδηγία, υπενθύμιση ή υπόδειξη.

Προσοχή ή μέτρο προφύλαξης.

Κίνδυνος ή προειδοποίηση.

Βασικές πληροφορίες

Ρύθμιση και έναρξη

Προετοιμασία για τη ρύθμιση

Για να γίνει η ρύθμιση όσο το δυνατόν πιο ομαλή, προετοιμάστε τα εξής:

- Μια σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω δικτύου Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Ενδέχεται να χρειαστείτε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi.
- Για συσκευές με υποδοχές κάρτας SIM, τοποθετήστε την κάρτα SIM που σας έχει δοθεί από τον πάροχό σας.
- Την προηγούμενη συσκευή σας ή ένα αντίγραφο ασφαλείας της συσκευής σας, εάν μεταφέρετε τα δεδομένα σας στη νέα συσκευή σας.

Αρχική ρύθμιση

Αυτή η συσκευή διαθέτει μια εύκολη διαδικασία ρύθμισης για να σας βοηθήσει να προχωρήσετε κατά την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής σας. Μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες ρύθμισης στην οθόνη με μη αυτόματο τρόπο.

Μετά την αρχική ρύθμιση, μπορείτε να κάνετε πρόσθετες αλλαγές πηγαίνοντας στις **Ρυθμίσεις**.

1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας μέχρι να δείτε το λογότυπο της Lenovo. Θα δείτε το μήνυμα **Γεια σας** στην οθόνη.
   - **Επιλέξτε τη γλώσσα σας**: Πατήστε και επιλέξτε τη γλώσσα σας από τη λίστα γλωσσών.
   - **Ρυθμίσεις όρασης**: Πατήστε το εικονίδιο για να προσαρμόσετε το μέγεθος της οθόνης και του κειμένου, και ενεργοποιήστε την επιλογή **Μεγιστοποίηση** για να βελτιώσετε την ορατότητα της οθόνης. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση** ή **TalkBack** προκειμένου να κάνετε πιο εύκολη τη χρήση της συσκευής σας χωρίς την οθόνη.

2. Πατήστε **Έναρξη**.
3. Διαβάστε και αποδεχθείτε τις συμφωνίες υπηρεσιών και μετά πατήστε **Επόμενο**.
4. Συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi ή δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (εφόσον η συσκευή σας το υποστηρίζει).
   - Πατήστε σε ένα δίκτυο και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης, εφόσον απαιτείται.
   - Πατήστε **Προσθήκη νέου δικτύου** και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του δικτύου Wi-Fi με μη αυτόματο τρόπο, καθώς και τον κωδικό πρόσβασης, εφόσον απαιτείται.
   - Πατήστε **Χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας για τη ρύθμιση** για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία δικτύου κινητής τηλεφωνίας στη συσκευή σας.

Εάν κάνετε ρύθμιση χωρίς σύνδεση, στο επόμενο βήμα πρέπει να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα με μη αυτόματο τρόπο.

5. Μεταφέρετε εφαρμογές και δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στη νέα συσκευή.

   Μπορείτε να μεταφέρετε μεγάλο μέρος από τις εφαρμογές σας, τις ρυθμίσεις σας και το περιεχόμενό σας από την προηγούμενη συσκευή σας απευθείας στη νέα συσκευή σας.

   Πλησιάστε τις δύο συσκευές μεταξύ τους και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

6. Συνδεθείτε στον λογαριασμό Google και διαχειριστείτε τις υπηρεσίες της Google.
7. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου.
8. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους ξεκλειδώματος της οθόνης για να αυξήσετε την ασφάλεια της συσκευής σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε μια μέθοδο ξεκλειδώματος της οθόνης.
   - Κωδικός πρόσβασης
   - Αναγνώριση προσώπου

Προτού ενεργοποιήσετε την αναγνώριση προσώπου, πρέπει να δημιουργήσετε ένα μοτίβο, έναν αριθμό PIN ή έναν κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να πατήσετε **Παράλειψη** προκειμένου να κάνετε τη ρύθμιση αργότερα μέσω των επιλογών **Ρυθμίσεις** > **Βιομετρικά στοιχεία και κωδικοί πρόσβασης**.

9. Επιλέξτε τη λειτουργία πλοήγησης που προτιμάτε.
   - **Πλοήγηση με κινήσεις**

Χειριστείτε τη συσκευή σας με κινήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα «**Μάθετε για τις χειρονομίες**» για λεπτομέρειες.

- **Εικονική περιήγηση**

  Τρία κουμπιά θα εμφανίζονται στη γραμμή πλοήγησης στο κάτω μέρος της οθόνης.



Κουμπί	Περιγραφή
<	• Επιστροφή Επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή έξοδος από μια εφαρμογή.
○	• Αρχική οθόνη Επιστροφή στην αρχική οθόνη.
☰	• Εναλλαγή εφαρμογών Προβολή των ανοικτών εφαρμογών.




10. Πατήστε **Έναρξη** και μπορείτε να ξεκινήσετε στη συσκευή σας.

Μάθετε για τις χειρονομίες

Η συσκευή σας υποστηρίζει **Πλοήγηση με κινήσεις** και **Πλοήγηση με εικονικό πλήκτρο**.


Βασικές χειρονομίες



	Πάτημα • Επιλογή ή άνοιγμα ενός στοιχείου.
	Παρατεταμένο πάτημα • Πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες της εφαρμογής. • Προσαρμογή της αρχικής σας οθόνης.

	Σάρωση • Σαρώστε προς τα επάνω για να ανοίξετε τη λίστα όλων των εφαρμογών. • Σαρώστε προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. • Σαρώστε δύο φορές προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις.
	Παρατεταμένο πάτημα και μεταφορά • Μετακινήστε μια εφαρμογή εκεί που θέλετε να την τοποθετήσετε.
	Άνοιγμα και τσίμπημα • Μεγεθύνετε και σμικρύνετε ιστότοπους, φωτογραφίες, χάρτες ή άλλα στοιχεία.

Περισσότερες χειρονομίες


Οι παρακάτω κινήσεις είναι διαθέσιμες μόνο για το στυλ **Πλοήγηση με κινήσεις**. Για να αλλάξετε το στυλ πλοήγησης, μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Πλοήγηση συστήματος**.

	Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω από το κάτω άκρο. • Επιστροφή στην αρχική οθόνη.
	Σύρετε το δάχτυλό σας από το αριστερό ή το δεξί άκρο. • Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.

	Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω από το κάτω άκρο και πατήστε παρατεταμένα. • Προβολή των ανοικτών εφαρμογών.
	Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο κάτω άκρο. • Εναλλαγή μεταξύ των ανοικτών εφαρμογών.

Προσαρμογή της αρχικής σας οθόνης

Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για τη χρήση της συσκευής σας. Για να σας διευκολύνουμε, στην αρχική οθόνη έχουμε ήδη εγκαταστήσει μερικές χρήσιμες εφαρμογές και ορισμένα γραφικά στοιχεία.



Αρ.	Λειτουργία	Περιγραφή
1	Γραμμή εργασιών	Προσθέστε εφαρμογές στη γραμμή εργασιών.
2	Όλες οι εφαρμογές	• ^ : Σαρώστε προς τα επάνω για να δείτε όλες τις εφαρμογές. • : Πατήστε για να δείτε όλες τις εφαρμογές.
3	Εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα	Εμφάνιση εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρχική σας οθόνη με τους παρακάτω τρόπους.

Ρυθμίσεις Αρχ. Οθ.

Πιέστε παρατεταμένα οποιοδήποτε σημείο στην αρχική οθόνη εκτός από τα εικονίδια και πατήστε την επιλογή **Ρυθμίσεις Αρχ. Οθ.** για να προσαρμόσετε τη συσκευή σας με τους ακόλουθους τρόπους.

- Σύρετε προς τα δεξιά για να ανοίξετε τον Χώρο ψυχαγωγίας από την αρχική οθόνη.
- Επιλέξτε το στυλ επιφάνειας εργασίας που προτιμάτε.
- Επιλέξτε τη διάταξη αρχικής οθόνης που προτιμάτε.
- Εμφανίστε κουκκίδες ειδοποίησης στα εικονίδια εφαρμογών.
- Συστήστε εφαρμογές συστήματος στο συρτάρι εφαρμογών.

Γραφικά στοιχεία

Μπορείτε να προσθέσετε ένα γραφικό στοιχείο στην αρχική οθόνη. Τα γραφικά στοιχεία σάς παρέχουν γρήγορες προβολές των συμβάντων ημερολογίου, πληροφοριών, μηνυμάτων email, χαρτών και πολλών άλλων.

1. Πιέστε παρατεταμένα οποιοδήποτε σημείο στην αρχική οθόνη εκτός από τα εικονίδια, πατήστε την επιλογή **Γραφικά στοιχεία** και επιλέξτε ένα γραφικό στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πιέστε και σύρετε το γραφικό στοιχείο στο σημείο όπου θέλετε να το τοποθετήσετε.
3. Πατήστε **Τέλος**.

Ταπετσαρία

Για να ρυθμίσετε την ταπετσαρία σας, προχωρήστε στις εξής ενέργειες:

1. Πιέστε παρατεταμένα οποιοδήποτε σημείο στην αρχική οθόνη εκτός από τα εικονίδια και πατήστε **Προσωπική προσαρμογή** > **Ταπετσαρία**.
2. Επιλέξτε μια ταπετσαρία για να την ορίσετε.
   - **Δυναμική ταπετσαρία**

     Επιλέξτε μια διαθέσιμη δυναμική ταπετσαρία.
   - **Τοπικά άλμπουμ**

     Επιλέξτε μια φωτογραφία. Πατήστε ⋮ > **Χρήση ως** για να την ορίσετε ως ταπετσαρία σας.

- **Ταπετσαρία μπαταρίας**

  Ορίστε μια ταπετσαρία μπαταρίας στην οθόνη κλειδώματος που εμφανίζει την κατάσταση της μπαταρίας: Πλήρης, Μέση, Χαμηλή ή Φόρτιση.

- **Εξαιρετική ταπετσαρία**

  Επιλέξτε μια διαθέσιμη ταπετσαρία υψηλής ποιότητας για την οθόνη ή/και την επιφάνεια εργασίας.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** > **Προσωπική προσαρμογή** > **Ταπετσαρία** για να ορίσετε την ταπετσαρία σας.

Χρήση των εφαρμογών σας

Αναζήτηση εφαρμογής

1. Πατήστε στην αρχική οθόνη ή σύρετε προς τα επάνω από την αρχική οθόνη για να δείτε μια λίστα με όλες τις εφαρμογές.
2. Βρείτε μια εφαρμογή απευθείας ή πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά στη γραμμή αναζήτησης προκειμένου να αναζητήσετε μια εφαρμογή.

Μετακίνηση εφαρμογής σε άλλη οθόνη

Πιέστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε, σύρετέ την ως το σημείο όπου θέλετε να την τοποθετήσετε και ύστερα αφήστε την.

Διαχείριση των ανοικτών εφαρμογών

1. Προβάλετε μια λίστα με τις ανοικτές εφαρμογές ακολουθώντας έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:
   - **Πλοήγηση με κινήσεις**: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε παρατεταμένα.
   - **Πλοήγηση με εικονικό πλήκτρο**: Πατήστε το εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης.
2. Στην οθόνη της λίστας ανοικτών εφαρμογών μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:
   - Πατήστε το παράθυρο μιας εφαρμογής για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή.

- Σύρετε προς τα επάνω το παράθυρο μιας εφαρμογής για να κλείσετε την εφαρμογή.
- Σαρώστε προς τα κάτω το παράθυρο μιας εφαρμογής για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την εφαρμογή.
- Πιέστε παρατεταμένα το παράθυρο μιας εφαρμογής για να δείτε περισσότερες ενέργειες.
- Πατήστε **Απαλοιφή όλων** για να διακοπούν όλες οι εφαρμογές.

Απεγκατάσταση εφαρμογής

1. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο μιας εφαρμογής.
2. Πατήστε το εικονίδιο 🗑.
3. Πατήστε την επιλογή **OK**.

Ορισμένες εφαρμογές του συστήματος είναι απαραίτητες στη συσκευή και δεν είναι δυνατό να απεγκατασταθούν.

Entertainment Space

Ο Χώρος ψυχαγωγίας είναι μια ενιαία, εξατομικευμένη οθόνη για όλες τις αγαπημένες σας ταινίες, σειρές, βίντεο, παιχνίδια και βιβλία.

Άνοιγμα του Χώρου ψυχαγωγίας

Σύρετε προς τα δεξιά από την αρχική οθόνη ή πατήστε το εικονίδιο στην αριστερή πλευρά της αρχικής οθόνης.

Για να χρησιμοποιήσετε τον Χώρο ψυχαγωγίας χρειάζονται σύνδεση στο διαδίκτυο και είσοδος με λογαριασμό Google.

Απενεργοποίηση του Χώρου ψυχαγωγίας

Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ο Χώρος ψυχαγωγίας είναι ενεργοποιημένος. Πηγαίνετε στις **Ρυθμίσεις Αρχ. Οθ.** και απενεργοποιήστε την επιλογή **Σύρετε για πρόσβαση στο Χώρο ψυχαγωγίας**.

Ειδοποιήσεις και γρήγορες ρυθμίσεις

Στυλ κέντρου ελέγχου

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Κέντρο ειδοποιήσεων και ελέγχου** > **Στυλ κέντρου ελέγχου**, για να ορίσετε το στυλ στον πίνακα Ειδοποιήσεις και στον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις.

Πίνακας Ειδοποιήσεις

Ο πίνακας Ειδοποιήσεις σας ενημερώνει για νέα μηνύματα, συνδέσεις USB, δραστηριότητες που είναι σε εξέλιξη, π.χ. για τη διαδικασία λήψης αρχείων, και πολλά άλλα.

- Για να δείτε τις ειδοποιήσεις, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.
- Για να κλείσετε τον πίνακα Ειδοποιήσεις, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.
- Για να ματαιώσετε μια ειδοποίηση, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά κατά πλάτος της ειδοποίησης.
- Για να κλείσετε όλες τις ειδοποιήσεις, πατήστε ⊗ στο κάτω μέρος του πίνακα ειδοποιήσεων.
- Για να διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις, πατήστε **Διαχείριση** στο κάτω μέρος του πίνακα ειδοποιήσεων ή πηγαίνετε στις **Ρυθμίσεις** > **Κέντρο ειδοποιήσεων και ελέγχου**.

Πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις

Ο πίνακας Γρήγορες ρυθμίσεις παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες της συσκευής. Τα εικονίδια αλλάζουν χρώματα όταν οι αντίστοιχες λειτουργίες ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται.

- Για να ανοίξετε τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης δύο φορές.
- Για να κλείσετε τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.
- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια λειτουργία, πατήστε το εικονίδιο της συγκεκριμένης λειτουργίας.
- Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο μιας λειτουργίας για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων (αν παρέχεται) της συγκεκριμένης λειτουργίας.

- Πατήστε το εικονίδιο για εναλλαγή λογαριασμών.
- Πατήστε το εικονίδιο για να επεξεργαστείτε τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις.
- Πατήστε το εικονίδιο για να ανοίξετε τις **Ρυθμίσεις**.
- Πατήστε το εικονίδιο για να κάνετε απενεργοποίηση ή επανεκκίνηση της συσκευής σας.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, ενημέρωση και επιβολή τερματισμού λειτουργίας

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Αν πραγματοποιήσετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης στη συσκευή σας. Φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων που έχετε στη συσκευή σας προτού προχωρήσετε στην επαναφορά της συσκευή σας.

1. Πηγαίνετε στις **Ρυθμίσεις** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Επιλογές επαναφοράς** > **Διαγραφή όλων των δεδομένων (επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)** .
2. Πατήστε την επιλογή **Διαγραφή όλων των δεδομένων** για επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του κατασκευαστή.

Ενημέρωση συστήματος

Η συσκευή σας θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων όταν υπάρχει διαθέσιμη μια νέα έκδοση συστήματος. Μπορείτε επίσης να κάνετε έλεγχο για ενημερωμένες εκδόσεις με μη αυτόματο τρόπο και να ρυθμίσετε μεθόδους ενημέρωσης.

1. Πηγαίνετε στις **Ρυθμίσεις** > **Πληροφορίες για το tablet** > **Ενημέρωση συστήματος** και πατήστε **Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις**.
2. Πατήστε το εικονίδιο ⋮ πάνω δεξιά στην οθόνη **Ενημέρωση συστήματος** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες αυτόματης λήψης και αναβάθμισης κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Πραγματοποιείτε λήψη και εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων συστήματος από επίσημες πηγές.

Επιβολή τερματισμού λειτουργίας

Πιέστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά λειτουργίας και μείωσης της έντασης του ήχου για περίπου 8 δευτερόλεπτα, έως ότου η συσκευή απενεργοποιηθεί.

Ρυθμίσεις

WLAN

Η σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω ενός δικτύου WLAN είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για να κάνετε εξοικονόμηση στα δεδομένα σας κινητής τηλεφωνίας.

1. Πηγαίνετε στις **SPυθμίσεις** > **Wi-Fi** και ενεργοποιήστε το **Wi-Fi** για να εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.
2. Πατήστε σε ένα δίκτυο και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης, εφόσον απαιτείται.
3. Πατήστε την επιλογή **Σύνδεση**.

Αφού η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο WLAN, το εικονίδιο θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος της οθόνης.

Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

Για συσκευές με υποδοχές κάρτας SIM, μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM και να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στα δεδομένα δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Για να ρυθμίσετε την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας, προχωρήστε στις εξής ενέργειες:

1. Πηγαίνετε στις **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας**.
2. Ανοίξτε την υπηρεσία του παρόχου σας κινητής τηλεφωνίας.

Χρειάζεστε έγκυρη κάρτα SIM με υπηρεσία δεδομένων. Εάν δεν έχετε κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

VPN

Τα εταιρικά VPN χρησιμοποιούνται ενδοεταιρικά για να σας δώσουν τη δυνατότητα ασφαλούς μετάδοσης ιδιωτικών πληροφοριών μέσω ενός μη ιδιωτικού δικτύου. Ίσως χρειαστεί να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ενός VPN έτσι ώστε να μπορείτε, για παράδειγμα, να έχετε πρόσβαση στα επαγγελματικά σας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ζητήστε από τον διαχειριστή του δικτύου τις ρυθμίσεις που χρειάζεστε προκειμένου να παραμετροποιήσετε ένα VPN για το δίκτυό σας.

1. Πηγαίνετε στις **Ρυθμίσεις** > **Περισσότερες συνδέσεις** > **VPN**.
2. Πατήστε + για να επεξεργαστείτε το προφίλ VPN.
3. Πατήστε την επιλογή **Αποθήκευση**.
4. Πατήστε το ⓘ για να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε το VPN.

Bluetooth

Μπορείτε να κάνετε σύζευξη της συσκευής σας με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν Bluetooth, όπως ακουστικά Bluetooth.

1. Πηγαίνετε στις **Ρυθμίσεις** > **Bluetooth** και ενεργοποιήστε το **Bluetooth**.
2. Επιλέξτε το όνομα μιας συσκευής για αντιστοίχιση και σύνδεση.

Αφού η συσκευή συνδεθεί σε μια συσκευή Bluetooth, το εικονίδιο θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος της οθόνης.

Προβολή

Φωτεινότητα

- **Μη αυτόματη προσαρμογή**

  Πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** και μετακινήστε το ρυθμιστικό της ρύθμισης Φωτεινότητα για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης με μη αυτόματο τρόπο.

- **Αυτόματη προσαρμογή**

  Πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Προσαρμοστική φωτεινότητα** για να επιτρέψετε στην οθόνη να αλλάζει φωτεινότητα αυτόματα ανάλογα με τις αλλαγές φωτισμού.

Λειτουργία ανάγνωσης

1. Πηγαίνετε στις **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Λειτουργία ανάγνωσης** και ενεργοποιήστε τη **Λειτουργία ανάγνωσης**.
2. Επιλέξτε ένα εφέ προβολής για τη λειτουργία ανάγνωσης.

Πληροφορίες για την προστασία ματιών και την ασφάλεια

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο **Νυχτερινός φωτισμός**, η οθόνη θα έχει πορτοκαλί απόχρωση, η οποία μειώνει το μπλε φως. Σας επιτρέπει να διαβάζετε ή να βλέπετε την οθόνη πιο άνετα σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό.

1. Πηγαίνετε στις **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Νυχτερινός φωτισμός** και ενεργοποιήστε τη **Χρήση Νυχτερινού φωτισμού**.
2. Πατήστε **Πρόγραμμα** για να προσαρμόσετε την ώρα της λειτουργίας προστασίας ματιών.
3. Σύρετε το ρυθμιστικό έντασης για να ρυθμίσετε το φως όπως απαιτείται.

Κατά τη χρήση της συσκευής, φροντίστε να βρίσκεστε σε χώρο με καλό φωτισμό και να την κρατάτε στην ενδεδειγμένη απόσταση από τα μάτια σας. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο καταπόνησης των ματιών σας, φροντίστε να κάνετε τακτικά διάλειμμα παύοντας να κοιτάζετε προς την οθόνη σας.

Η Lenovo επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη βελτίωση των οθονών της όσον αφορά τις επιδόσεις τους, αλλά ταυτόχρονα εστιάζει και στην υγεία των ματιών του χρήστη. Το συγκεκριμένο προϊόν έχει λάβει την πιστοποίηση «χαμηλού μπλε φωτός» από την TÜV Rheinland και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://support.lenovo.com.

Βιομετρικά στοιχεία και κωδικοί πρόσβασης

Η ρύθμιση μιας οθόνης κλειδώματος είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να ενισχύσετε την ασφάλεια της συσκευής.

1. Πηγαίνετε στις **Ρυθμίσεις** > **Βιομετρικά στοιχεία και κωδικοί πρόσβασης**.
2. Για να ορίσετε κλείδωμα οθόνης, κάντε ένα από τα εξής:
   - **Κωδικοί πρόσβασης**

     Επιλέξτε μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης για να αυξήσετε την ασφάλεια της συσκευής σας.
   - **Ξεκλείδωμα με αναγνώρ.προσώπου**

     Η αναγνώριση προσώπου ορίζεται σε συνδυασμό με το μοτίβο, τον αριθμό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης ως μια εναλλακτική μέθοδο ξεκλειδώματος της οθόνης.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

One Vision

Αιωρούμενο παράθυρο

Η δυνατότητα αιωρούμενου παραθύρου χρησιμοποιείται για τον χειρισμό προσωρινών εργασιών χωρίς να χρειάζεται εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών.

Για να ανοίξετε το αιωρούμενο παράθυρο, κάντε ένα από τα εξής:

- Πιέστε παρατεταμένα το εικονίδιο μιας εφαρμογής και ύστερα πατήστε ⊡.
- Ανοίξτε μια εφαρμογή. Στο κάτω μέρος της εφαρμογής, πιέστε και σύρετε τη σελίδα στο εικονίδιο ⊡ στο επάνω μέρος της οθόνης και έπειτα αφήστε τη σελίδα.
- Ανοίξτε μια εφαρμογή και ύστερα πατήστε ••• > ⊡.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **One Vision** > **Αιωρούμενο παράθυρο** για να δείτε περισσότερες κινήσεις για τον χειρισμό του αιωρούμενου παραθύρου.

Διαίρεση οθόνης

Η λειτουργία διαχωρισμού οθόνης σάς επιτρέπει να ανοίγετε τις εφαρμογές στην οθόνη και να τις χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας διαχωρισμού οθόνης

Για να ανοίξετε τον διαχωρισμό οθόνης, κάντε ένα από τα εξής:

- **Πρώτη μέθοδος:**

1. Στη λειτουργία πλήρους οθόνης της εφαρμογής, ανοίξτε τη λίστα όλων των εφαρμογών.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε στον διαχωρισμό οθόνης, πατήστε και σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής στο άκρο της οθόνης.

- Δεύτερη μέθοδος:

Στη λειτουργία πλήρους οθόνης της εφαρμογής, πατήστε ••• > .

- Τρίτη μέθοδος:

1. Ανοίξτε τη λίστα με τις ανοικτές εφαρμογές.
2. Πιέστε παρατεταμένα το παράθυρο μιας εφαρμογής και ύστερα πατήστε .

Η λειτουργία διαχωρισμού της οθόνης δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές.

Διαχείριση του διαχωρισμού οθόνης

Κατά τη χρήση της λειτουργίας διαχωρισμού της οθόνης μπορείτε να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

- **Ρύθμιση του μεγέθους της διαχωρισμένης οθόνης**

  Σύρετε το εικονίδιο στο μέσο των οθονών για να ρυθμίσετε το μέγεθος της διαχωρισμένης οθόνης.

- **Αντικατάσταση της δεύτερης εφαρμογής**

  Πατήστε και σύρετε την εφαρμογή στο άκρο της οθόνης μέχρι το χρώμα της οθόνης να γίνει γκρι.

- **Αλλάξτε τη διαιρεμένη οθόνη σε αιωρούμενο παράθυρο**

  Πατήστε το εικονίδιο ••• στο επάνω μέρος της εφαρμογής και έπειτα πατήστε το εικονίδιο .

Έξοδος από τη λειτουργία διαχωρισμού οθόνης

- Σύρετε το εικονίδιο  ως το άκρο της οθόνης.
- Πατήστε το εικονίδιο ••• στο επάνω μέρος της εφαρμογής και έπειτα πατήστε το εικονίδιο ⊟.

Digital Wellbeing και γονικοί έλεγχοι

Με την επιλογή **Digital Wellbeing και γονικοί έλεγχοι**, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε αναφορές οι οποίες εμφανίζουν πόσο χρόνο περνάτε χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε όρια για ό,τι θέλετε να διαχειριστείτε.

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Digital Wellbeing και γονικοί έλεγχοι**, και μετά ρυθμίστε τις σχετικές λειτουργίες.

Digital Wellbeing

- **Πίνακας ελέγχου**
  - Δείτε τον χρόνο σας μπροστά στην οθόνη, τις ειδοποιήσεις που έχετε λάβει και τις φορές που έχει ανοιχτεί.
  - Ορίστε τους καθημερινούς χρονοδιακόπτες σας για τις περισσότερες εφαρμογές.
- **Λειτουργία Ώρα για ύπνο**
  - Προσαρμόστε τους χρόνους έναρξης και τέλος της λειτουργίας προβολής.
  - Ορίστε τη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας η συσκευή θα ενεργοποιεί αυτόματα τη Λειτουργία Ώρα για ύπνο κατά τη φόρτιση.
- **Λειτουργία προσήλωσης**

  Επιλέξτε εφαρμογές που αποσπούν την προσοχή και πατήστε **Ενεργοποίηση τώρα** για να θέσετε σε παύση τις εφαρμογές που αποσπούν την προσοχή σας και να κρύψετε τις ειδοποιήσεις τους.
- **Διαχείριση ειδοποιήσεων**

  Απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για συγκεκριμένες εφαρμογές.

- **Μην ενοχλείτε**

  Μπλοκάρετε τις ειδοποιήσεις και αποφύγετε τους περισπασμούς όταν χρειάζεται να συγκεντρωθείτε.

- **Εμφάνιση εικονιδίου στη λίστα εφαρμογών**

  Εμφανίστε το εικονίδιο digital wellbeing στη λίστα όλων των εφαρμογών.

Γονικοί έλεγχοι

- Πατήστε **Ρύθμιση γονικών ελέγχων** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή γονιού/παιδιού χρησιμοποιώντας τον Family Link της Google.
- Αφού συνδεθούν οι συσκευές, οι γονείς μπορούν να διαχειριστούν ακατάλληλο για ανηλίκους περιεχόμενο, πρόσβαση στον ιστότοπο, υπηρεσίες τοποθεσίας και άλλες ρυθμίσεις στη συσκευή του παιδιού.

Γραφίδα και πληκτρολόγιο

Γραφίδα της Lenovo

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει τα Lenovo Tab Pen, AP400U και Lenovo Tab Pen Plus, AP500U. Οι δύο τύποι γραφίδας παρέχουν μια καλύτερη εμπειρία για τη γραφή ή τη σχεδίαση στην οθόνη.

Η γραφίδα συνοδεύει τη συσκευή και μπορεί επίσης να αγοραστεί και ξεχωριστά.

AP400U

Το AP400U τροφοδοτείται από μια αλκαλική μπαταρία AAAA. Συνιστάται η χρήση τυπικής μπαταρίας AAAA με ονομαστική τάση 1,5 V.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Γραφίδα και πληκτρολόγιο** > **Γραφίδα της Lenovo**.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ορίσετε τις λειτουργίες ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- **Εργαλειοθήκη γραφίδας**

  Εμφανίστε μια Εργαλειοθήκη γραφίδας που περιέχει τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στο άκρο της οθόνης.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Έναρξη σάρωσης AI στη φωτογραφική μηχανή
	Λήψη στιγμιότυπου οθόνης
	Δημιουργία σημείωσης
	Εμφάνιση ίχνους γραφίδας Υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία της γραφίδας
	Μεγεθύνετε την περιοχή που πατάτε με τη γραφίδα Υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία της γραφίδας

- **Εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου**

  Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα για να γράψετε μέσα σε οποιαδήποτε περιοχή κειμένου και να μετατρέψετε το περιεχόμενο σε κείμενο.

AP500U

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει σύνδεση Bluetooth με το AP500U. Πριν χρησιμοποιήσετε το AP500U για πρώτη φορά, φορτίστε το AP500U για σύζευξη.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Bluetooth** και ενεργοποιήστε το **Bluetooth**.
2. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί πένας για 8 δευτερόλεπτα για να περάσετε σε λειτουργία σύζευξης.
3. Πατήστε **Σύνδεση** > **Ολοκλήρωση** στο tablet σας.
4. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Γραφίδα και πληκτρολόγιο** > **Γραφίδα της Lenovo**.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ορίσετε τις λειτουργίες ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
   - **Εργαλειοθήκη γραφίδας**

     Εμφανίστε μια Εργαλειοθήκη γραφίδας που περιέχει τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στο άκρο της οθόνης.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Έναρξη σάρωσης AI στη φωτογραφική μηχανή
	Λήψη στιγμιότυπου οθόνης
	Δημιουργία σημείωσης
	Εμφάνιση ίχνους γραφίδας Υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία της γραφίδας
	Μεγεθύνετε την περιοχή που πατάτε με τη γραφίδα Υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία της γραφίδας
	Ενεργοποίηση τηλεχειριστηρίου

- **Εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου**

  Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα για να γράψετε μέσα σε οποιαδήποτε περιοχή κειμένου και να μετατρέψετε το περιεχόμενο σε κείμενο.

- **Τηλεχειρισμός**

  Πολυμέσα και εφαρμογές που υποστηρίζονται από τηλεχειριστήριο με χρήση του κουμπιού γραφίδας.

Οι λειτουργίες του κουμπιού πένας μπορεί να διαφέρουν από εφαρμογή σε εφαρμογή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

- **Ενημέρωση Fireware**

  Ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση της γραφίδας και πραγματοποιήστε μη αυτόματο έλεγχο για ενημερωμένες εκδόσεις.

Πληκτρολόγιο

Μπορείτε να εργάζεστε πιο αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας πληκτρολόγιο. Για να δείτε περισσότερες δυνατότητες, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Γραφίδα και πληκτρολόγιο** > **Φυσικό πληκτρολόγιο**.

- **Διατάξεις πληκτρολογίου**

  Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη διάταξη πληκτρολογίου, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Γραφίδα και πληκτρολόγιο** > **Φυσικό πληκτρολόγιο** και πατήστε το όνομα του πληκτρολογίου.

- **Χρήση πληκτρολογίου οθόνης**

  Διατηρήστε το εικονικό πληκτρολόγιο στην οθόνη ενώ είναι ενεργό το φυσικό πληκτρολόγιο.

- **Συντομεύσεις πληκτρολογίου**

  Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαθέσιμες για την ταχεία εκτέλεση λειτουργιών. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Γραφίδα και πληκτρολόγιο** > **Φυσικό πληκτρολόγιο** > **Συντομεύσεις πληκτρολογίου**, για να δείτε όλες τις συντομεύσεις πληκτρολογίου.

  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl για 3 δευτερόλεπτα, για να προβάλετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου ανά πάσα στιγμή.

- **Ρυθμίστε τη λειτουργία συστήματος όταν είναι συνδεδεμένο ένα πληκτρολόγιο**

  Όταν είναι συνδεδεμένο ένα φυσικό πληκτρολόγιο, μπορείτε να επιλέξετε την **Κανονική λειτουργία** ή τη **Λειτουργία PC**. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την **Αυτόματη έξοδος από τη λειτουργία PC όταν το πληκτρολόγιο είναι αποσυνδεδεμένο**.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία υπολογιστή, ανατρέξτε στο θέμα «**Λειτουργία PC**».

Μπαταρία

Πηγαίνετε στις **Ρυθμίσεις** > **Μπαταρία** και εκεί μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση της μπαταρίας και να διαχειριστείτε την μπαταρία.

Εξοικονόμηση μπαταρίας

Μειώστε την κατανάλωση ισχύος περιορίζοντας τη δραστηριότητα στο παρασκήνιο, τα οπτικά εφέ, ορισμένες λειτουργίες και μερικές συνδέσεις δικτύου.

Βελτιστοποίηση φόρτισης

Ενεργοποιήστε τις επιλογές **Προστασία φόρτισης** και **Λειτουργία συντήρησης μπαταρίας** για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Η **Προστασία φόρτισης** αποτρέπεται η φόρτιση της μπαταρίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα ώστε η μπαταρία να μη μένει εκτεθειμένη σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή τάση με πιθανή συνέπεια να μειωθεί ταχύτερα η διάρκεια ζωής της. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η ισχύς θα διατηρείται σε ποσοστό 40% το 60% για να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Εμφάνιση μετρητή ισχύος μπαταρίας

Εμφανίζετε ή αποκρύπτετε το ποσοστό της μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης.

Εντοπισμός εξάντλησης της μπαταρίας

Έξυπνος εντοπισμός του λογισμικού και του υλικού που καταναλώνουν μη φυσιολογική ενέργεια.

Πατήστε **Επεξεργασία ενός πλήκτρου** για να βελτιστοποιήσετε την κατανάλωση της μπαταρίας.

Προστασία υπερεκφόρτισης

Για καλύτερη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή εάν βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής ισχύος μπαταρίας και δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαχείριση δικαιωμάτων

Μερικές εφαρμογές μπορεί να απαιτούν την άδειά σας για την πρόσβαση στα δεδομένα τοποθεσίας ή απορρήτου, προκειμένου να παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Για τη διαχείριση των αδειών εφαρμογών, ακολουθήστε οποιαδήποτε από τις εξής μεθόδους:

- **Διαχείριση αδειών μιας μεμονωμένης εφαρμογής**

  Πατήστε παρατεταμένα μια εφαρμογή και έπειτα πατήστε το εικονίδιο ⓘ για να μεταβείτε στις **Πληροφορίες εφαρμογής** > **Άδειες**. Ελέγξτε τις άδειες που χορηγήθηκαν στην εφαρμογή ή απορρίφθηκαν και πατήστε για να αλλάξετε την άδεια.

- **Διαχείριση αδειών ανά κατηγορία**
  - **Τοποθεσία**: Πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Τοποθεσία**, ελέγξτε τις εφαρμογές που έχουν πρόσβαση στην τοποθεσία και πατήστε μια εφαρμογή για να αλλάξετε την άδεια.
  - **Απόρρητο**: Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Απόρρητο** > **Διαχείριση αδειών**, επιλέξτε μια δυνατότητα, ελέγξτε τις εφαρμογές που έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη δυνατότητα και πατήστε μια εφαρμογή για να αλλάξετε την άδεια.

Γλώσσα

Μπορείτε να προσθέσετε συχνά χρησιμοποιούμενες γλώσσες στη λίστα σας και να ορίσετε τη γλώσσα συστήματος.

1. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Γλώσσες & εισαγωγή** > **Γλώσσες**.
2. Πατήστε **Προσθήκη γλώσσας** και επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να προσθέσετε.
3. Πατήστε **Αλλαγή**.

Ορίστε τη γλώσσα συστήματος σύροντας το εικονίδιο στην κορυφή της λίστας.

Εφαρμογές

Κάμερα

Άνοιγμα εφαρμογής Κάμερα

Πατήστε  στην αρχική οθόνη, για να ανοίξετε την εφαρμογή **Κάμερα**.

Σε ορισμένα μοντέλα, η εφαρμογή ενδέχεται να μην εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Μπορείτε να ανοίξετε τη λίστα όλων των εφαρμογών και να βρείτε την εφαρμογή.

Ρυθμίσεις κάμερας

Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια στην κύρια οθόνη της κάμερας και το μενού ρυθμίσεων για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Μεταβείτε στην μπροστινή φωτογραφική μηχανή ή την πίσω φωτογραφική μηχανή
	Τραβήξτε μια φωτογραφία
4:3	Επιλέξτε μέγεθος φωτογραφίας
	Ορίστε τις ρυθμίσεις φλας
HDR	Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το HDR
	Θολώστε το φόντο
	Εφαρμόστε εφέ ομορφιάς
	Επιλέξτε ένα φίλτρο και κάντε προεπισκόπηση του εφέ

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τον βοηθό φωτογραφίας AI
	Διαμορφώστε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής
	Αναγνωρίστε το κείμενο στην εικόνα
	Εγγραφή βίντεο Πατήστε **Βίντεο** για να περάσετε στη λειτουργία βίντεο, έτσι ώστε να μπορέσετε να δείτε αυτό το εικονίδιο.

Εναλλαγή λειτουργιών κάμερας

- **Βίντεο**

  Κάντε εγγραφή βίντεο.

- **Κάμερα**

  Τραβήξτε φωτογραφίες.

- **Σάρωση AI**

  Τοποθετήστε το έγγραφο στο οπτικό πεδίο της φωτογραφικής μηχανής και πατήστε το εικονίδιο . Το σαρωμένο έγγραφο μπορεί να αποθηκευτεί σε μορφή PDF ή JPG.

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής σας. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας χρησιμοποιώντας τις εξής μεθόδους.

- Πατήστε τη μικρογραφία κατά τη χρήση της εφαρμογής Κάμερα.
- Πηγαίνετε στην επιλογή **Φωτογραφίες**.
- Πηγαίνετε στην επιλογή **Files**.

Files

Ανοίξτε τη λίστα με όλες τις εφαρμογές. Πατήστε το εικονίδιο για να ανοίξετε την εφαρμογή **Files**. Μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, όπως εικόνες, βίντεο, αρχεία ήχου και πολλά άλλα.

Περιήγηση σε αρχεία

Πηγαίνετε στις επιλογές **Files** > **Περιήγηση** και μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- Προβάλετε πρόσφατα αποθηκευμένα αρχεία.
- Προβάλετε αρχεία ανά κατηγορία.
- Πατήστε **Εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος** και προβάλετε αρχεία βάσει διαδρομής αποθηκευτικού χώρου.
- Πατήστε το εικονίδιο πάνω δεξιά στην οθόνη και πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά για να αναζητήσετε ένα αρχείο.

Εκκαθάριση αρχείων

Πηγαίνετε στις εφαρμογές **Files** > **Εκκαθάριση**, ελέγξτε τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο και καταργήστε τα ανεπιθύμητα αρχεία.

Κοινοποίηση αρχείων

Πηγαίνετε στις επιλογές **Files** > **Κοινοποίηση κοντά** και ακολουθήστε τα μηνύματα στην οθόνη για να στείλετε ή να λάβετε αρχεία γρήγορα.

Εφαρμογές Google

Οι εφαρμογές Google είναι προεγκατεστημένες στη συσκευή σας. Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο support.google.com για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εφαρμογές Google. Μπορείτε επίσης να λάβετε τις εφαρμογές από το Google Play Store.

Σύνθετες δυνατότητες

Lenovo Freestyle

Το Lenovo Freestyle χρησιμοποιείται για συνεργασία μεταξύ tablet και υπολογιστή.

Προετοιμασία για τη ρύθμιση

Για να γίνει η ρύθμιση όσο το δυνατόν πιο ομαλή, προετοιμάστε τα εξής:

- Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Freestyle στον υπολογιστή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και το tablet σας είναι στο ίδιο δίκτυο.

Ενεργοποίηση Lenovo Freestyle

1. Λειτουργία στον υπολογιστή
   a. Ανοίξτε την εφαρμογή Lenovo Freestyle.
   b. Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το Lenovo ID.
2. Λειτουργία στο tablet
   a. Ανοίξτε τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις και πατήστε .
   b. Συνδεθείτε με το ίδιο Lenovo ID που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας.
3. Πατήστε το όνομα του tablet στην εφαρμογή Lenovo Freestyle στον υπολογιστή σας. Το tablet και ο υπολογιστής είναι τώρα συνδεδεμένα.

Προβολή tablet στον υπολογιστή

Για να προβάλετε τις εφαρμογές του tablet στον υπολογιστή σας, σύρετε και αποθέστε το εικονίδιο της εφαρμογής tablet στο όνομα του υπολογιστή. Στο εξής, θα μπορείτε να ελέγχετε τις εφαρμογές του tablet σας με τον υπολογιστή σας.

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην προβάλλονται στα Windows λόγω προβλημάτων συμβατότητας.

Προβολή υπολογιστή στο tablet

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα είδωλο της οθόνης του υπολογιστή σας στο tablet σας ή να μετατρέψετε το tablet σε δεύτερη οθόνη για τον υπολογιστή σας.

Διαμοιρασμός αρχείων

- **Υπολογιστής σε tablet**

  Επιλέξτε στον υπολογιστή σας το αρχείο που θέλετε να στείλετε στο tablet σας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

- **Tablet σε υπολογιστή**

  Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαμοιραστείτε στα Files στο tablet και επιλέξτε το Lenovo Freestyle για διαμοιρασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαμοιρασμό αρχείων, ανατρέξτε στο θέμα «**Files**».

Πολλαπλοί χρήστες

Προτιμήσεις για πολλούς χρήστες

Υπάρχουν τρεις τύποι χρηστών:

- **Κάτοχος**: Ο κάτοχος έχει πλήρη έλεγχο των αδειών για όλους τους χρήστες και διαχειρίζεται τους λογαριασμούς όλων των χρηστών.
- **Επισκέπτης**: Υπάρχει μόνο ένας λογαριασμός για επισκέπτη. Ο επισκέπτης έχει περιορισμένη πρόσβαση στη συσκευή.
- **Νέος χρήστης**: Μπορούν να υπάρχουν πολλαπλοί τυπικοί λογαριασμοί χρήστη.

Διαδικασία δημιουργίας λογαριασμών νέων χρηστών

Σύρετε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

- Πατήστε > **Προσθήκη χρήστη** για να δημιουργήσετε έναν τυπικό λογαριασμό χρήστη.

- Πατήστε > **Προσθήκη επισκέπτη** για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό επισκέπτη.

Εναλλακτικά, πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Πολλαπλοί χρήστες**.

- Πατήστε **Προσθήκη επισκέπτη** για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό επισκέπτη.
- Πατήστε **Προσθήκη χρήστη** και εισαγάγετε τις πληροφορίες χρήστη για να δημιουργήσετε έναν τυπικό λογαριασμό χρήστη.

Διαδικασία εναλλαγής λογαριασμών χρηστών

- Στην αρχική οθόνη σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και ύστερα πατήστε για εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών διαφορετικών χρηστών.
- Στη διεπαφή της οθόνης κλειδώματος, πατήστε το εικονίδιο και επιλέξτε το όνομα χρήστη στο οποίο θέλετε να μεταβείτε.
- Πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Πολλαπλοί χρήστες** και επιλέξτε τον λογαριασμό χρήστη στον οποίο θέλετε να μεταβείτε.

Διαγραφή λογαριασμού χρήστη

Σύρετε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Πατήστε το εικονίδιο > **ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**, επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή χρήστη** για να διαγράψετε λογαριασμούς. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Πολλαπλοί χρήστες** για να διαγράψετε λογαριασμούς.

Λειτουργία PC

Η λειτουργία υπολογιστή προσφέρει την κλασική εμπειρία υπολογιστή στο tablet σας και υποστηρίζει τη δυνατότητα να έχετε ανοιχτές εφαρμογές σε πολλά παράθυρα. Αυτή η λειτουργία καθιστά την εμπειρία σας πιο διαισθητική και σας βοηθά να κάνετε πολλαπλές εργασίες πιο αποτελεσματικά.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Σύνθετες δυνατότητες** > **Λειτουργία PC** και ενεργοποιήστε τη **Λειτουργία PC**.

Περιφερειακή λειτουργία

Η αντιστοίχιση πλήκτρων σάς επιτρέπει να χειρίζεστε εφαρμογές χρησιμοποιώντας πολλές περιφερειακές συσκευές, όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι και χειριστήριο.

Πηγαίνετε στις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύνθετες δυνατότητες** > **Περιφερειακή λειτουργία** και ενεργοποιήστε την **Περιφερειακή λειτουργία**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να συνδεθείτε με το ποντίκι, το πληκτρολόγιο ή το χειριστήριό σας.

λειτουργίες προσβασιμότητας

Η συσκευή υποστηρίζει σύνδεση με διάφορες βοηθητικές συσκευές, όπως οθόνες μπράιγ με δυνατότητα ανανέωσης και βοηθήματα ακοής. Συνιστάται να αγοράσετε συσκευές με άδεια χρήσης, για να μειώσετε τα προβλήματα συμβατότητας.

Οπτική βοήθεια

TalkBack

Το TalkBack είναι μια λειτουργία προσβασιμότητας που έχει σχεδιαστεί για τυφλούς χρήστες ή χρήστες με χαμηλή όραση. Ενισχύει τη χρηστικότητα, παρέχοντας προφορική ανατροφοδότηση και ανάδραση αφής. Όταν είναι ενεργοποιημένη, περιγράφει τα στοιχεία της οθόνης με ηχητικές ενδείξεις, επιτρέποντας την πλοήγηση μέσω αποκλειστικών χειρονομιών TalkBack αντί για τα τυπικά χειριστήρια αφής.

Χρήση TalkBack

Για να ενεργοποιήσετε το **TalkBack**, μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **TalkBack** και επιλέξτε **Χρήση TalkBack**.

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το TalkBack, ξεκινά το πρόγραμμα εκμάθησης του TalkBack, για την παρουσίαση των βασικών λειτουργιών.

Για να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα εκμάθησης του TalkBack, μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **TalkBack** > **Ρυθμίσεις** > **Οδηγός TalkBack**.

Για να βελτιώσετε την εμπειρία χρήστη, συνιστάται να ενεργοποιήσετε την **Εμφάνιση εξόδου ομιλίας.** Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **TalkBack** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνθετες ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις προγραμματιστή** για να το ενεργοποιήσετε **.**

Μενού TalkBack

Το μενού του TalkBack προσφέρει ρυθμίσεις και στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται συχνά.

Για να το ανοίξετε, πατήστε την οθόνη με τρία δάχτυλα.

Στοιχεία ελέγχου ανάγνωσης

Για να τροποποιήσετε γρήγορα τα στοιχεία ελέγχου ανάγνωσης, σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά με τρία δάχτυλα. Οι συντομεύσεις μενού σάς βοηθούν να προσαρμόσετε ρυθμίσεις, όπως η εναλλαγή πλοήγησης από χαρακτήρες σε λέξεις ή η αλλαγή της ταχύτητας ομιλίας του TalkBack.

Ρυθμίσεις του TalkBack

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα TalkBack** > **Ρυθμίσεις** για να προβάλετε και να προσαρμόσετε τις πρόσθετες επιλογές για μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη**.**

Ήχος

Ρυθμίσεις μετατροπής κειμένου σε ομιλία

Μπορείτε να επιλέξετε τη μηχανή ομιλίας και τη γλώσσα που προτιμάτε. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ταχύτητα ομιλίας και τον τόνο.

Έκταση

Το σύστημα προσφέρει δύο προεπιλεγμένες λειτουργίες (Υψηλή και Χαμηλή) ή μπορείτε να επιλέξετε Προσαρμογή για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Ήχος

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου Προσβασιμότητας και την ταχύτητα ομιλίας του TalkBack, μετακινώντας τα ρυθμιστικά. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ανάδραση ήχου και την σίγαση ήχου.

Για να ρυθμίσετε την ομιλία και την ένταση ήχου από οποιαδήποτε οθόνη:

- **Ένταση ανακοινώσεων**: Κρατήστε πατημένο 1 δάχτυλο στην οθόνη και πατήστε το πλήκτρο αύξησης ή μείωσης έντασης.

- **Ρυθμός ομιλίας**: Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω, με 3 δάχτυλα.

Έλεγχοι

Προσαρμογή εστίασης

Ενεργοποιήστε την επιλογή **Παχιά περιθώρια** και επιλέξτε ένα χρώμα για να κάνετε τα περιγράμματα του TalkBack πιο ορατά.

Προσαρμογή κινήσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε διαφορετικές λειτουργίες για διάφορες χειρονομίες, με βάση τις συνήθειες χρήσης σας.

Πατήστε **Εξάσκηση κινήσεων** για να εμφανίσετε συμβουλές για τη χρήση χειρονομιών του Talkback.

Προσαρμογή μενού

Προσαρμογή μενού του TalkBack: Προσθέστε ή καταργήστε λειτουργίες από το μενού του TalkBack.

Προσαρμόστε τα στοιχεία ελέγχου ανάγνωσης: Προσθέστε ή καταργήστε λειτουργίες από το μενού του στοιχείου ελέγχου ανάγνωσης.

Αυτόματες περιγραφές

Το TalkBack υποστηρίζει περιγραφές εικονιδίων και εικόνων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να προσαρμόσετε αυτές τις λειτουργίες στις ρυθμίσεις **Αυτόματες περιγραφές**.

Για την πρώτη χρήση, ίσως χρειαστεί να κατεβάσετε την αντίστοιχη λειτουργία.

Μπράιγ

Πληκτρολόγιο μπράιγ

Ένα πληκτρολόγιο λογισμικού που επιτρέπει στους χρήστες να πληκτρολογούν σε γραφή Μπράιγ, πατώντας συνδυασμούς κουκκίδων στην οθόνη. Υποστηρίζει τόσο είσοδο όσο και έξοδο σε γραφή Μπράιγ, καθιστώντας την ψηφιακή επικοινωνία πιο προσιτή για τυφλούς χρήστες ή χρήστες με προβλήματα όρασης.

Συσκευή μπράιγ

Μια φυσική συσκευή που μετατρέπει το κείμενο στην οθόνη σε χαρακτήρες Μπράιγ, με δυνατότητα ανανέωσης. Επιτρέπει την απτική ανάγνωση ψηφιακού περιεχομένου και συχνά συνδυάζεται με προγράμματα ανάγνωσης οθόνης όπως το TalkBack για ολοκληρωμένη υποστήριξη προσβασιμότητας.

γενικός

Οδηγός TalkBack

Ένα πρόγραμμα γρήγορης εκκίνησης για την παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του TalkBack, όπως πλοήγηση, επεξεργασία κειμένου και πολλά άλλα.

Σύνθετες ρυθμίσεις

Οι ρυθμίσεις για προχωρημένους παρέχουν λεπτομερή έλεγχο των λειτουργιών προσβασιμότητας για εξατομικευμένη εμπειρία.

Άνοιγμα του TalkBack στο Play Store

Μεταβείτε στο κατάστημα εφαρμογών για να κατεβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του TalkBack.

Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση

Το Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση είναι μια λειτουργία προσβασιμότητας που διαβάζει δυνατά επιλεγμένο περιεχόμενο οθόνης. Είναι ιδανικό για χρήστες που χρειάζονται περιστασιακή βοήθεια ήχου.

Η λειτουργία Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση σάς επιτρέπει να πατάτε και να σαρώνετε για να διαβάσετε κείμενο, να περιγράψετε εικόνες και να αναλύσετε κείμενο χρησιμοποιώντας οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR).

Η λειτουργία Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση απαιτεί σύνδεση στο Internet.

Ενεργοποίηση Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση

Για να ενεργοποιήσετε το **Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση**, μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση** > **Συντόμευση Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση**.

Χρήση του Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση** > **Ρυθμίσεις** για να προβάλετε και να προσαρμόσετε τις πρόσθετες επιλογές για μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη.

Ανάγνωση επιλεγμένου κειμένου δυνατά

Το Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση υποστηρίζει την ανάγνωση κειμένου δυνατά στην οθόνη, και εφαρμογές που υποστηρίζουν επιλεγμένο κείμενο.

Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο σε αναγνώσιμο κείμενο, όπως περιεχόμενο ιστοσελίδας.

Ενεργοποιήστε το Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση, και, στη συνέχεια, πατήστε ένα συγκεκριμένο στοιχείο, όπως κείμενο ή εικόνα, ή σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να επιλέξετε πολλά στοιχεία που θέλετε να διαβάσει δυνατά η λειτουργία Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση.

Ανάγνωση στο παρασκήνιο

Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ το Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση διαβάζει στο παρασκήνιο. Για παράδειγμα, μπορείτε να μεταβείτε σε μια άλλη εφαρμογή χωρίς να διακόψετε τη διαδικασία ανάγνωσης.

Η ανάγνωση στο παρασκήνιο είναι προς το παρόν μια πειραματική λειτουργία και ενδέχεται να μην είναι συμβατή με όλα τα προγράμματα περιήγησης για κινητά.

Ανάγνωση κειμένου σε εικόνες

Η ανάγνωση κειμένου σε εικόνες υποστηρίζει την αναγνώριση και την ανάγνωση δυνατά, κειμένου ενσωματωμένου σε εικόνες ή σε φωτογραφίες.

Η ανάγνωση κειμένου σε εικόνες είναι επί του παρόντος μια πειραματική λειτουργία.

Μέγεθος οθόνης και κείμενο

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Μέγεθος οθόνης και κείμενο** για να προσαρμόσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς και το μέγεθος εμφάνισης για βελτιωμένη χρηστικότητα.

Μετακινήστε το ρυθμιστικό αριστερά ή δεξιά για να προσαρμόσετε την εμφάνιση και το μέγεθος της γραμματοσειράς, μέχρι να φτάσετε στην προτιμώμενη ρύθμιση.

Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των αλλαγών στην εμφάνιση και στα μεγέθη γραμματοσειράς, αφού προσαρμόσετε κάθε ρυθμιστικό στις προτιμώμενες ρυθμίσεις.

Πατήστε **Επαναφορά ρυθμίσεων** για να επαναφέρετε το μέγεθος εμφάνισης και κειμένου, στις αρχικές ρυθμίσεις.

Κείμενο με έντονη γραφή

Ενεργοποιήστε το **Κείμενο με έντονη γραφή** για να εφαρμόσετε έντονη γραμματοσειρά σε όλο το σύστημα, για βελτιωμένη αναγνωσιμότητα.

Ορισμένες εφαρμογές ή σενάρια ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.

Κείμενο υψηλής αντίθεσης

Η υψηλή αντίθεση μπορεί να διευκολύνει την ανάγνωση κειμένου στη συσκευή σας, προσαρμόζοντας το χρώμα του κειμένου σε μαύρο ή άσπρο, ανάλογα με το αρχικό χρώμα.

Ορισμένες εφαρμογές ή σενάρια ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.

Χρώμα και κίνηση

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Χρώμα και κίνηση** για να βρείτε περισσότερες λειτουργίες αλλαγής χρωμάτων συστήματος.

Διόρθωση χρωμάτων

Για πιο ακριβή εμφάνιση χρώματος ή για να μειώσετε το ανακάτεμα των χρωμάτων, μεταβείτε στη **Διόρθωση χρωμάτων** και ενεργοποιήστε **Χρήση διόρθωσης χρωμάτων**. Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες περιλαμβάνουν:

- Κόκκινο-πράσινο (Πράσινη εβδομάδα, δευτερανωμαλία)
- Κόκκινο-πράσινο (Κόκκινη εβδομάδα, πρωτανωμαλία)
- Μπλε-κίτρινο (Τριτανωμαλία)
- Κλίμακα του γκρι

Αντιστροφή χρώματος και σκούρο θέμα

Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη σας σε σκούρο φόντο χρησιμοποιώντας την αντιστροφή χρωμάτων ή το σκούρο θέμα.

Αντιστροφή χρωμάτων αντιστρέφει το χρώμα στην οθόνη για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των πολυμέσων και των εικόνων.

Το σκούρο θέμα αντιστρέφει επίσης τα χρώματα στην οθόνη, αλλά δεν αλλάζει τα χρώματα στα πολυμέσα, όπως τα βίντεο.

Μπορείτε να ορίσετε την ώρα κατά την οποία το σύστημα αλλάζει από μια ρύθμιση χρώματος σε μια άλλη.

Κατάργηση κινούμενων σχεδίων

Η απενεργοποίηση των κινούμενων σχεδίων μειώνει τους περισπασμούς και βελτιώνει την εστίαση.

Μεγάλος δείκτης ποντικιού

Όταν συνδέετε ένα ποντίκι στη συσκευή σας, η ενεργοποίηση της επιλογής Μεγάλος δείκτης ποντικιού μπορεί να κάνει το δείκτη πιο αισθητό.

Επιπλέον μείωση φωτ

Μπορείτε να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας πέρα από την ελάχιστη φωτεινότητα της συσκευής σας, για να είναι πιο άνετη στην ανάγνωση.

1. Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Επιπλέον μείωση φωτ** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιπλέον μείωση φωτεινότητας της οθόνης**.
2. Σύρετε το ρυθμιστικό «Ένταση» για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα όπως απαιτείται.

Μεγιστοποίηση

Μπορείτε να κάνετε ζουμ ή να μεγεθύνετε το περιεχόμενο της οθόνης, και να βλέπετε τη συσκευή σας πιο καθαρά.

1. Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Μεγιστοποίηση**.
2. Επιλέξτε τον τύπο μεγέθυνσης που προτιμάτε.
   - Μεγέθυνση πλήρους οθόνης
   - Μεγέθυνση μέρους της οθόνης
   - Εναλλαγή μεταξύ πλήρους και μερικής οθόνης

Χρήση μεγέθυνσης

1. Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση Μεγέθυνση για να ξεκινήσει η μεγέθυνση.

Μπορείτε να πατήσετε ή στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

2. Πατήστε στην οθόνη.
3. Σύρετε με δύο δάχτυλα για μετατόπιση κατά μήκος της οθόνης. Τσιμπήστε με δύο δάχτυλα για μεγέθυνση και σμίκρυνση της οθόνης.
4. Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση Μεγέθυνση για να διακόψετε τη μεγέθυνση.

Μεγέθυνση πληκτρολόγησης: Ο μεγεθυντικός φακός θα ακολουθεί το κείμενο καθώς πληκτρολογείτε.

Ενεργός κατά την εναλλαγή εφαρμογών: Ο μεγεθυντικός φακός παραμένει ενεργοποιημένος και απομακρύνεται όταν αλλάζετε εφαρμογές.

Ακουστική Βοήθεια

Ζωντανοί υπότιτλοι

Οι Ζωντανοί υπότιτλοι μπορούν να ανιχνεύσουν ομιλία στη συσκευή σας και δημιουργούν αυτόματα υπότιτλους.

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Ζωντανοί υπότιτλοι** για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Προτιμήσεις υπότιτλων

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Προτιμήσεις υπότιτλων** για να προσαρμόσετε το μέγεθος και το στυλ των υπότιτλων, διευκολύνοντας την ανάγνωσή τους.

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τους υπότιτλους, να προσαρμόσετε το μέγεθος και το στιλ του κειμένου και να πατήσετε **Περισσότερες επιλογές** > **Γλώσσα** για να αλλάξετε τη γλώσσα υπότιτλων.

Αυτές οι προτιμήσεις υπότιτλων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από όλες τις εφαρμογές πολυμέσων.

Περιγραφή ήχου

Ενεργοποιήστε την **Περιγραφή ήχου** για να περιγράψετε τι συμβαίνει στην οθόνη σε υποστηριζόμενες ταινίες και εκπομπές.

Η λειτουργία ακουστικής περιγραφής απαιτεί σύνδεση στο Internet.

Συσκευές ακοής

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Συσκευές ακοής** για να ρυθμίσετε τη συσκευή βοηθήματος ακοής σας.

Για συσκευές που υποστηρίζουν ASHA (Audio Streaming για βοηθήματα ακοής) και LE (Low Energy) Audio:

1. Πατήστε **Σύζευξη νέας συσκευής**.
2. Επιλέξτε το όνομα μιας συσκευής για αντιστοίχιση και σύνδεση.

Για συσκευές που δεν υποστηρίζουν ASHA και LE Audio:

1. Πατήστε **Σύζευξη νέας συσκευής** > **Εμφάνιση περισσότερων συσκευών**.
2. Επιλέξτε το όνομα μιας συσκευής για αντιστοίχιση και σύνδεση.

Πριν ξεκινήσετε, επιβεβαιώστε ότι η συσκευή ακουστικού βαρηκοΐας είναι ενεργοποιημένη και έτοιμη για σύζευξη.

Προσαρμογή ήχου

Η επιλογή ρύθμισης ήχου σάς επιτρέπει να συνδυάζετε κανάλια κατά την αναπαραγωγή ήχου.

Για να ενεργοποιήσετε τον **Μονοφωνικός ήχος**, μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Προσαρμογή ήχου**. Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ισορροπία ήχου.

Κείμενο σε πραγματικό χρόνο (RTT)

Το κείμενο σε πραγματικό χρόνο (RTT) επιτρέπει την επικοινωνία μέσω κειμένου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων. Καθώς πληκτρολογείτε, τα μηνύματά σας μεταδίδονται αμέσως, επιτρέποντας στον παραλήπτη να τα διαβάσει σε πραγματικό χρόνο.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**.
2. Πατήστε ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** για να ενεργοποιήσετε την **Κλήση κειμένου σε πραγματικό χρόνο (RTT)**.

Βοήθεια κινητικότητας

Πρόσβαση με διακόπτη

Η Πρόσβαση με διακόπτη μπορεί να σας βοηθήσει να ελέγξετε τη συσκευή σας, εάν είναι δύσκολο να αλληλεπιδράσετε απευθείας με την οθόνη αφής. Σαρώνει τα στοιχεία στην οθόνη σας, επισημαίνοντας κάθε στοιχείο με τη σειρά, μέχρι να κάνετε μια επιλογή. Ένας διακόπτης, όπως ένα πληκτρολόγιο ή ένα μεγάλο κουμπί, μπορεί να συνδεθεί εξωτερικά στη συσκευή σας.

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Πρόσβαση με διακόπτη** για να ενεργοποιήσετε **Χρήση Πρόσβασης με Διακόπτη.** Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης, για να συνδεθείτε.

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Πρόσβαση με διακόπτη** > **Ρυθμίσεις** για να δείτε περισσότερες επιλογές για την πρόσβαση με διακόπτη.

Πλήκτρα συγκράτησης/Πλήκτρα αναπήδησης/Αργά πλήκτρα

Πλήκτρα συγκράτησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις συντομεύσεις πατώντας τα πλήκτρα ξεχωριστά, αντί να τα κρατάτε πατημένα μαζί.

Πατήστε ένα πλήκτρο μία φορά για να το «κλειδώσετε» και, στη συνέχεια, πατήστε ένα άλλο πλήκτρο για να ολοκληρώσετε τη συντόμευση.

Πλήκτρα αναπήδησης

Ενεργοποιήστε τα πλήκτρα αναπήδησης ώστε να αγνοούν τις γρήγορα επαναλαμβανόμενες πληκτρολογήσεις εντός 500 χιλιοστών του δευτερολέπτου που προκαλούνται από ακούσια πατήματα ή τρόμο.

Αργά πλήκτρα

Τα αργά πλήκτρα προσαρμόζουν το χρόνο ενεργοποίησης για ένα πάτημα πλήκτρου στα 500 χιλιοστά του δευτερολέπτου, μειώνοντας τα σφάλματα από τυχαία αγγίγματα.

Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν στις **Ρυθμίσεις** > **Γραφίδα και πληκτρολόγιο**> **Φυσικό πληκτρολόγιο**.

Συντομεύσεις προσβασιμότητας

Οι συντομεύσεις προσβασιμότητας παρέχουν έναν γρήγορο τρόπο ενεργοποίησης των λειτουργιών προσβασιμότητας ή εναλλαγής μεταξύ τους.

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Συντομεύσεις προσβασιμότητας** > **Κουμπί και κίνηση προσβασιμότητας** για να ενεργοποιήσετε και να δείτε περισσότερες ρυθμίσεις.

Κουμπί και κίνηση προσβασιμότητας

Πατήστε **Χρήση κουμπιού ή κίνησης** για να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί ή μια χειρονομία για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες προσβασιμότητας.

Εάν επιλέξετε **Κουμπί**, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο στο πλάι της οθόνης. Μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε γρήγορα την αντίστοιχη λειτουργία. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος και τη διαφάνεια του εικονιδίου στην ίδια σελίδα.

Εάν επιλέξετε **Κίνηση**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύροντας προς τα επάνω με δύο δάχτυλα από το κάτω μέρος της οθόνης σας.

Η **Κίνηση** είναι διαθέσιμη μόνο για το στυλ πλοήγησης με χειρονομίες.

Για να αλλάξετε το στυλ πλοήγησης, μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Στοιχεία ελέγχου συστήματος** > **Λειτουργία πλοήγησης**.

Εικονίδιο	Λειτουργίες
	TalkBack
	Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση
	Διόρθωση Χρώματος
	Αντιστροφή Χρώματος
	Επιπλέον μείωση φωτ
	Μεγιστοποίηση
	Συσκευές ακοής
	Πρόσβαση με διακόπτη
●●●	Μενού Προσβασιμότητας

Ορισμένες λειτουργίες προσβασιμότητας μπορούν να ενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους:

- **Γρήγορες ρυθμίσεις**

  Αφού ενεργοποιήσετε τις Γρήγορες ρυθμίσεις, η λειτουργία θα εμφανιστεί στον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις, επιτρέποντάς σας να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε γρήγορα.

- **Κουμπιά έντασης ήχου**

  Αφού ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα έντασης ήχου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσβασιμότητας πατώντας παρατεταμένα και τα δύο πλήκτρα έντασης ήχου.

Συντόμευση από την οθόνη κλειδώματος

Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τη συντόμευση λειτουργιών, από την οθόνη κλειδώματος. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε πατώντας ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα έντασης ήχου.

Εκμάθηση και Γνωστική Υποστήριξη

Στοιχεία ελέγχου χρονισμού

Διάρκεια παρατεταμένου αγγίγματος

Αυτή η ρύθμιση προσαρμόζει τη διάρκεια, πριν ένα πάτημα οθόνης αναγνωριστεί ως παρατεταμένο άγγιγμα. Η μεγαλύτερη καθυστέρηση παρατεταμένου αγγίγματος σημαίνει ότι πρέπει να κρατήσετε το δάχτυλό σας στη θέση του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προτού καταχωρηθεί ως παρατεταμένο άγγιγμα.

Για να ρυθμίσετε την καθυστέρηση παρατεταμένου αγγίγματος, κάντε τα εξής:

1. Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Στοιχεία ελέγχου χρονισμού** > **Διάρκεια παρατεταμένου αγγίγματος**.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία που προτιμάτε.

Ώρα εκτέλ. ενεργ. (χρον. όριο προσβασιμ.)

Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρονικό διάστημα εμφάνισης των μηνυμάτων προσωρινής ενέργειας, στην οθόνη σας.

1. Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Στοιχεία ελέγχου χρονισμού** > **Ώρα εκτέλ. ενεργ. (χρον. όριο προσβασιμ.)**.
2. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις χρονικού ορίου που προτιμάτε.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές.

Αυτόματο κλικ (χρόνος παραμονής)

Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με ποντίκι, μπορείτε να ρυθμίσετε τον κέρσορα, ώστε να εκτελεί αυτόματα ενέργειες όταν σταματήσει να κινείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

1. Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Στοιχεία ελέγχου χρονισμού** > **Αυτόματο κλικ (χρόνος παραμονής)**.
2. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που προτιμάτε μεταξύ της διακοπής της κίνησης του ποντικιού, και της εκτέλεσης του αυτόματου κλικ.

Στοιχεία ελέγχου συστήματος

1. Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Στοιχεία ελέγχου συστήματος**.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία πλοήγησης που προτιμάτε. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αρχική ρύθμιση** για λεπτομέρειες.
3. Ενεργοποιήστε την **Αυτόματη περιστροφή οθόνης** για αυτόματη περιστροφή της συσκευής σας μεταξύ κατακόρυφου και οριζόντιου προσανατολισμού.

Παράρτημα

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και τον χειρισμό

Προς αποφυγή τραυματισμού, υλικής ζημιάς ή τυχαίας ζημιάς στο προϊόν, προτού το χρησιμοποιήσετε διαβάστε όλες τις πληροφορίες τις οποίες περιλαμβάνει η τρέχουσα ενότητα. Πρόσθετες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στον ασφαλή χειρισμό της συσκευής θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.lenovo.com/safety.

Μεταχειριστείτε τη συσκευή σας με προσοχή

Προσέξτε να μην πέσει, να μη λυγίσει ή να μην τρυπηθεί η συσκευή σας. Δεν πρέπει να βάλετε ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή σας ούτε να τοποθετήσετε βαριά αντικείμενα πάνω της. Υπάρχει κίνδυνος να πάθουν ζημιά τα ευαίσθητα εσωτερικά της εξαρτήματα.

Η οθόνη της συσκευής είναι από γυαλί. Αν η συσκευή πέσει πάνω σε σκληρή επιφάνεια, αν δεχτεί ισχυρό πλήγμα ή αν χτυπηθεί από κάποιο βαρύ αντικείμενο, υπάρχει κίνδυνος να σπάσει το γυαλί. Αν σπάσει ή ραγίσει το γυαλί, δεν πρέπει να το αγγίξετε ούτε να επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε από τη συσκευή. Διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Lenovo για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την επισκευή, την αντικατάσταση ή την απόρριψή της.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή τάση, π.χ. κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό εξοπλισμό θέρμανσης ή ηλεκτρικό εξοπλισμό μαγειρέματος. Για να μην πάθει ζημιά η συσκευή σας, φροντίστε να τη χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασία 0°C (32°F) έως 40°C (104°F) (-20°C (-4°F) έως 60 °C (140°F) κατά την αποθήκευσή της).

Μην αφήσετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη σε νερό, βροχή, ακραία υγρασία, ιδρώτα ή άλλα υγρά.

Δεν πρέπει να αποσυναρμολογήσετε ούτε να τροποποιήσετε τη συσκευή σας

Η συσκευή σας είναι μια σφραγισμένη μονάδα. Δεν έχει εσωτερικά εξαρτήματα που να επιδέχονται επισκευές από τον τελικό χρήστη. Όλες οι επισκευές των εσωτερικών εξαρτημάτων πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Lenovo ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Lenovo. Αν επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή σας, η εγγύηση θα καταστεί άκυρη.

Οδηγίες για την ενσωματωμένη επαναφορτίσιμη μπαταρία

Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε την εσωτερική επαναφορτίσιμη μπαταρία ιόντων λιθίου. Αν την αντικαταστήσετε με μπαταρία λανθασμένου τύπου, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της Lenovo και ζητήστε αντικατάσταση της μπαταρίας.

Οδηγίες για τις πλαστικές σακούλες

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Οι πλαστικές σακούλες ενέχουν κινδύνους. Φυλάξτε τες μακριά από μωρά και παιδιά στα οποία υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν ασφυξία.

Πληροφορίες για τον προσαρμογέα

- Η συσκευή σας και ο προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) δεν πρέπει να βραχούν.

  Δεν πρέπει να βάλετε τη συσκευή σας μέσα στο νερό ούτε να την τοποθετήσετε σε σημείο όπου ενδέχεται να έλθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.

- Χρησιμοποιήστε μόνο τις εγκεκριμένες μεθόδους φόρτισης.

  Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τους τυπικούς προσαρμογείς ισχύος της Lenovo. Αν χρησιμοποιήσετε προσαρμογείς ισχύος τρίτων, θα επηρεαστεί η ταχύτητα της φόρτισης η οποία δεν θα γίνει κανονικά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό.

  - Συνδέστε τυπικό προσαρμογέα ισχύος σε ενδεδειγμένη ηλεκτρική πρίζα.

- Χρησιμοποιήστε τυπικό καλώδιο δεδομένων για να συνδέσετε τη συσκευή με υπολογιστή ή άλλη συσκευή που συμμορφώνεται προς το πρότυπο USB 2.0 ή ανώτερης έκδοσης.

Η θερμοκρασία των συσκευών φόρτισης ενδέχεται να αυξηθεί κατά την κανονική χρήση. Διασφαλίστε τον επαρκή εξαερισμό στον χώρο γύρω από τη συσκευή φόρτισης. Αποσυνδέστε τη συσκευή φόρτισης αν προκύψει κάποια από τις εξής περιπτώσεις:

- Η συσκευή φόρτισης έχει μείνει εκτεθειμένη στη βροχή, σε κάποιο υγρό ή σε υπερβολική υγρασία.
- Η συσκευή φόρτισης παρουσιάζει σημάδια φυσικής φθοράς.
- Θέλετε να καθαρίσετε τη συσκευή φόρτισης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Lenovo δεν ευθύνεται για τις επιδόσεις ή για την ασφάλεια προϊόντων που δεν έχουν κατασκευαστεί ούτε έχουν εγκριθεί από τη Lenovo. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο μετασχηματιστές εναλλασσόμενου ρεύματος και μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Lenovo.

Οδηγία της ΕΕ για την ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύ (ErP) (με οικολογικό σχεδιασμό (EcoDesign)) (2009/125/ΕΚ) - εξωτερικοί προσαρμογείς ισχύος (Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1782)

Κανονισμοί περί για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα του 2010 - UK SI 2010, υπ. αρ. 2617 (εξ. PSU), SI 2020 υπ. αρ. 485 (Αναμονή δικτύου), SI 2014 υπ. αρ. 1290, όπως τροποποιήθηκε

Τα προϊόντα της Lenovo συμμορφώνονται με την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ (ERP) και τους κανονισμούς περί οικολογικού σχεδιασμού για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ανατρέξτε στην παρακάτω για λεπτομέρειες:

Για την ΕΕ, ανατρέξτε στη δήλωση συστήματος https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc, και για το Ηνωμένο Βασίλειο ανατρέξτε στη δήλωση συστήματος https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc.

Προσοχή όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με υψηλή ένταση ήχου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η έκθεση σε έντονο θόρυβο από οποιαδήποτε πηγή για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να επηρεάσει την ακοή σας. Όσο υψηλότερη είναι η ένταση του ήχου, τόσο λιγότερος χρόνος απαιτείται για να επηρεαστεί η ακοή σας.

Για την προστασία της ακοής σας:

- Περιορίστε τη διάρκεια χρήσης κεφαλοσυσκευών ή κεφαλόφωνων με υψηλή ένταση ήχου.
- Αποφύγετε να αυξάνετε την ένταση του ήχου ως λύση για να μη σας ενοχλούν οι θόρυβοι στο περιβάλλον σας.
- Μειώστε την ένταση του ήχου αν δεν μπορείτε να ακούσετε τι λένε όσοι βρίσκονται κοντά σας.

Εάν νιώσετε δυσφορία στην ακοή σας, π.χ. εάν έχετε την αίσθηση πίεσης στα αφτιά σας ή ότι βουλώνουν ή βουίζουν τα αφτιά σας ή ότι ακούτε πνιχτή τη φωνή σας, θα πρέπει να πάψετε να χρησιμοποιείτε την κεφαλοσυσκευή ή τα ακουστικά της συσκευής σας και να επισκεφτείτε γιατρό για να εξετάσει την ακοή σας.



Προκειμένου να αποφύγετε πιθανή ζημιά στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλες περιόδους.

Πρέπει να προσέχετε όποτε χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε μηχανοκίνητο όχημα ή την ώρα που κάνετε ποδήλατο.

Πάντα προέχει η ασφάλεια, τόσο η δική σας όσο και των άλλων. Πρέπει να τηρείτε πιστά τους νόμους. Ενδέχεται να ισχύουν τοπικοί νόμοι και κανονισμοί για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κινητές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως η συσκευή σας, ενώ οδηγείτε μηχανοκίνητο όχημα ή ποδήλατο.

Για την απόρριψη της συσκευής πρέπει να τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Όταν η συσκευή σας φτάσει το τέλος της ωφέλιμης ζωής της, μην προχωρήσετε σε σύνθλιψη, αποτέφρωση, βύθιση σε νερό ή απόρριψή της με τρόπους που αντίκεινται στους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Ορισμένα εσωτερικά εξαρτήματα περιέχουν ουσίες που υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν, να υποστούν διαρροή ή να έχουν επιβλαβείς συνέπειες στο περιβάλλον αν η απόρριψή τους δεν γίνει σωστά.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Πληροφορίες για το περιβάλλον, την ανακύκλωση και την απόρριψη» για πρόσθετες πληροφορίες.

Η συσκευή σας και τα παρελκόμενά της πρέπει να φυλάσσονται μακριά από σημεία όπου ενδέχεται να τα βρει ένα μικρό παιδί.

Η συσκευή σας περιέχει μικρά εξαρτήματα που υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν ασφυξία στα μικρά παιδιά. Επιπλέον, η γυάλινη οθόνη υπάρχει κίνδυνος να σπάσει ή να ραγίσει αν πέσει ή αν χτυπήσει με δύναμη πάνω σε σκληρή επιφάνεια.

Προστασία των δεδομένων και του λογισμικού σας

Δεν πρέπει να διαγράψετε άγνωστα αρχεία ούτε να αλλάξετε τα ονόματα αρχείων ή καταλόγων που δεν έχετε δημιουργήσει εσείς. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να μη λειτουργήσει το λογισμικό της συσκευής σας.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι κατά την πρόσβασή σας σε δικτυακούς πόρους, η συσκευή σας ενδέχεται να καταστεί ευάλωτη σε ιούς, εισβολείς, προγράμματα υποκλοπής και άλλες κακόβουλες δραστηριότητες που υπάρχει κίνδυνος να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή σας, στο λογισμικό της ή στα δεδομένα της. Εσείς έχετε την ευθύνη να διασφαλίζετε την επαρκή προστασία της συσκευής σας με τείχη προστασίας, λογισμικό προστασίας από ιούς και λογισμικό προστασίας από προγράμματα υποκλοπής και με τη διαρκή ενημέρωση των εν λόγω λογισμικών.

Η συσκευή σας πρέπει να βρίσκεται πάντα μακριά από ηλεκτρικές συσκευές. Στις συσκευές αυτές περιλαμβάνονται ηλεκτρικοί ανεμιστήρες, ραδιόφωνα, ηχεία υψηλής ισχύος, κλιματιστικά και φούρνοι μικροκυμάτων. Τα ισχυρά μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από ηλεκτρικές συσκευές υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν ζημιά στην οθόνη και στα δεδομένα της συσκευής.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η συσκευή σας παράγει θερμότητα.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η συσκευή σας ή όταν φορτίζεται η μπαταρία της, ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να θερμανθούν. Η θερμοκρασία που αναπτύσσουν εξαρτάται από τον όγκο της δραστηριότητας του συστήματος και από τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας. Σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής της με το σώμα σας, ακόμη και πάνω από τα ρούχα, υπάρχει κίνδυνος να νιώσετε δυσφορία ή ακόμη και να πάθετε κάποιο έγκαυμα. Τα θερμά τμήματα της συσκευής δεν πρέπει να ακουμπούν στα χέρια, στους μηρούς ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματός σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Οδηγίες για τις ηλεκτρονικές εκπομπές

Δήλωση συμμόρφωσης προς τους κανόνες της FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και προκύπτει πως συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το τμήμα 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβούς παρεμβολής σε οικιακή εγκατάσταση. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση του δεν γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο εξοπλισμός όντως προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων, πράγμα που μπορείτε να εξακριβώσετε απενεργοποιώντας τον και ενεργοποιώντας τον ξανά, συνιστούμε στον χρήστη να επιχειρήσει να διορθώσει την παρεμβολή παίρνοντας ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα:

- Επαναπροσανατολισμό ή μετακίνηση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Μπορεί να αποταθεί σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή συνεργείο συντήρησης για να ζητήσει βοήθεια.

Η Lenovo δεν ευθύνεται για παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων οι οποίες οφείλονται σε ανεξουσιοδότητες αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό. Εάν γίνουν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό, ενδέχεται να καταστεί άκυρη η εξουσιοδότηση που έχει δοθεί στον χρήστη για τη χρήση του εξοπλισμού.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Τμήμα 15 των Κανόνων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών. Η λειτουργία της συσκευής διέπεται από τις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές και (2) η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αρμόδια εταιρεία:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Τηλέφωνο: 1-919-294-5900

Επισήμανση ISED

Η συσκευή συμμορφώνεται προς τα πρότυπα RSS του καναδικού Υπουργείου Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης για χρήση χωρίς άδεια. Η λειτουργία της συσκευής διέπεται από τις εξής δύο προϋποθέσεις:

(1) Η συγκεκριμένη συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλέσει παρεμβολή και (2) η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που ενδέχεται να προκαλέσει την ανεπιθύμητη λειτουργία της.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Δήλωση συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές του οργανισμού VCCI για συσκευές Κατηγορίας B στην Ιαπωνία

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Δήλωση συμμόρφωσης στην Ιαπωνία για συσκευές που συνδέονται στο κύριο δίκτυο με ονομαστικό ρεύμα έως και 20 A ανά φάση

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Πληροφορίες για το περιβάλλον, την ανακύκλωση και την απόρριψη

Γενική δήλωση για την ανακύκλωση

Η Lenovo συνιστά στους κατόχους εξοπλισμού πληροφορικής (IT) να μεριμνούν για την υπεύθυνη ανακύκλωση του εξοπλισμού τους όταν δεν τον χρειάζονται πλέον. Η Lenovo προσφέρει ποικιλία προγραμμάτων και υπηρεσιών για να βοηθήσει τους κατόχους εξοπλισμού πληροφορικής (IT) σε ό, τι αφορά την ανακύκλωση των προϊόντων τους. Για πληροφορίες όσον αφορά την ανακύκλωση προϊόντων της Lenovo επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.lenovo.com/recycling.

Σημαντικές πληροφορίες για μπαταρίες και AHEE

Πληροφορίες επιστροφής και ανακύκλωσης για τα ΑΗΗΕ και τις μπαταρίες/συσσωρευτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο



Η σήμανση με το σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων αφορά μόνο τις χώρες που έχουν θεσπίσει κανονισμούς για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και τις μπαταρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Ην. Βασίλειο).

Οι συσκευές και οι μπαταρίες/συσσωρευτές φέρουν ετικέτες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς που αφορούν τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και τις άχρηστες μπαταρίες και συσσωρευτές. Οι κανονισμοί αυτοί προσδιορίζουν το πλαίσιο για την επιστροφή και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων συσκευών και μεταχειρισμένων μπαταριών/συσσωρευτών που ισχύει σε κάθε γεωγραφική περιοχή. Η ετικέτα αυτή χρησιμοποιείται σε διάφορα προϊόντα για να υποδείξει ότι απαγορεύεται η απόρριψη του προϊόντος, αλλά ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί στα εγκατεστημένα συστήματα συλλογής για την ανάκτηση αυτών των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Η ετικέτα επάνω στην μπαταρία ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει ένα χημικό σύμβολο που αφορά το μέταλλο που περιέχει μπαταρία (Pb για μόλυβδο, Hg για υδράργυρο και Cd για κάδμιο).

Οι χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) και οι χρήστες μπαταριών/συσσωρευτών που φέρουν σήμανση με το σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων δεν επιτρέπεται να απορρίπτουν τα προϊόντα αυτά ως αταξινόμητα αστικά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, αλλά να χρησιμοποιούν το διαθέσιμο πλαίσιο συλλογής για την επιστροφή, ανακύκλωση και ανάκτηση των ΑΗΗΕ και των άχρηστων μπαταριών/συσσωρευτών και να ελαχιστοποιούν τις δυνητικές επιπτώσεις των ΗΗΕ και των μπαταριών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, εξαιτίας της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών σε αυτά.

Ο ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) της Lenovo μπορεί να περιέχει μέρη και εξαρτήματα, τα οποία στο τέλος της ζωής τους ενδέχεται να χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ΗΗΕ) και τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μπορούν να παραδοθούν χωρίς χρέωση στο σημείο πώλησης ή σε οποιονδήποτε διανομέα πωλεί ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό της ίδιας φύσης και λειτουργίας με αυτές των μεταχειρισμένων ΗΗΕ ή ΑΗΗΕ.

Πριν από την διάθεση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) σε συστήματα συλλογής απορριμμάτων ή σε εγκαταστάσεις συλλογής

απορριμμάτων, ο τελικός χρήστης του εξοπλισμού που περιλαμβάνει μπαταρίες ή/και συσσωρευτές θα πρέπει να αφαιρέσει τις εν λόγω μπαταρίες και τους συσσωρευτές για ξεχωριστή συλλογή.

Απόρριψη μπαταριών λιθίου και συστοιχιών από προϊόντα Lenovo:

Μια μπαταρία λιθίου τύπου νομίσματος μπορεί να είναι εγκατεστημένη μέσα στο προϊόν Lenovo σας. Μπορείτε να ανατρέξετε σε πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Εάν απαιτείται αντικατάσταση της μπαταρίας, απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή στη Lenovo για σέρβις. Εάν απαιτηθεί να απορρίψετε μια μπαταρία λιθίου, μονώστε την με ταινία βινυλίου, απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή σε κάποιον φορέα διάθεσης αποβλήτων και ακολουθήστε τις οδηγίες τους.

Η συσκευή Lenovo ενδέχεται να περιέχει πακέτο μπαταρίας ιόντων λιθίου ή πακέτο μπαταρίας υδριδίου νικελίου-μετάλλου. Μπορείτε να ανατρέξετε σε πληροφορίες σχετικά με το πακέτο της μπαταρίας στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Εάν απαιτηθεί να απορρίψετε ένα πακέτο μπαταρίας, μονώστε το με ταινία βινυλίου, απευθυνθείτε στο τμήμα πωλήσεων της Lenovo, στο σημείο πώλησης ή σε κάποιον φορέα διάθεσης αποβλήτων και ακολουθήστε τις οδηγίες τους. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στις οδηγίες που παρέχονται στον *οδηγό χρήσης* για το προϊόν σας.

Για τη σωστή συλλογή και την επεξεργασία, επισκεφτείτε τη σελίδα: https://www.lenovo.com/environment.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΑΗΗΕ, επισκεφτείτε τη σελίδα: https://www.lenovo.com/recycling.

Πληροφορίες για την ανακύκλωση μπαταριών στη Βραζιλία

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Πληροφορίες για την ανακύκλωση στην Ιαπωνία

Πληροφορίες για την ανακύκλωση και την απόρριψη στην Ιαπωνία υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.lenovo.com/recycling/japan.

Πληροφορίες για την ανακύκλωση στην Ινδία

Πληροφορίες για την ανακύκλωση και την απόρριψη στην Ινδία υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.lenovo.com/in/en/social_responsibility/sustainability/ptb_india.html.

Σήματα ανακύκλωσης μπαταριών

- Πληροφορίες για την ανακύκλωση μπαταριών στην Ταϊβάν



- Πληροφορίες για την ανακύκλωση μπαταριών στις ΗΠΑ και στον Καναδά



Πληροφορίες για το μοντέλο ENERGY STAR



Το ENERGY STAR® είναι ένα κοινό πρόγραμμα της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ και του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και πρακτικών.

Η Lenovo είναι υπερήφανη που προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του προγράμματος ENERGY STAR. Ενδέχεται να βρείτε ένα σήμα ENERGY STAR κολλημένο στον υπολογιστή ή να το δείτε να παρουσιάζεται στη διεπαφή των ρυθμίσεων της ισχύος. Εάν το

παρακάτω μοντέλο tablet της Lenovo φέρει το σήμα ENERGY STAR, αυτό σημαίνει ότι έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προγράμματος ENERGY STAR και έχει υποβληθεί στις σχετικές δοκιμές.

TB330FUP

Χρησιμοποιώντας προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις του προγράμματος ENERGY STAR και αξιοποιώντας τις δυνατότητες του tablet για τη διαχείριση ισχύος, μπορείτε να συμβάλετε στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού. Η μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην εξοικονόμηση χρημάτων, στη δημιουργία καθαρότερου περιβάλλοντος και στη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το πρόγραμμα ENERGY STAR επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.energystar.gov.

Η Lenovo συνιστά ανεπιφύλακτα να κάνετε οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας στο πλαίσιο των καθημερινών σας εργασιών. Για να σας βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή, η Lenovo έχει προκαθορίσει να τίθενται σε ισχύ οι παρακάτω δυνατότητες διαχείρισης της ενέργειας όταν ο υπολογιστής μένει σε αδράνεια για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα:

Σχέδιο παροχής ενέργειας: Προεπιλεγμένο

Απενεργοποίηση της οθόνης: Μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

Λειτουργία αφύπνισης κατά τη σύνδεση σε LAN: Δεν είναι διαθέσιμη.

Γνωστοποίηση για την κατηγορία εξαγωγών

Το συγκεκριμένο προϊόν υπόκειται στους Κανονισμούς περί Διαχείρισης Εξαγωγών (EAR) των ΗΠΑ και έχει Αριθμό Ελέγχου Κατηγορίας Εξαγωγών (ECCN) 5A992.c. Επιτρέπεται να επανεξαχθεί σε οποιαδήποτε χώρα εκτός από όσες περιλαμβάνονται στη λίστα EAR E1 των χωρών για τις οποίες ισχύει οικονομικός αποκλεισμός.

Πιστοποίηση Dolby

Οι ονομασίες Dolby, Dolby Atmos, και το σύμβολο με τα δύο D είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Το προϊόν κατασκευάστηκε με ειδική άδεια της Dolby Laboratories. Εμπιστευτικά αδημοσίευτα έργα. Πνευματικά δικαιώματα © 2012–2023 Dolby Laboratories. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Πρότυπο HEVC

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει κωδικοποίηση ψηφιακών βίντεο σύμφωνα με ορισμένες εκδόσεις του προτύπου HEVC και καλύπτεται από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που παρατίθενται στην παρακάτω λίστα: patentlist.accessadvance.com.