




IN221100547V03\_UK

**845-865V90**



## High Pressure Washer



**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

# User's Manual

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## SAVE THESE INSTRUCTIONS



Please read and follow all instructions before use. Keep this manual for future reference.

All warnings and notes in this manual ensure the safe use of this product.

## Hazard levels

### **DANGER**

Warning of immediate danger, which can lead to serious injury or death if not avoided.

### **WARNING**

Warning of a potentially dangerous situation, which can lead to injury or death if not avoided.

### **CAUTION**

Warning of a potentially dangerous situation, which can lead to minor injuries if not avoided.

### **ATTENTION**

Warning of a potentially dangerous situation, which can lead to property damage if not avoided.

## Electric components

### **DANGER**

Risk of electric shock.

Never touch the mains plug and the socket with wet hands.

Check the power cord for damage prior to every use. Do not use the machine if the supply cord or parts are damaged, e.g. safety devices, high pressure hoses or trigger gun.

Keep all conducting parts away from water.

The mains plug and the coupling of an extension cable must be watertight and kept away from water. Keep extension cables at least 60mm above the ground – never lay them on the ground.

Always check the power cord or extension cable, ensuring there are no damages. Keep power cords away from heat, oil and sharp edges.

Ensure the appliance is off and unplugged when unattended.

### **WARNING**

Only connect this appliance to an electric supply, which has been installed by an electrician in accordance with IEC 60364.

Only connect this appliance to an alternate current. The voltage must match the plate on the appliance.

For safety reasons, it is recommended to use the appliance via a residual current device (max. 30mA).

An unsuitable electrical extension cable can be hazardous. Only use an electrical extension cable, which has been approved and labeled for this purpose and has an adequate cable cross-section outdoors: 1 - 10 m: 1.5 mm<sup>2</sup>; 10 - 30 m: 2.5 mm<sup>2</sup>.

Always fully unreel the extension cable from the drum.

An unsuitable electrical extension cable can be hazardous.

## **DANGER**

Only use this appliance as intended by the manufacturer.

Be cautious of your surroundings when using this appliance, paying attention to other persons in the vicinity.

Before every use, check important components, such as the high-pressure hose, hand spray gun and safety installations for damage. Replace damaged components immediately – do not use the appliance.

Only use this appliance with the cleaning agent supplied or recommended by the manufacturer. Using other cleaning agents or chemicals could damage the appliance.

High-pressure jets can be dangerous if misused. The jet must not be directed at persons, live electrical equipment or the machine itself.

Do not direct the jet against yourself or others to clean clothes or footwear.

Do not use the appliance within range of persons, unless they wear protective clothing.

Wear appropriate personal protection equipment (PPE) while operating the appliance.

## **WARNING**

The appliance must not be operated by children or untrained personnel.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and knowledge.

Children must not play with this appliance.

Supervise children to prevent them from playing with the appliance.

Ensure the appliance is stable prior to any work on or with the appliance to prevent damage.

The water jet that is emitted from the high-pressure nozzle results in a repulsion power acting on the hand spray gun. Make sure that you have a firm footing and are also holding the hand spray gun and spray lance firmly.

Never leave the appliance unattended when in use.

## **ATTENTION**

If you leave the appliance, ensure it is switched off and unplugged.

Do not operate the appliance at temperatures below 0°C.

## **Other risks**

### **DANGER**

Do not use the appliance in explosive atmospheres.

Risk of explosion! Do not spray flammable liquids.

Never draw in fluids containing solvents or undiluted acids and solvents! This includes petrol, paint thinner and heating oil. The spray mist is highly inflammable, explosive and poisonous. Do not use acetone, undiluted acids and solvents, as they corrode the materials used on the appliance.

Never use the product with inflammable or toxic liquids, or liquids with characteristics incompatible with its proper operation.

Keep packaging away from children – there is a risk of suffocation!

## **WARNING**

According to applicable regulations, the appliance must never be used on the drinking water net without a system separator. Ensure the connection of your building water installation, on which the high-pressure cleaner is operated, is equipped with a system separator pursuant.

Water that has flown through backflow preventers is not drinkable.

High-pressure hoses, fittings and couplings are important for the safety of the appliance. Only use high-pressure hoses, fittings and couplings recommended by the manufacturer.

For safety, only use original spare parts from or approved by the manufacturer.

Before assembly, cleaning, adjustments, maintenance, storage, transportation or converting to another function, ensure the appliance is switched off and unplugged.

## **CAUTION**

Be cautious of the appliance's weight when storing and transporting to prevent accidents and injuries.

Several hours of continuous use of the appliance can lead to numbness in the hands in rare cases.

- Wear gloves.
- Keep hands warm.
- Take regular breaks. Work with detergent.

## **WARNING**

The improper use of detergents can cause severe injuries or oxidation.

Keep cleaning agents out the reach of children.

Discharge residual pressure before disconnecting the hose from the product.

Check before each use, and at regular intervals, that all metal fasteners are tight and the product's components are in good condition; inspect for broken or worn parts.

Be aware of kickback: Hold firmly with both hands.

## **SERVICING OF A DOUBLE-INSULATED APPLIANCE**

In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. Grounding means are not provided for a double-insulated product, nor should grounding means be added to the product. Servicing a double-insulated product requires extreme care and knowledge of the system, and should only be done by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated product must be identical to the original parts. A double-insulated product is marked with the words 'Double Insulation' or 'Double Insulated'.

## **Residual risks**

Even if you are operating this product in accordance with all safety requirements, potential risks of injury and damage remain. The following dangers can arise in connection with the structure and design of this product:

If the product is being used for long periods, or it is not being properly managed or maintained, health problems could occur from vibration emission.

Danger of injury and property damage caused by flying objects.  
Injuries and damage to property due to broken accessories or the sudden impact of hidden objects during use.

## Safety Devices

### CAUTION

Safety installations protect the user – do not modify.

## Power switch

The appliance switch prevents unintentional operation of the appliance.

## Lock trigger gun

This locks the lever of the trigger gun, preventing the accidental start of the appliance.  
Water that has flowed through backflow preventers is not drinkable.

## Pressure switch

If the lever on the trigger gun is released, the pressure switch turns off the pump and the high-pressure jet is stopped. If the lever is pulled, the pump is turned on again.

## Motor protection switch

The motor protection switches off the device if the power consumption is high.

## Personal protective equipment

### CAUTION

Wear protective clothing and safety goggles to protect against splash back containing water or dirt.

During the use of high-pressure cleaners, aerosols can develop. Inhaling aerosols can cause health issues.

- Depending on the application, completely shielded nozzles (e.g. surface cleaner) that significantly reduce the emission of aqueous aerosols can be used for high-pressure cleaning.
- The use of such shielding is not possible with all applications.

Symbols on the machine



The high-pressure jet must not be directed at persons, animals, live electrical equipment or at the appliance itself.



The appliance must not be directly connected to the public drinking water network.



For protection against injury, wear ear defenders and safety goggles.



Wear safety gloves during use to protect hands.



Wear non-slip footwear that will protect your feet and improve your balance on slippery surfaces.



Sound power level is 92dB(A)

## Proper use

Use this pressure washer for private households only:


If connected to a potable water system, it will be protected from backflow.

This high-pressure cleaner is designated with a rated input current. The intended use of this product covers the cleaning of vehicles, buildings, terraces, facades and garden equipment using clean water and biodegradable chemical detergents. Likewise, the product can be used to clean paving slabs or rain gutters.


This product may not be used to clean clothing, shoes and other textiles. The water jet should not be pointed towards persons, animals, any electrical equipment or on the product itself. Do not flush any objects which contain health hazardous materials. The product must not be run with inflammable, explosive and toxic liquids.

Before use, read and follow all instructions in this manual.

## Description of the Appliance



1. Handle
2. Power cord hook
3. Power switch
4. Power cord
5. Water inlet
6. Spray wand holder
7. Trigger gun holder
8. Water inlet
9. Spray handle
10. Spray lance
11. Nozzle
12. High pressure hose
13. Water inlet connector
14. Nozzle cleaning tool
15. Detergent Bottle




## Technical specifications

Voltage	220V-240V~
Frequency	50/60Hz
Watt	1600W
Protection Class	IPX5
Rated pressure	90bar
Allowable pressure	130bar
Rated flow	5.5 L/min
Max. flow	6.5 L/min
Max. inlet pressure:	0.7Mpa


## Assembly

Mount loose parts delivered with appliance prior to start-up


**1. Install the handle with two screws.**




**2. Install the spray wand holder with two screws.**




**3. Slide the trigger gun holder into the left position of unit.**



**4. Slide the power cord hook into the right position of the unit.**




### 5. Install the two wheels.




### 6. Install the spray lance

- Fit the spray lance into the gun and rotate until the two parts are completely locked.




### 7. Connect the high-pressure hose to the spray handle

- Insert the hose into the spray handle, then tighten the nut.




### 8. Connect the high-pressure hose to the water outlet

- Connect the other end of the high-pressure hose to the water outlet on the washer and twist the black rotatable end-piece, as indicated, to secure the connection.



### 9. Connect the garden hose to the water inlet

- Connect the garden hose adaptor (female coupler) to the water inlet of the pressure washer (Need tightening), then thread your garden hose (male end) into the garden hose adaptor. Need to plug tightly, hear the click sound, otherwise the product can not normally water.



### 10. TO WASH WITH DETERGENT

- Screw out the bottle and fill bottle with detergent. Connect Detergent Bottle to Spray Handle.



## Start up

Place the appliance on an even surface. Insert the mains plug into the socket.

### Water supply

For connection values, see type plate.

### ATTENTION

Impurities in the water can damage the high-pressure pump and accessories.

Water supply from mains.

Drawing in water from the open reservoirs.

This high-pressure cleaner works with the suction hose and backflow valve to draw in surface water. For example, from water butts or ponds.

Fill the suction hose with water.

Screw the suction hose into the water connection of the appliance, then insert it into the water source (e.g. rainwater drum).

Before use, bleed the device as follows:

- Turn on the switch '0/1'
- Unlock the lever of the trigger gun.
- Push the lever of the trigger gun, the device will switch on.
- Let the device run (maximum two minutes) until the water exits the trigger gun without bubbles.
- Release the lever of the trigger gun.
- Lock the lever of the trigger gun.

## Operation

### ATTENTION

Dry running of more than two minutes can damage the high-pressure pump. If the appliance does not build up pressure within two minutes, switch the appliance off and follow the 'Troubleshooting' chapter.

### High pressure operation

#### CAUTION

Keep a distance of at least 30 cm when using the jet for cleaning painted surfaces to avoid damage.


#### CAUTION

Make sure the on/off switch is set to 'OFF/ON' and insert the plug into a properly installed socket.

### ATTENTION

- The washer must be used on a secure and stable surface in a standing, upright position.  
Connect the product to power and water supply as described.
- Open the water supply
- Hold the spray gun with both hands.
- Direct the nozzle of the chosen accessory away from you and towards the surface.

- Unlock the trigger and press until a constant amount of water flows through the nozzle, allowing air trapped in the hose to escape.
- Release the trigger.
- Turn on the switch '0/1'.
- Hold the spray gun with both hands. Point the water jet towards the object to be cleaned, then press the trigger.



Release the lever of the trigger gun – the device will switch off again and stop the water jet. High pressure remains in the system.

**WARNING!** Beware of kickback when pressing the trigger!

### High pressure operation

Only use detergent when the appliance is in low pressure mode.

#### DANGER

When using detergents, ensure you follow the material data safety sheet issued by the detergent manufacturer, especially instructions regarding personal protective equipment.

Remove the cap of the detergent bottle. Gently pull the onboard detergent tank out. Fill the tank with detergent, which is designed specifically for use with pressure washers.

Push the detergent bottle – with the opening pointing downwards – into the connection for the hose clean detergent.

### Recommended cleaning method

- Spray the detergent sparingly on the dry surface and allow it to react, but not to dry.
- Spray off loosened dirt with the high pressure Met.

### After operation with detergent

- Remove the detergent bottle from the intake and close it with the lid.
- For storage, put the detergent bottle into the retainer with the cap pointing up.

### Stopping operation

- Release the lever of the trigger gun.
- Lock the lever of the trigger gun.
- Put the trigger gun with the spray lance into the parking position.
- During longer breaks (more than five minutes), turn the appliance off using the 'OFF/ON' switch.

## Finish operation

- Release the lever of the trigger gun.
- Turn off the appliance '0/1'.
- Disconnect the mains plug from the socket.
- Only separate the high-pressure hose from the trigger gun or the device when there is no pressure in the system.

### TURN OFF TAP

- Press the lever of the trigger gun to release any remaining pressure in the system.
- Release the lever of the trigger gun.
- Lock the lever of the trigger gun.

### ATTENTION

- When disconnecting the supply or high-pressure hose, warm water may leak from the connection after use.
- Detach the appliance from the water supply.

## Transportation

### CAUTION

Risk of personal injury or damage!  
Mind the weight of the appliance during transport.

### When transporting by hand

- Switch the product off and disconnect from the water and power supply.
- Pull out the transport handle until it audibly snaps into place. Attach transportation guards, if applicable.
- Pull the appliance by its transport handle.

### When transporting in vehicles

- Prior to horizontal transport: close the cap of clean detergent bottle.
- Tilt the product towards you until it balances on the wheels. Then move it by its transportation handle.
- Protect the product from any heavy impact or strong vibrations which may occur during transportation in vehicles.
- Secure the appliance against shifting and tipping over.

## Storage

### CAUTION

Risk of personal injury or damage!  
Consider the weight of the appliance when storing it.

### Storing the appliance

- Place the machine on an even surface.
- Detach spray lance from the trigger gun.
- Push the disconnect button on the trigger gun and pull the high-pressure hose out of the trigger gun.

- Place the trigger gun into its designated storage.
- Put both spray lances into its designated storage.
- Dirt grinder spray lance: Nozzle towards the bottom.
- Coil the high-pressure hose and hang it over the hose storage.
- Store the mains connection in the accessory compartment.
- Before storing for long periods, follow instructions in the 'care' section.
- Always keep the pressure cleaner, parts and accessories out the reach of children. The ideal storage temperature is between 10-30 °C. Store the power washer indoors – this prevents the water in the unit from expanding under freezing conditions.
- We recommend using the original package for storage or covering the product with a suitable cloth or enclosure for protection against dust build up.

## Frost protection

### ATTENTION

Appliance and accessories that are not completely drained can be damaged by frost. Completely drain the appliance and accessories to protect against frost. To avoid damage:

- Detach the appliance from the water supply.
- Detach spray lance from the trigger gun.
- Turn on the appliance '0/1'.
- Push the lever of the trigger gun until no water is left.
- Release the lever of the trigger gun.
- Lock the lever of the trigger gun.
- Turn off the appliance '0/1'.
- Store the appliance and all accessories in a frost-free room.

## Care and maintenance

### DANGER

Risk of electric shock

Before cleaning and maintenance, switch off and unplug the appliance.


### High-pressure hose

The high-pressure hose is specially constructed with reinforced walls – it can be easily damaged and should be stored carefully.


- Do not kink.
- Do not drive vehicles over the hose.
- Do not expose the hose to sharp edges or corners. Misuse will lead to ballooning or premature failure and will invalidate warranty.

## Clean the sieve in the water connection

Clean the sieve in the water connection regularly.  
Remove coupling from the water connection – rinse with warm water to prevent any foreign matter from clogging the pump.



Clean the nozzle with the needle clean-out tool provided. Remove the spray lance from the gun. Remove any dirt from the nozzle hole and rinse.



### ATTENTION

- The sieve must not be damaged.
- Pull the sieve out using flat pliers.
- Clean the sieve under running water.
- Reinsert the sieve into the water connection.

## Troubleshooting

**DANGER!** Risk of electric shock.

Before cleaning and maintenance, turn off and unplug the appliance.

For minor faults, you can follow this troubleshooting guide for fixes. If in doubt, please contact customer service.

Symptom	Cause	Recommended action
Machine does not start.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Machine is not plugged in.</li> <li>2. Socket is faulty.</li> <li>3. Fuse has blown.</li> <li>4. Extension cord is faulty.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ensure the machine is properly plugged in.</li> <li>2. Try another socket.</li> <li>3. Replace fuse. Switch off other machines.</li> <li>4. Try without the extension cord.</li> </ol>
Fluctuating pressure.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pump is sucking air.</li> <li>2. Valves are dirty, worn out or stuck.</li> <li>3. Pump seals are worn out.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check that hoses and connections are airtight.</li> <li>2. Clean and replace or refer to local distributor</li> <li>3. Clean and replace or refer to local distributor</li> </ol>
Machine stops working.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incorrect mains voltage.</li> <li>2. Thermal sensor activated.</li> <li>3. Nozzle partially blocked.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ensure the mains voltage matches the specification on the model tag.</li> <li>2. Leave the washer for five minutes to cool down.</li> <li>3. Clean the nozzle.</li> </ol>

Machine is pulsating.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air in the inlet hose.</li> <li>2. Inadequate supply of mains water.</li> <li>3. Nozzle partially blocked.</li> <li>4. Water filter blocked.</li> <li>5. Hose kinked.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allow machine to run with open trigger until regular working pressure resumes.</li> <li>2. Ensure the water supply matches the specifications required.</li> <li>3. Avoid using long, thin hoses (min. 1/2").</li> <li>4. Clean the nozzle and filter.</li> <li>5. Straighten out the hose.</li> </ol>
Machine starts, but no water comes out.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pump/hoses or accessories are frozen.</li> <li>2. No water supply.</li> <li>3. Water/nozzle is blocked.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wait for pump/hoses or accessories to thaw.</li> <li>2. Connect the inlet water.</li> <li>3. Clean the filter and nozzle.</li> </ol>

## Accessories


A choice of accessories is supplied in the scope of the delivery of this product. Please check the technical specification of any accessories that you purchase to ensure they are compatible with this product.

If you have any questions, please contact our customer care center.  
Our contact details are below:

 0044-800-240-4004

 [enquiries@mhstar.co.uk](mailto:enquiries@mhstar.co.uk)

IMPORTER ADDRESS:  
MH STAR UK LTD  
Unit 27, Perivale Park,  
Horsenden lane South  
Perivale, UB6 7RH  
MADE IN CHINA



## Limpiadora de alta presión



**IMPORTANTE, CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER  
DETENIDAMENTE.**

# Manual de usuario

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

## GUARDE LAS INSTRUCCIONES



Lea y siga estas instrucciones de seguridad antes de operar su dispositivo por primera vez y guárdelas para uso futuro o propietarios posteriores.

Además de las notas contenidas en este documento, se deben observar las disposiciones generales de seguridad y las normas para la prevención de accidentes.

Las advertencias y notas adjuntas al dispositivo brindan información importante para una operación segura.

## Niveles de peligro

### PELIGRO

Indicación de peligro inmediato, si no se evita, que provocará lesiones graves o la muerte.

### ADVERTENCIA

Indicación de una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o la muerte.

### CUIDADO

Indicación de una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves.

### ATENCIÓN

Indicación de una situación potencialmente peligrosa que podría provocar daños materiales.

## Componentes eléctricos

### PELIGRO

Riesgo de shock eléctrico.

Nunca toque el enchufe y la toma de corriente con las manos mojadas.

Compruebe el cable de alimentación y el enchufe antes de cada uso. No utilice la máquina si el cable de alimentación o partes importantes de la máquina están dañadas, por ejemplo, dispositivos de seguridad, mangueras de alta presión o pistola de chorro.

Todas las partes activas en el área de trabajo deben estar protegidas contra el chorro de agua.

El enchufe de red y el acoplamiento del cable de extensión nunca deben dejarse en el agua. Además, el acoplamiento nunca debe descansar en el suelo. Se recomienda utilizar bobinas de cable que aseguren que las tomas estén al menos a 60 mm del suelo.

Asegúrese de que el cable de alimentación o el cable de extensión no se dañen al ser atropellados, pellizcados, arrastrados o similares. Proteja los cables de alimentación del calor, el aceite y los bordes afilados.

Apague siempre el interruptor de desconexión de la red cuando deje el dispositivo desatendido.

## **ADVERTENCIA**

El dispositivo sólo se puede conectar a un fuente de alimentación que ha sido instalada por un electricista de acuerdo con IEC 60364.

El dispositivo solo se puede conectar a corriente alterna. La tensión debe corresponder a la placa de características del dispositivo.

Por razones de seguridad, recomendamos que el dispositivo se utilice únicamente a través de un dispositivo de corriente residual (máx. 30 mA).

Un cable de extensión inadecuado puede ser peligroso. Utilice únicamente un cable de extensión eléctrica que haya sido aprobado y etiquetado para este propósito y que tenga una sección de cable exterior adecuada: 1 - 10 m: 1,5 mm<sup>2</sup>; 10 - 30 m: 2,5 mm<sup>2</sup>

Desenrolle siempre completamente el cable de extensión del tambor del cable.

Un cable de extensión eléctrico incorrecto puede ser peligroso.

## **Manejo seguro**

### **PELIGRO**

El usuario debe utilizar el dispositivo según lo previsto. La persona debe tener en cuenta las condiciones locales y debe prestar atención a otras personas en las inmediaciones cuando trabaje con el dispositivo.

Antes de cada operación, compruebe los componentes importantes, como la manguera de alta presión, la pistola rociadora manual y los accesorios de seguridad, en busca de daños. Reemplace inmediatamente los componentes dañados. No utilice el dispositivo con componentes dañados.

El aparato está diseñado para ser utilizado con el agente de limpieza suministrado o recomendado por el fabricante. El uso de otros agentes de limpieza o productos químicos puede afectar negativamente a la seguridad del aparato.

Los chorros de alta presión pueden ser peligrosos si se someten a un mal uso. El chorro no debe dirigirse a personas, equipos eléctricos activos o la propia máquina.

No dirija el chorro hacia usted mismo o hacia otras personas para limpiar ropa o zapatos.

No utilice el dispositivo al alcance de las personas a menos que lleven ropa protectora.

Use equipo de protección personal (EPI) apropiado cuando opere el dispositivo.

### **ADVERTENCIA**

El dispositivo no debe ser operado por niños o personal no capacitado.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento.

Los niños no deben jugar con este aparato.

Supervise a los niños para evitar que jueguen con el aparato.

Instale el dispositivo antes de cualquier trabajo en el dispositivo o con el dispositivo para evitar daños accidentales.

El chorro de agua que sale de la boquilla de alta presión genera un poder de repulsión que actúa sobre la pistola de pulverización manual. Asegúrese de tener una base firme y también sujeta firmemente la pistola pulverizadora manual y la lanza pulverizadora.

Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.

### **ATENCIÓN**

En caso de pausas prolongadas, apague el aparato con el interruptor principal o

desenchúfelo de la red eléctrica.

No utilice el aparato a temperaturas inferiores a 0°C.

## Otros riesgos

### PELIGRO

El aparato no puede funcionar en atmósferas explosivas.

Peligro de explosión - No pulverizar líquidos inflamables.

¡Nunca ingiera líquidos que contengan solventes o ácidos y solventes sin diluir! Esto incluye gasolina, diluyente y aceite de calefacción. La neblina de rocío es altamente inflamable, explosiva y venenosa. No use acetona, ácidos y disolventes sin diluir, ya que corroen los materiales utilizados en el dispositivo.

Nunca utilice el producto con líquidos inflamables, tóxicos o con características incompatibles con su correcto funcionamiento.

Mantenga el plástico y los envases fuera del alcance de los niños, ¡peligro de asfixia!

### ADVERTENCIA

De acuerdo con la normativa aplicable, el dispositivo nunca debe utilizarse en la red de agua potable sin un separador del sistema. Asegúrese de que la conexión de la instalación de agua de su edificio en la que se utiliza el limpiador de alta presión esté equipada con un separador de sistema compatible.

El agua que ha pasado por no retornos se considera no potable.

Las mangueras de alta presión, los accesorios y los acoplamientos son importantes para la seguridad del aparato. Utilice únicamente mangueras, accesorios y acoplamientos de alta presión recomendados por el fabricante.

Para garantizar la seguridad aplicable, utilice únicamente repuestos originales del fabricante o aprobados por el fabricante.

Apague el producto y desconéctelo de la fuente de alimentación quitando el enchufe de la toma de corriente antes del montaje, limpieza, ajustes, mantenimiento, almacenamiento y transporte o conversión del producto a otra función.

### CUIDADO

Preste atención al peso del dispositivo al seleccionar el lugar de almacenamiento y durante el transporte para evitar accidentes o lesiones. Varias horas de uso continuo del dispositivo pueden provocar entumecimiento de la mano en casos raros.

- Use guantes.
- Mantenga sus manos calientes.
- Tome descansos y descansos regulares.

### ADVERTENCIA

El uso inadecuado de los detergentes puede causar lesiones graves u oxidación.

Guarde los productos de limpieza fuera del alcance de los niños.

Descargue la presión residual antes de desconectar la manguera del producto.

Compruebe antes de cada uso, y a intervalos regulares, que todas las fijaciones metálicas están apretadas y que los componentes del producto están en buen estado; inspeccione si hay piezas rotas o desgastadas.

Tenga en cuenta el retroceso: sujete con ambas manos.

## MANTENIMIENTO DE UN APARATO DE DOBLE AISLAMIENTO

En un producto con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de la toma de tierra. No se proporciona ningún medio de puesta a tierra para un

producto con doble aislamiento, ni deben añadirse medios de puesta a tierra al producto. El mantenimiento de un producto con doble aislamiento requiere un cuidado extremo y un conocimiento del sistema, y debe ser realizado únicamente por personal de servicio cualificado.

personal de servicio. Las piezas de recambio de un producto con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas originales. Un producto con doble aislamiento está marcado con las palabras "Doble Aislamiento".

## **Riesgos residuales**

Incluso si usted está operando este producto de acuerdo con de acuerdo con todos los requisitos de seguridad, siguen existiendo riesgos potenciales de lesiones y daños. Los siguientes peligros pueden surgir en relación con la estructura y el diseño de este producto:

Defectos de salud derivados de la emisión de vibraciones si el producto se utiliza durante largos periodos de tiempo o no se gestiona y mantiene adecuadamente.

Peligro de lesiones y daños materiales por objetos voladores.

Lesiones y daños materiales debidos a la rotura de accesorios o al impacto brusco de objetos ocultos durante el uso.

## **Dispositivos de seguridad**

### **CUIDADO**

Las instalaciones de seguridad están al servicio de la protección del usuario y no pueden ser modificadas ni transmitidas.

## **Interruptor de alimentación**

El interruptor del dispositivo evita el funcionamiento involuntario del mismo.

## **Pistola de disparo con bloqueo**

Este bloqueo bloquea la palanca de la pistola de disparo y evita que el aparato se ponga en marcha de forma involuntaria.

El agua que ha pasado por los desconectores se considera no potable.

## **Interruptor de presión**

Si se suelta la palanca de la pistola de disparo, el presostato desconecta la bomba y el chorro de alta presión se detiene. Si se tira de la palanca, la bomba se conecta de nuevo.

## **Interruptor de protección del motor**

La protección del motor desconecta el aparato si el consumo de energía es elevado.

## **Equipo de protección personal**

### **CUIDADO**

Utilizar ropa de protección y gafas de seguridad para protegerse de las salpicaduras que contengan agua o suciedad.

Pueden formarse aerosoles cuando se utilizan limpiadores de alta presión. La inhalación de aerosoles puede causar daños a la salud.

-Según la aplicación, se pueden utilizar boquillas completamente protegidas (por ejemplo, limpiadores de superficie) que reducen significativamente la emisión de aerosoles acuosos para la limpieza a alta presión.

-El uso de dicho blondaje no es posible con todas las aplicaciones.

Símbolos en la máquina



El chorro de alta presión no debe dirigirse a personas, animales, equipamiento eléctrico bajo tensión ni al propio aparato.



El aparato no debe conectarse directamente a la red pública de agua potable.



Para protegerse contra lesiones, use protectores para los oídos y gafas de protección.



Use guantes de seguridad durante el uso para proteger sus manos.



Use calzado antideslizante que protegerá sus pies y mejorará su equilibrio en superficies resbaladizas.



El nivel de potencia sonora es 92dB(A).

## Uso correcto

Utilice esta limpiadora a presión únicamente para casas particulares y uso doméstico.


Si se conecta a un sistema de agua potable, el sistema debe protegerse contra el refluo.

Este limpiador de alta presión está diseñado con una corriente de entrada nominal. El uso previsto de este producto incluye la limpieza de vehículos, edificios, terrazas, fachadas y equipamientos de jardín utilizando agua limpia y detergentes químicos biodegradables. Asimismo, el producto se puede utilizar para la limpieza de losas de pavimento o canaletas de lluvia.


Este producto no se puede utilizar para limpiar ropa, zapatos y otros textiles. El chorro de agua no debe dirigirse a personas, animales, ningún equipo eléctrico ni al propio producto. No descargue ningún objeto que contenga materiales peligrosos para la salud. El producto no debe utilizarse con líquidos inflamables, explosivos y tóxicos.

Por motivos de seguridad, es imprescindible leer todo el manual de instrucciones antes de la primera operación y observe todas las instrucciones contenidas en el mismo.

## Descripción del aparato



1. Mango
2. Gancho para el cable de alimentación
3. Interruptor de encendido
4. Cable de alimentación
5. Entrada de agua
6. Soporte de la varilla rociadora
7. Soporte de pistola de tiro
8. Entrada de agua
9. Manija del pulverizador
10. Rociador




## Especificaciones técnicas

Voltaje	220-240V~
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	1600W
Clase de protección	IPX5
Presión nominal	90bar
Presión permitida	130bar
Caudal nominal	5,5 L/min
Flujo máximo	6,5 L/min
Presión máxima de entrada:	0.7 Mpa


## Montaje

Reúna las piezas sueltas entregadas con el dispositivo antes de la puesta en marcha


### 1. Instalación del mango con dos tornillos




### 2. Instalación del soporte de la varilla pulverizadora con dos tornillos




**3. Deslice el soporte de la pistola de gatillo a la posición de la unidad izquierda.**




**4. Deslice el gancho del cable de alimentación a la posición correcta de la unidad.**




**5. Instalar las dos ruedas .**



**6. Instalación de la lanza pulverizadora**  
- Acople la lanza pulverizadora a la pistola y gírela hasta que ambas partes queden completamente bloqueadas.




**7. Conecte la manguera de alta presión al cable de pulverización**  
- Inserte la manguera en el cable del rociador, luego apriete la tuerca.




**8. Conecte la manguera de alta presión a la salida de agua**

Conecte el otro extremo de la manguera de alta presión a la salida de agua de la lavadora y gire el extremo giratorio negro como se muestra para asegurar la conexión..




**9. Conecte la manguera de jardín a la entrada de agua**

Conecte el adaptador de la manguera de jardín (acoplador hembra) a la entrada de agua de la lavadora a presión (necesita apretarse), luego enrosque su manguera de jardín (extremo macho) en el adaptador de la manguera de jardín. Necesita enchufarse firmemente, escuchar el sonido de clic, de lo contrario el producto no puede funcionar con normalidad.



## 10.LAVAR CON DETERGENTE

Desenrosque la botella y llénela botella con detergente . Conecte la botella de detergente a la manija del rociador.



### Arranque

Estacione el dispositivo en una superficie plana.  
Inserte el enchufe de alimentación en el enchufe.

#### Abastecimiento de agua

Para los valores de conexión, consulte la placa de características.

### ATENCIÓN

Las impurezas en el agua pueden dañar la bomba de alta presión y los accesorios.  
Suministro de agua de red.

Extraer agua de depósitos abiertos.

Este limpiador de alta presión es adecuado para trabajar con la manguera de aspiración con válvula de reflujo para aspirar agua superficial, por ejemplo, de cursos de agua o estanques.

Llene la manguera de succión con agua.

Enrosque la manguera de aspiración en la conexión de agua del aparato e insértela en la fuente de agua (p. ej., bidón de agua de lluvia).

Vacíe el dispositivo de la siguiente manera antes de operar:

- Encienda el interruptor "0/1
- Desbloquear la palanca del gatillo de la pistola
- Al empujar la palanca del gatillo de la pistola, el dispositivo se enciende.
- Dejar funcionar el aparato (máx. 2 minutos) hasta que salga agua de la escopeta sin burbujas.
- Suelte la palanca del gatillo de la pistola.
- Bloquee la palanca del gatillo de la pistola.

### Operación

#### ATENCIÓN

El funcionamiento en seco durante más de 2 minutos provoca daños en la bomba de alta presión. Si el dispositivo no aumenta la presión en 2 minutos, apáguelo y proceda de acuerdo con las instrucciones del capítulo "Solución de problemas".

## Operación de alta presión

### CUIDADO

Mantenga una distancia de al menos 30 cm cuando use el chorro para limpiar superficies pintadas para evitar daños.

### CUIDADO

Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición "OFF/ON" e inserte el enchufe en un tomacorriente correctamente instalado.


### ATENCIÓN

Conecte el producto al suministro eléctrico y de agua como se describe.

- Abrir el suministro de agua
- Sujete la pistola pulverizadora con ambas manos.
- Dirija la boquilla del accesorio elegido lejos de usted hacia la superficie a limpiar.
- Desbloquee el gatillo y presiónelo hasta que fluya una cantidad constante de agua a través de la boquilla, para permitir que escape el aire atrapado en la manguera.
- Suelte el gatillo.
- Encienda el interruptor "0/1".
- Sujete la pistola pulverizadora con ambas manos. Dirija el chorro de agua hacia el objeto a limpiar y pulse el gatillo.

Suelte la palanca de la pistola del gatillo; el aparato se desconecta de nuevo y detiene el chorro de agua. La alta presión permanece en el sistema.

**ADVERTENCIA** ¡Cuidado con el petardeo al apretar el gatillo!



## Funcionamiento con detergente

El detergente sólo puede añadirse cuando el aparato funciona en modo de baja presión.

### PELIGRO

Cuando se utilicen detergentes, debe respetarse la hoja de datos de seguridad del fabricante del detergente, especialmente las instrucciones relativas al equipo de protección personal

equipo de protección personal.

Retire el tapón de la botella de detergente limpia. Saque con cuidado el depósito de detergente de a bordo de su posición de almacenamiento.

Llene el tanque con detergente diseñado específicamente para su uso con lavadoras a presión.

Empuje la botella de detergente con la abertura hacia abajo en la conexión para el detergente limpio de la manguera.

## Método de limpieza recomendado

- Pulverizar el detergente con moderación sobre la superficie seca y dejar que reaccione pero no que se seque.
- Pulverice la suciedad de forma suelta con el Met de alta presión.
- Desde la mezcla hasta el máximo puede ajustar el flujo de detergente.

## Tras el funcionamiento del detergente

- Retire la botella de detergente limpia de la entrada y ciérrela con el tapón.
- Para el almacenamiento, coloque la botella de detergente en el soporte con la tapa hacia arriba.

## Interrupción del funcionamiento

- Suelte la palanca de la pistola del gatillo.
- Bloquee la palanca de la pistola del gatillo.
- Coloque la pistola con la lanza de pulverización en la posición de estacionamiento.
- Durante las pausas más largas (más de 5 minutos), apague también la máquina con el interruptor "OFF/ON".

## Operación de acabado

- Suelte la palanca de la pistola.
- Apague el dispositivo "0/1".
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- Sólo desconecte la manguera de alta presión de la pistola de disparo o el dispositivo sólo cuando no hay presión en el sistema.

## APAGAR

- Presione la palanca de la pistola del gatillo para liberar cualquier presión restante en el sistema.
- Suelte la palanca de la pistola del gatillo.
- Bloquee la palanca de la pistola del gatillo.

## ATENCIÓN

- Al desconectar la manguera de suministro o de alta presión, el agua caliente puede salirse de la conexión después del funcionamiento.
- Desconecte el aparato del suministro de agua.

## Transporte

### CUIDADO

Riesgo de lesiones o daños personales.  
Preste atención al peso del aparato durante el transporte.

## Cuando se transporta a mano

- Apague el producto y desconéctelo del suministro de agua y electricidad.
- Tire del asa de transporte hacia fuera hasta que se compromete de forma audible. Coloque los protectores de transporte, si procede.
- Tire del aparato por el asa de transporte.

## Al transportar en vehículos

- Antes del transporte horizontal: cierre el tapón de la botella de detergente limpio.
- Incline el producto hacia usted hasta que esté equilibrado sobre sus ruedas. A continuación, muévelo por su asa de transporte.
- Proteja el producto de cualquier impacto o vibración fuerte que pueda producirse durante el transporte en vehículos.
- Proteja el producto de los desplazamientos y los vuelcos.

## Almacenamiento

### CUIDADO

Riesgo de lesiones o daños personales.

Ten en cuenta el peso del dispositivo a la hora de guardarlo.

### Almacenamiento del aparato

- Estacione la máquina en una superficie nivelada.
- Separe la lanza de pulverización de la pistola.
- Pulse el botón de desconexión de la pistola de disparo y extraiga la manguera de alta presión de la pistola de disparo.
- Coloque la pistola de disparo en el depósito para la pistola de disparo.
- Ponga las dos lanzas de pulverización en el almacenamiento para la lanza de pulverización.
- Lanza de pulverización de suciedad: Boquilla hacia la parte inferior.
- Enrolle la manguera de alta presión y cuélguela sobre el almacén de mangueras.
- Guarde la conexión de red en el compartimento de accesorios.
- Antes de períodos de almacenamiento prolongados, como en invierno, observe también las instrucciones de la sección de cuidados.
- Guarde siempre el limpiador a presión, las piezas y los accesorios en un lugar inaccesible para los niños. La temperatura ideal de almacenamiento es entre 10 °C y 30 °C. Almacenar la máquina en el interior para evitar que el agua en la unidad se expanda en condiciones de congelación.
- Se recomienda utilizar el embalaje original para el almacenamiento o cubrir el producto con un paño o envoltorio adecuado para protegerlo del polvo.

### Protección contra la congelación

#### ATENCIÓN

Aparatos y accesorios que no son completamente drenado puede ser destruido por las heladas.

Vacíe completamente el aparato y los accesorios y protéjalos contra las heladas.

Para evitar daños:

- Desconecte el aparato del suministro de agua.
- Desconecte la lanza de pulverización de la pistola.
- Conecte el equipo "0/1".
- Empuje la palanca de la pistola pulverizadora hasta que no salga más agua.
- Suelte la palanca de la pistola del gatillo.
- Bloquee la palanca de la pistola de disparo.
- Desconecte la unidad "0/1".
- Guarde el aparato y todos los accesorios en un lugar libre de heladas.

## Cuidado y mantenimiento

### PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica

Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato, apáguelo y desenchúfelo de la red eléctrica.


## Manguera de alta presión

La manguera de alta presión está especialmente construida con paredes reforzadas y puede dañarse fácilmente, por lo que debe almacenarse con cuidado.


- No lo retuerzas.
- No conduzca vehículos sobre la manguera.
- No exponga la manguera a bordes o esquinas afilados. El uso incorrecto provocará un abombamiento o un fallo prematuro e invalidará la garantía.

## Limpieza de la rejilla de la conexión de agua

Limpie regularmente la rejilla de la conexión de agua. Retire el acoplamiento de la conexión de agua, y enjuague con agua caliente para evitar que cualquier materia extraña obstruya la bomba.



Limpie la boquilla con la herramienta de limpieza de agujas suministrada. Retire la lanza de pulverización de la pistola de spray. Elimine la suciedad del orificio de la boquilla y aclare.



### ATENCIÓN

- El tamiz no debe estar dañado.
- Saque el tamiz con unas pinzas planas.
- Limpiar el tamiz bajo el agua corriente.
- Vuelva a introducir el tamiz en la conexión de agua.

## Solución de problemas

**PELIGRO** - Riesgo de descarga eléctrica.

Apague el aparato y retire el enchufe principal antes de realizar cualquier trabajo de cuidado y mantenimiento. Los trabajos de reparación y los trabajos en los componentes eléctricos solo pueden ser realizados por un servicio de atención al cliente autorizado. Puede corregir fallas menores con la ayuda de la siguiente descripción general. En caso de duda, consulte con el servicio de atención al cliente autorizado.


Problema	Causa	Acción recomendada
La máquina no arranca	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Máquina no enchufada</li><li>2. Salida defectuosa</li><li>3. El fusible se ha quemado</li><li>4. Cable de extensión defectuoso</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Conecte el enchufe a la máquina.</li><li>2. Pruebe con otra salida.</li><li>3. Reemplace el fusible. Apague otras máquinas.</li><li>4. Pruebe sin el cable de extensión.</li></ol>
Presión flotante	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bomba de aire de succión</li><li>2. Válvulas sucias, gastadas o atascadas</li><li>3. Sellos de bomba desgastados</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Compruebe que las mangueras y las conexiones sean herméticas.</li><li>2. Limpie y reemplace o consulte a su distribuidor local.</li><li>3. Limpie y reemplace o consulte a su distribuidor local.</li></ol>

La máquina se detiene	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensión de red incorrecta</li> <li>2. Sensor térmico activado</li> <li>3. Boquilla parcialmente bloqueada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique que el voltaje de la red corresponda a la especificación en la etiqueta del modelo.</li> <li>2. Deje la lavadora durante 5 minutos para que se enfríe.</li> <li>3. Limpie la boquilla.</li> </ol>
Máquina de pulsos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manguera de entrada de aire</li> <li>2. Inadecuado suministro de agua de la red.</li> <li>3. Boquilla parcialmente bloqueada</li> <li>4. Filtro de agua bloqueado</li> <li>5. Mangueras dobladas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permita que la máquina funcione con el gatillo abierto hasta que se reanude la presión de trabajo normal.</li> <li>2. Asegúrese de que el suministro de agua se ajuste a las especificaciones requeridas.</li> <li>3. Evite usar mangueras largas y delgadas (mín. 1/2").</li> <li>4. Limpie la boquilla y el filtro.</li> <li>5. Enderece la manguera.</li> </ol>
La máquina arranca, pero no sale agua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La bomba/mangueras o accesorios están congelados.</li> <li>2. No hay suministro de agua.</li> <li>3. El agua/boquilla está bloqueada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Espere a que la bomba/mangueras o accesorios se descongelen.</li> <li>2. Conecte el agua de entrada.</li> <li>3. Limpie el filtro y la boquilla.</li> </ol>

## Accesorios


Se proporciona una selección de accesorios como parte de la entrega de este producto. Verifique las especificaciones técnicas de los accesorios que compre para asegurarse de que sean compatibles con este producto.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:


 0034-931294512

 [atencioncliente@aosom.es](mailto:atencioncliente@aosom.es)

Importador/Fabricante/REP:  
 Spanish Aosom, S.L.  
 C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.  
 B66295775  
[www.aosom.es](http://www.aosom.es)  
[atencioncliente@aosom.es](mailto:atencioncliente@aosom.es)  
 TEL: 931294512  
 HECHO EN CHINA



## Máquina de Lavar Alta Pressão



**IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

# Manual do Utilizador

# IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

## GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES



Leia e cumpra estas instruções de segurança antes de operar o seu aparelho pela primeira vez e guarde-as para utilização futura ou para proprietários subsequentes. Para além das notas aqui contidas, devem ser observadas as disposições e regras gerais de segurança para a prevenção de acidentes. As advertências e notas anexas ao aparelho fornecem informações importantes para o funcionamento seguro.

## Níveis de perigo

### PERIGO

Indicação para o perigo imediato, se não for evitado, o que leva a lesões graves ou à morte.

### ADVERTÊNCIA

Indicação para uma situação possivelmente perigosa, se não evitada, que pode levar a ferimentos graves ou à morte.

### CUIDADO

Indicação para uma situação possivelmente perigosa, se não evitada, que pode levar a lesões menores.

### ATENÇÃO

Indicação para uma situação possivelmente perigosa, que pode levar a danos materiais.

## Componentes eléctricos

### PERIGO

Risco de choque eléctrico.

Nunca tocar na ficha de alimentação e a tomada com as mãos molhadas.

Verificar o cabo de alimentação e o plug antes de cada utilização. Não utilizar a máquina se o cabo de alimentação ou partes importantes da máquina estiverem danificadas, por exemplo, dispositivos de segurança, mangueiras de alta pressão ou pistola de jacto. Todas as peças condutoras de corrente na área de trabalho devem ser protegidas contra a água do jacto.

A ficha de rede e o acoplamento do cabo de extensão nunca devem ficar na água. Além disso, o acoplamento nunca se deve deitar no chão. É recomendada a utilização de enroladores de cabos que garantam que as tomadas fiquem pelo menos 60 mm acima do solo.

Certificar-se de que o cabo de alimentação ou cabo de extensão não é danificado por atropelamento, beliscão, arrastamento ou algo semelhante. Proteger os cabos de energia do calor, óleo, e arestas vivas.

Desligar sempre o interruptor de desligar a rede quando deixar o aparelho sem vigilância.

## **ADVERTÊNCIA**

O aparelho só pode ser ligado a uma alimentação eléctrica que tenha sido instalada por um electricista em conformidade com a IEC 60364.

O aparelho só pode ser ligado a corrente alternada. A voltagem deve corresponder à placa de tipo do aparelho.

Por razões de segurança, recomendamos que o aparelho seja operado apenas através de um dispositivo de corrente residual (máx. 30mA).

Um cabo de extensão eléctrica impróprio pode ser perigoso. Utilizar apenas um cabo de extensão eléctrica que tenha sido aprovado e rotulado para este fim e que tenha uma secção de cabo adequada ao ar livre: 1 - 10 m: 1,5 mm<sup>2</sup>; 10 - 30 m: 2,5 mm<sup>2</sup>

Desenrolar sempre totalmente o cabo de extensão do tambor de cabo.

Um cabo de extensão eléctrico impróprio pode ser perigoso.

## **Manuseamento seguro**

### **PERIGO**

O utilizador deve utilizar o aparelho como pretendido. A pessoa deve considerar as condições locais e deve prestar atenção às outras pessoas nas proximidades quando trabalha com o aparelho.

Verificar os componentes importantes, tais como mangueira de alta pressão, pistola de pulverização manual e instalações de segurança, quanto a danos antes de cada operação. Substituir de imediato os componentes danificados. Não operar o aparelho com componentes danificados.

O aparelho foi concebido para ser utilizado com o agente de limpeza fornecido ou recomendado pelo fabricante. A utilização de outros agentes de limpeza ou produtos químicos pode afectar negativamente a segurança do aparelho.

Os jactos de alta pressão podem ser perigosos se sujeitos a uma utilização indevida. O jactonão deve ser dirigido a pessoas, equipamento eléctrico vivo ou à própria máquina.

Não direcione o jacto contra si próprio ou outros a fim de limpar roupas ou calçado.

Não utilizar o aparelho dentro do alcance das pessoas, a menos que estas usem vestuário de protecção.

Usar equipamento de protecção de pessoal (EPI) apropriado durante o funcionamento do aparelho.

### **ADVERTÊNCIA**

O aparelho não deve ser operado por crianças ou por pessoal não treinado.

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos.

As crianças não devem brincar com este aparelho.

Supervisionar as crianças para as impedir de brincar com o aparelho.

Estabelizar o aparelho antes de qualquer trabalho no aparelho ou com o aparelho para evitar danos por acidentes.

O jacto de água que é emitido do bico de alta pressão resulta num poder de repulsão que actua sobre a pistola de pulverização manual.

Certifique-se de que tem uma base firme e também está a segurar firmemente a pistola de pulverização manual e a lança de pulverização.

Nunca deixar o aparelho desacompanhado enquanto estiver em funcionamento.

## ATENÇÃO

Em caso de pausas prolongadas, desligar o aparelho no interruptor principal ou retirar a ficha da rede.

Não utilizar o aparelho a temperaturas inferiores a 0°C

## Outros riscos

### PERIGO

O aparelho não pode ser operado em atmosferas explosivas.

Risco de explosão - Não pulverizar líquidos inflamáveis.

Nunca ingerir fluidos que contenham solventes ou ácidos e solventes não diluídos! Isto inclui gasolina, diluente e óleo de aquecimento. A névoa de pulverização é altamente inflamável, explosiva e venenosa. Não utilizar acetona, ácidos e solventes não diluídos, uma vez que corroem os materiais utilizados no aparelho.

Nunca utilizar o produto com líquidos inflamáveis ou tóxicos, ou líquidos com características incompatíveis com o seu bom funcionamento.

Mantenha os plástico e embalagens longe das crianças, há um risco de asfixia!

### ADVERTÊNCIA

De acordo com os regulamentos aplicáveis, o aparelho nunca deve ser utilizado na rede de água potável sem um separador de sistema. Assegure-se de que a ligação da sua instalação de água de construção na qual o aparelho de limpeza de alta pressão é operado está equipada com um separador de sistema conforme.

A água que passou pelos anti-retornos é considerada como não potável.

Mangueiras, acessórios e acoplamentos de alta pressão são importantes para a segurança do aparelho. Utilizar apenas mangueiras, acessórios e acoplamentos de alta pressão recomendados pelo fabricante.

Para garantir a segurança aplicável, utilizar apenas peças sobressalentes originais do fabricante ou aprovadas pelo fabricante.

Desligar o produto e desligá-lo da fonte de alimentação removendo a ficha da tomada antes da montagem, limpeza, ajustes, manutenção, armazenamento e transporte ou conversão do produto noutra função.

### CUIDADO

Atenção ao peso do aparelho ao seleccionar o local de armazenamento e durante o transporte para evitar acidentes ou ferimentos.

Várias horas de uso contínuo do aparelho podem levar a dormência das mãos em casos raros.

- Usar luvas.
- Mantenha as mãos aquecidas.
- Faça pausas e intervalos regulares. Trabalhar com detergente

### ADVERTÊNCIA

A utilização inadequada de detergentes pode causar lesões graves ou oxidação.

Armazene os produtos de limpeza longe do alcance das crianças.

Descarregar a pressão residual antes de desligar a mangueira do produto.

Verificar antes de cada utilização, e a intervalos regulares, se todos os fechos metálicos estão apertados e se os componentes do produto estão em bom estado; inspeccionar as peças partidas ou desgastadas.

Esteja atento ao pontapé de saída: Segurar com ambas as mãos.

## MANUTENÇÃO DE UM APARELHO COM DUPLO ISOLAMENTO

Num produto com duplo isolamento, são fornecidos dois sistemas de isolamento em vez de ligação à terra. Não são fornecidos meios de ligação à terra para um produto com duplo isolamento, nem devem ser adicionados meios de ligação à terra ao produto. A manutenção de um produto com duplo isolamento requer extremo cuidado e conhecimento do sistema, e só deve ser feita por pessoal de serviço qualificado. As peças de substituição de um produto com duplo isolamento devem ser idênticas às peças originais. Um produto com duplo isolamento é marcado com as palavras "Duplo Isolamento".

### Riscos residuais

Mesmo que esteja a operar este produto de acordo com todos os requisitos de segurança, subsistem riscos potenciais de ferimentos e danos. Os seguintes perigos podem surgir em ligação com a estrutura e concepção deste produto:

Defeitos de saúde resultantes da emissão de vibrações se o produto estiver a ser utilizado durante longos períodos de tempo ou não for gerido e mantido de forma adequada.

Perigo de ferimentos e danos materiais causados por objectos voadores.

Lesões e danos materiais devidos a acessórios partidos ou ao impacto súbito de objectos escondidos durante a utilização.

### Dispositivos de segurança

#### CUIDADO

As instalações de segurança servem a protecção do utilizador e não podem ser modificadas ou passadas.

### Interruptor de alimentação

O interruptor do aparelho impede o funcionamento involuntário do aparelho.

### Pistola de disparo com bloqueio

Esta fechadura bloqueia a alavanca da pistola de disparo e impede o arranque inadvertido do aparelho.

A água que passou pelos anti-retornos é considerada como não potável.

### Interruptor de pressão

Se a alavanca da pistola de disparo for solta o interruptor de pressão desliga a bomba, o jacto de alta pressão é parado. Se a alavanca for puxada, a bomba é ligada novamente.

### Interruptor de protecção do motor

A protecção do motor desliga o dispositivo se o consumo de energia for elevado.

### Equipamento de protecção pessoal

#### CUIDADO

Usar vestuário de protecção e óculos de segurança para proteger contra salpicos que contenham água ou sujidade.

Durante a utilização de produtos de limpeza a alta pressão podem desenvolver-se aerossóis. A inalação de aerossóis pode causar danos à saúde.

- Dependente da aplicação, podem ser utilizados bicos completamente protegidos (por exemplo, limpadores de superfície) que reduzem significativamente a emissão

de aerossóis aquosos para limpeza a alta pressão.

- O uso de tal blindagem não é possível com todas as aplicações.

### Símbolos na máquina



O jacto de alta pressão não deve ser direccionado para pessoas, animais, equipamento eléctrico vivo ou para o próprio aparelho.



O aparelho não deve estar directamente ligado à rede pública de água potável.



Para protecção contra ferimentos, usar protectores auriculares e óculos de protecção.



Usar luvas de segurança durante a utilização para proteger as mãos



Use calçado antiderrapante que protegerá os seus pés e melhorar o equilíbrio em superfícies escorregadias.



O nível de potência sonora é 92dB(A)

## Utilização correcta

Utilize esta máquina de lavar a pressão apenas para casas particulares.

Se for feita a ligação a um sistema de água potável, o sistema deve ser protegido contra refluxo.


Este produto de limpeza de alta pressão é designado com uma corrente nominal de entrada. A utilização prevista deste produto abrange a limpeza de veículos, edifícios, terraços, fachadas e equipamento de jardim utilizando água limpa e detergentes químicos biodegradáveis. Da mesma forma, o produto pode ser utilizado para a limpeza de lajes de pavimentação ou calçadas de chuva.

Este produto não pode ser utilizado para limpar vestuário, calçado e outros têxteis. O jacto de água não deve ser dirigido contra pessoas.


Animais, qualquer equipamento eléctrico ou sobre o próprio produto. Não descarregar quaisquer objectos que contenham materiais perigosos para a saúde. O produto não deve ser utilizado com líquidos inflamáveis, explosivos e tóxicos.

Por razões de segurança, é essencial ler todo o manual de instruções antes da primeira operação e observar todas as instruções nele contidas.

## Descrição do Aparelho



1. Manusear
2. Gancho do cabo de alimentação
3. Interruptor de alimentação
4. Cabo de alimentação
5. Entrada de água
6. Porta varinhas pulverizador
7. Suporte da pistola de disparo
8. Entrada de água
9. Punho de pulverização




## Especificações técnicas

Voltagem	220-240V~
Frequência	50/60Hz
Potência	1600W
Classe de Protecção	IPX5
Pressão nominal	90bar
Pressão admissível	130bar
Fluxo nominal	5,5 L/min
Fluxo máximo	6,5 L/min
Pressão de entrada máxima:	0,7 Mpa


## Montagem

Montar peças soltas entregues com o aparelho antes do arranque


### 1. Instalando a alça com dois parafusos




### 2. Instalação do suporte da varinha pulverizadora com dois parafusos




**3. Deslize o suporte da pistola de disparo para a posição da unidade esquerda.**



**4. Deslize o gancho do cabo de alimentação para a posição direita da unidade.**




**5. Instalar as duas rodas.**




**6. Instalação da lança de pulverização**

- Encaixar a lança de pulverização na pistola e rodá-la até as duas partes ficarem completamente bloqueadas.




**7. Ligar a mangueira de alta pressão ao cabo de pulverização**

- Inserir a mangueira no cabo de pulverização, depois apertar a porca.




**8. Ligar a mangueira de alta pressão à saída da água**

Ligar a outra extremidade da mangueira de alta pressão à saída de água da máquina de lavar e rodar a peça final rotativa preta, conforme indicado, para fixar a ligação.




**9. Conecte a mangueira de jardim à entrada de água.**

Conecte o adaptador da mangueira de jardim (engate fêmea) à entrada de água da lavadora de alta pressão (precisa apertar), depois rosqueie sua mangueira de jardim (extremidade macho) no adaptador da mangueira de jardim. Precisa conectar firmemente, ouvir o som de clique, caso contrário o produto não pode funcionar normalmente.



## 10. PARA LAVAR COM DETERGENTE

Aparafusar a garrafa e enchê-la com detergente. Conectar a garrafa de detergente ao Spray.



### Arranque

Estacionar o aparelho sobre uma superfície plana.

Inserir a ficha de alimentação na tomada.

#### Abastecimento de água

Para valores de conexão, consulte a placa de identificação.

#### ATENÇÃO

As impurezas na água podem danificar a bomba de alta pressão e os acessórios.

Abastecimento de água da rede.

Extrair a água a partir dos reservatórios abertos.

Este produto de limpeza de alta pressão é adequado para trabalhar com a mangueira de sucção com vale de refluxo para aspirar água superficial, por exemplo, de regos de água ou lagos.

Encher a mangueira de aspiração com água.

Enroscar a mangueira de aspiração na ligação de água do aparelho e inseri-la na fonte de água (por exemplo, tambor de água da chuva).

Esvaziar o dispositivo como se segue antes do seu funcionamento:

- Ligar o interruptor "0/1"
- Desbloquear a alavanca da pistola de disparo
- Empurrando a alavanca da pistola de disparo, o dispositivo liga-se.
- Deixar o dispositivo funcionar (máx. 2 minutos) até que a água saia da pistola de disparo sem bolhas.
- Solte a alavanca da pistola de disparo.
- Bloquear a alavanca da pistola de disparo.

### Operação

#### ATENÇÃO

O funcionamento a seco de mais de 2 minutos leva à danificação da bomba de alta pressão. Se o aparelho não aumentar a pressão dentro de 2 minutos, desligar o aparelho e proceder de acordo com as instruções do capítulo "Resolução de problemas".

## Operação de alta pressão

### CUIDADO

Manter uma distância de pelo menos 30 cm quando utilizar o jacto para limpar superfícies pintadas, a fim de evitar danos.


### CUIDADO

Certifique-se de que o interruptor on/off está definido para "OFF/ON" e insira a ficha numa tomada devidamente instalada.

### ATENÇÃO

Ligar o produto ao fornecimento de energia e água, tal como descrito.

- Abrir o abastecimento de água
- Segurar a pistola de pulverização com ambas as mãos.
- Direcione o bocal do acessório escolhido para longe de si em direcção à superfície a ser limpa.
- Desbloquear o gatilho e pressioná-lo até que uma quantidade constante de água flua através do bocal, para permitir a fuga de ar preso na mangueira.
- Soltar o gatilho.
- Ligar o interruptor "0/1".
- Segurar a pistola de pulverização com ambas as mãos. Dirigir o jacto de água para o objecto a ser limpo e premir o gatilho. Solte a alavanca da pistola de gatilho; o dispositivo desliga-se novamente e pára o jacto de água. A alta pressão permanece no sistema.



**ADVERTÊNCIA!** Cuidado com os contragolpes ao premir o gatilho!

## Funcionamento com detergente

O detergente só pode ser adicionado quando o dispositivo é operado em modo de baixa pressão.

### PERIGO

Ao utilizar detergentes, a ficha de segurança dos dados materiais emitida pelo fabricante do detergente deve ser respeitada, especialmente as instruções relativas ao equipamento de protecção pessoal.

Retirar a tampa do frasco de detergente limpo. Puxar suavemente o depósito de detergente de bordo para fora da sua posição de armazenamento.

Encher o depósito com detergente concebido especificamente para utilização com lavadoras de pressão.

Empurrar a garrafa de detergente com a abertura apontada para baixo para dentro da ligação para o detergente limpo da mangueira.

## Método de limpeza recomendado

- Pulverizar o detergente com moderação sobre a superfície seca e permitir que reaja, mas não que seque.
- Pulverize a sujeira solta com o Met de alta pressão.
- da mistura ao máximo pode ajustar o fluxo de detergente.

## Após operação com detergente

- Retirar o frasco de detergente limpo da entrada e fechá-lo com a tampa.
- Para armazenamento, colocar o frasco de detergente no retentor com a tampa apontada para cima.

## Interrupção da operação

- Solte a alavanca da pistola de disparo.
- Bloquear a alavanca da pistola de disparo.
- Colocar a pistola de disparo com a lança de pulverização na posição de estacionamento.
- Durante pausas mais longas (mais de 5 minutos), desligue também o aparelho usando o interruptor "OFF/ON".

## Operação de acabamento

- Solte a alavanca da pistola de disparo.
- Desligar o aparelho "0/1".
- Desligar a ficha de alimentação da tomada.

Só separar a mangueira de alta pressão da pistola de disparo ou do dispositivo quando não houver pressão no sistema.

### DESLIGAR

- Pressionar a alavanca da pistola de disparo para libertar qualquer pressão restante no sistema.
- Solte a alavanca da pistola de disparo.
- Bloquear a alavanca da pistola de disparo.

### ATENÇÃO

- Ao desligar a mangueira de abastecimento ou de alta pressão, a água quente pode vazar da ligação após a operação.
- Desprender o aparelho do abastecimento de água.

## Transportes

### CUIDADO

Risco de ferimentos ou danos pessoais!  
Atenção ao peso do aparelho durante o transporte.

### Ao transportar à mão

- Desligar o produto e desligá-lo do abastecimento de água e energia.
- Puxar para fora a pega de transporte até que se encaixe de forma audível. Anexe guardas de transporte, se aplicável.
- Puxar o aparelho pela sua pega de transporte.

### Ao transportar em veículos

- Antes do transporte horizontal: fechar a tampa do frasco de detergente limpo.
- Incline o produto na sua direcção até que este se equilibre sobre as rodas. Depois mova-o pela sua pega de transporte.
- Proteger o produto de qualquer impacto pesado ou vibrações fortes que possam ocorrer durante o transporte em veículos.
- Proteger o aparelho contra deslocamentos e capotamentos.

## Armazenamento

### CUIDADO

Risco de ferimentos ou danos pessoais!  
Considerar o peso do aparelho ao armazená-lo.

### Armazenar o aparelho

- Estacionar a máquina sobre uma superfície plana.
- Desprender a lança de pulverização da pistola de disparo.
- Premir o botão de desligar na pistola de disparo e puxar a mangueira de alta pressão para fora da pistola de disparo.
- Colocar a pistola de disparo no depósito para a pistola de disparo.
- Colocar ambas as lanças de pulverização no armazenamento para a lança de pulverização.
- Lança de pulverizador de sujidade: Bocal em direcção ao fundo.
- Enrolar a mangueira de alta pressão e pendurá-la sobre o armazenamento da mangueira.
- Armazenar a ligação à rede no compartimento de acessórios.
- Antes de períodos de armazenamento prolongados, como durante o Inverno, observar também as instruções na secção de cuidados.
- Armazenar sempre o limpador de pressão, peças, e acessórios num local inacessível para as crianças. A temperatura ideal de armazenamento situa-se entre os 10 °C e os 30 °C. Armazenar a máquina dentro de casa para evitar que a água da unidade se expanda em condições de congelação.
- Recomendamos a utilização da embalagem original para armazenamento ou cobertura do produto com um pano ou invólucro adequado para o proteger contra o pó.

### Protecção contra congelação

#### ATENÇÃO

Aparelhos e acessórios que não são completamente drenados podem ser destruídos pela geada.

Esvaziar completamente o aparelho e os acessórios e protegê-los contra a geada. Para evitar danos:

- Desprender o aparelho do abastecimento de água.
- Desprender a lança de pulverização da pistola de disparo.
- Ligar o aparelho "0/1".
- Empurrar a alavanca da pistola de disparo até que não haja mais água a escapar.
- Solte a alavanca da pistola de disparo.
- Bloquear a alavanca da pistola de disparo.
- Desligar o aparelho "0/1".
- Armazenar o aparelho e todos os acessórios numa sala sem geadas.

## Cuidados e manutenção

### PERIGO

Risco de choque eléctrico  
Antes de todos os trabalhos no aparelho, desligar o aparelho e puxar a ficha de alimentação.

## Mangueira de alta pressão


A mangueira de alta pressão é especialmente construída com paredes reforçadas e pode ser facilmente danificada e deve ser armazenada cuidadosamente.

- Não dobrar.
- Não conduzir veículos por cima da mangueira.
- Não exponha a mangueira a arestas ou cantos afiados. O mau uso conduzirá a balões ou a falhas prematuras e invalidará a garantia.


## Limpar a peneira na ligação da água

Limpar regularmente a peneira na ligação da água.

Remover o acoplamento da ligação de água, e enxaguar com água quente para evitar que qualquer matéria estranha entupa a bomba.



Limpar o bocal com a ferramenta de limpeza da agulha fornecida. Retirar a lança de pulverização da pistola. Remover qualquer sujeira do orifício do bico e enxaguar.



### ATENÇÃO

- A peneira não deve ser danificada.
- Puxar a peneira para fora usando um alicate plano.
- Limpar a peneira sob água corrente.
- Reinsere a peneira na ligação de água.

## Resolução de problemas

PERIGO - Risco de choque eléctrico.

Desligar o aparelho e remover a ficha principal antes de realizar qualquer trabalho de cuidado e manutenção. Os trabalhos de reparação e os trabalhos nos componentes eléctricos podem ser

realizados apenas por um serviço de assistência ao cliente autorizado. Pode rectificar avarias menores com a ajuda da seguinte visão geral. Em caso de dúvida, consulte o serviço de assistência ao cliente autorizado.


Problema	Causa	Ação recomendada
Máquina recusa-se a arrancar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Máquina não ligada à tomada Tomada com defeito</li><li>2. O fusível queimou</li><li>3. Cordão de extensão defeituoso</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Liagar a tomada na máquina Experimente outra tomada.</li><li>2. Substituir o rastilho. Desligar outras máquinas.</li><li>3. Tente sem o cabo de extensão.</li></ol>
Pressão flutuante	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bomba de ar de sucção</li><li>2. Válvulas sujas, desgastadas ou presas</li><li>3. Vedações da bomba gastas</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificar se as mangueiras e ligações são herméticas.</li><li>2. Limpar e substituir ou referir-se ao distribuidor local.</li><li>3. Limpar e substituir ou referir-se ao distribuidor local.</li></ol>

Paragens de máquina	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voltagem de rede incorreta.</li> <li>2. Sensor térmico ativado.</li> <li>3. Bocal parcialmente bloqueado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certifique-se de que a voltagem da rede corresponde à especificação na etiqueta do modelo.</li> <li>2. Deixe a lavadora esfriar por cinco minutos.</li> <li>3. Limpe o bocal.</li> </ol>
Máquina a pulsar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ar na mangueira de entrada.</li> <li>2. Fornecimento inadequado de água da rede.</li> <li>3. Bocal parcialmente bloqueado.</li> <li>4. Filtro de água bloqueado.</li> <li>5. Mangueira dobrada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deixe a máquina funcionar com o gatilho aberto até que a pressão de trabalho normal seja retomada.</li> <li>2. Certifique-se de que o fornecimento de água corresponda às especificações requeridas.</li> <li>3. Evite usar mangueiras longas e finas (mín. 1/2").</li> <li>4. Limpe o bocal e o filtro.</li> <li>5. Desentorte a mangueira.</li> </ol>
A máquina arranca, mas não sai água	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A bomba/mangueiras ou acessórios estão congelados.</li> <li>2. Não há fornecimento de água.</li> <li>3. A água/o bocal está bloqueado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Espere a bomba/mangueiras ou acessórios descongelarem.</li> <li>2. Conecte a água de entrada.</li> <li>3. Limpe o filtro e o bocal.</li> </ol>

## Acessórios


Uma escolha de acessórios é fornecida no âmbito da entrega deste produto. Por favor, verifique as especificações técnicas de quaisquer acessórios que adquira para garantir que são compatíveis com este produto.

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 [info@aosom.pt](mailto:info@aosom.pt).

IMPORTADOR:  
SPANISH AOSOM, S.L  
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ  
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)  
INFO@AOSOM.PT  
WWW.AOSOM.PT



## Idropulitrice ad alta pressione



**IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

# Manuale d'uso

# IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

## SALVA QUESTE ISTRUZIONI



Si prega di leggere e rispettare queste istruzioni originali prima della messa in funzione iniziale dell'apparecchio e di conservarle per un uso successivo o per i successivi proprietari.

Oltre alle note qui contenute, devono essere osservate le disposizioni generali di sicurezza e le regole per la prevenzione degli incidenti del legislatore.

Le avvertenze e le note allegate all'apparecchio forniscono note importanti per un funzionamento sicuro.

## Livelli di pericolo

### PERICOLO

Indicatore di pericolo immediato, se non evitato, che porta a lesioni gravi o morte.

### AVVERTIMENTO

Indicatore di una situazione potenzialmente pericolosa, se non evitata, che può portare a lesioni gravi o morte.

### CAUTELA

Indicatore di una situazione potenzialmente pericolosa, se non evitata, che può portare a lesioni lievi.

### ATTENZIONE

Indicatore di una situazione potenzialmente pericolosa, che può portare a danni materiali.

## Componenti elettrici

### PERICOLO

Rischio di scossa elettrica.

Non toccare mai la spina di alimentazione e la presa con le mani bagnate.

Controllare che il cavo di alimentazione con la spina di alimentazione non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Non utilizzare la macchina se un cavo di alimentazione o parti importanti della macchina sono danneggiate, ad es. dispositivi di sicurezza, tubi flessibili ad alta pressione, pistola a grilletto.

Tutte le parti conduttrici di corrente nell'area di lavoro devono essere protette contro i getti d'acqua.

La spina di alimentazione e l'accoppiamento di una prolunga devono essere a tenuta stagna e non devono mai giacere in acqua. Inoltre, l'attacco non deve mai giacere a terra. Si raccomanda l'uso di avvolgicavo che assicurino che le prese siano ad almeno 60 mm dal suolo.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione o la prolunga non vengano danneggiati da calpestio, pizzicamento, trascinarsi o simili. Proteggere i cavi di alimentazione da calore, olio e spigoli vivi.

Spegnere sempre il sezionatore di rete quando si lascia l'apparecchio incustodito.

## **AVVERTIMENTO**

L'apparecchio può essere collegato solo a un'alimentazione elettrica installata da un elettricista in conformità alla norma IEC 60364.

L'apparecchio può essere collegato solo a corrente alternata. Il volumentage deve corrispondere alla targhetta identificativa dell'apparecchio.

Per motivi di sicurezza, si consiglia di utilizzare l'apparecchio solo tramite un interruttore differenziale (max. 30 mA).

Una prolunga elettrica non adatta può essere pericolosa. Utilizzare solo un cavo di prolunga elettrico approvato ed etichettato a tale scopo e con una sezione del cavo adeguata all'esterno: 1 - 10 m: 1,5 mm<sup>2</sup>; 10 - 30 m: 2,5 mm<sup>2</sup>.

Srotolare sempre completamente il cavo di prolunga dall'avvolgicavo.

Una prolunga elettrica non adatta può essere pericolosa.

## **Manipolazione sicura**

### **PERICOLO**

L'utente deve essere l'apparecchio come previsto. La persona deve considerare le condizioni locali e deve prestare attenzione alle altre persone nelle vicinanze quando lavora con l'apparecchio.

Prima di ogni operazione, controllare che i componenti importanti, come il tubo flessibile ad alta pressione, la pistola a spruzzo manuale e gli impianti di sicurezza, non siano danneggiati. Sostituire immediatamente i componenti danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio con componenti danneggiati.

L'apparecchio è stato progettato per l'uso con il detergente fornito o consigliato dal produttore. L'uso di altri detersivi o prodotti chimici può influire negativamente sulla sicurezza dell'apparecchio.

I getti ad alta pressione possono essere pericolosi se soggetti a un uso improprio. Il getto non deve essere diretto verso persone, apparecchiature elettriche sotto tensione o la macchina stessa.

Non dirigere il getto contro se stessi o altri per pulire vestiti o calzature.

Non utilizzare l'apparecchio nel raggio d'azione delle persone a meno che non indossino indumenti protettivi.

Indossare dispositivi di protezione personale (DPI) adeguati durante il funzionamento dell'apparecchio.

Non dirigere il getto contro se stessi o altri per pulire vestiti o calzature.

### **AVVERTIMENTO**

L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o personale non addestrato.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza.

I bambini non devono giocare con questo apparecchio.

Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.

Creare stabilità per l'apparecchio prima di qualsiasi intervento su o con l'apparecchio per evitare incidenti, danni.

Il getto d'acqua che viene emesso dall'ugello ad alta pressione si traduce in una potenza di repulsione che agisce sulla pistola a spruzzo manuale. Assicurarsi di avere una base stabile e di tenere saldamente anche la pistola a spruzzo manuale e la lancia a spruzzo.

Non lasciare mai l'apparecchio incustodito finché è in funzione.

## ATTENZIONE

In caso di pause prolungate, spegnere l'apparecchio tramite l'interruttore generale o staccare la spina di alimentazione.

Non utilizzare l'apparecchio a temperature inferiori a 0°C.

## Altri rischi

### PERICOLO

L'apparecchio non può essere utilizzato in atmosfere esplosive.

Rischio di esplosione-Non spruzzare liquidi infiammabili.

Non aspirare mai liquidi contenenti solventi o acidi e solventi non diluiti! Ciò include benzina, diluenti per vernici e olio da riscaldamento. La nebbia spray è altamente infiammabile, esplosiva e velenosa. Non utilizzare acetone, acidi non diluiti e solventi, poiché corrodono i materiali utilizzati sull'apparecchio.

Non utilizzare mai il prodotto con liquidi infiammabili o tossici, o liquidi con caratteristiche incompatibili con il suo corretto funzionamento.

Tenere le pellicole di imballaggio lontano dalla portata dei bambini, c'è il rischio di soffocamento!

### AVVERTIMENTO

Secondo le normative vigenti, l'apparecchio non deve mai essere utilizzato sulla rete dell'acqua potabile senza un separatore di sistema. Assicurarsi che il collegamento dell'impianto idrico dell'edificio su cui viene azionata l'idropulitrice sia dotato di un separatore di sistema

L'acqua che è passata attraverso i disconnettori è considerata non potabile.

I tubi flessibili, i raccordi e i raccordi ad alta pressione sono importanti per la sicurezza dell'apparecchio. Utilizzare solo tubi flessibili, raccordi e raccordi ad alta pressione consigliati dal produttore.

Per garantire la sicurezza applicabile, utilizzare solo pezzi di ricambio originali del produttore o approvati dal produttore.

Spegnere il prodotto e scollegarlo dall'alimentazione Rimuovendo la spina di alimentazione dalla presa di corrente prima del montaggio, della pulizia, delle regolazioni, della manutenzione, dello stoccaggio e del trasporto o della conversione del prodotto ad un'altra funzione.

### CAUTELA

Prestare attenzione al peso dell'apparecchio quando si sceglie il luogo di stoccaggio e durante il trasporto per evitare incidenti o lesioni.

In rari casi, diverse ore di uso continuo dell'apparecchio possono causare intorpidimento delle mani.

- Indossa I guanti.
- Tieni le mani al caldo.
- Fai delle pause a intervalli regolari. Lavorare con il detersivo

### AVVERTIMENTO

L'uso improprio di detersivi può causare gravi lesioni o ossidazione.

Conservare il detersivo lontano dalla portata dei bambini.

Scaricare la pressione residua prima di scollegare il tubo dal prodotto.

Verificare prima di ogni utilizzo, e a intervalli regolari, che tutti i dispositivi di fissaggio metallici siano ben saldi e che i componenti del prodotto siano in buone condizioni; Ispezionare la presenza di parti rotte o usurate.

Prestare attenzione al contraccolpo: Tenere con entrambe le mani.

## MANUTENZIONE DI UN APPARECCHIO A DOPPIO ISOLAMENTO

In un prodotto a doppio isolamento, sono previsti due sistemi di isolamento al posto della messa a terra. I mezzi di messa a terra non sono forniti per un prodotto a doppio isolamento, né devono essere aggiunti mezzi di messa a terra al prodotto. La manutenzione di un prodotto a doppio isolamento richiede estrema cura e conoscenza del sistema e deve essere eseguita solo da personale di assistenza qualificato. Le parti di ricambio per un prodotto a doppio isolamento devono essere identiche alle parti originali. Un prodotto a doppio isolamento è contrassegnato con la dicitura "Doppio isolamento" o "Doppio isolamento".

### Rischi residui

Anche se si utilizza questo prodotto in conformità con tutti i requisiti di sicurezza, permangono potenziali rischi di lesioni e danni. I seguenti pericoli possono sorgere in relazione alla struttura e al design di questo prodotto:

Difetti di salute derivanti dall'emissione di vibrazioni se il prodotto viene utilizzato per lunghi periodi di tempo o non adeguatamente gestito e sottoposto a corretta manutenzione.

Pericolo di lesioni e danni materiali causati da oggetti volanti.

Lesioni e danni materiali dovuti ad accessori rotti o all'impatto improvviso di oggetti nascosti durante l'uso.

### Dispositivi di sicurezza



Gli impianti di sicurezza servono alla protezione dell'utente e non possono essere modificati o in passato.

### Interruttore di alimentazione

L'interruttore dell'apparecchio impedisce l'azionamento involontario dell'apparecchio.

### Bloccare la pistola a grilletto

Questo blocco blocca la leva della pistola a grilletto e impedisce l'avvio involontario dell'apparecchio. Valvola di troppopieno con.

L'acqua che è passata attraverso i disconnettori è considerata non potabile.

### Pressostato

Se la leva sulla pistola a grilletto viene rilasciata, il pressostato spegne la pompa, il getto ad alta pressione viene interrotto. Se si tira la leva, la pompa viene riaccesa.

### Interruttore di protezione del motore

La protezione del motore spegne il dispositivo se il consumo di energia è elevato.

### Equipaggiamento per la protezione personale



Indossare indumenti protettivi e occhiali di sicurezza per proteggersi da schizzi contenenti acqua o sporco.

Durante l'uso delle idropultrici possono svilupparsi aerosol. L'inalazione di aerosol può causare danni alla salute.

- A seconda dell'applicazione, per la pulizia ad alta pressione è possibile utilizzare ugelli completamente schermati (ad es. detergenti per superfici) che riducono significativamente l'emissione di aerosol acquosi.

- L'uso di tale schermatura non è possibile con tutte le applicazioni.

### Simboli sulla macchina



Il getto ad alta pressione non deve essere diretto verso persone, animali, apparecchiature elettriche sotto tensione o verso l'apparecchio stesso.



L'apparecchio non deve essere collegato direttamente alla rete pubblica di acqua potabile.



Per proteggersi dalle lesioni, indossare cuffie antirumore e occhiali di sicurezza.



Indossare guanti di sicurezza durante l'uso per proteggere le mani



Indossa calzature antiscivolo che proteggano i tuoi piedi e migliorino il tuo appoggio su superfici scivolose.



Il livello di potenza sonora è 92dB(A)

## Uso corretto

Utilizzare questa idropulitrice solo per abitazioni private:


Se viene effettuato il collegamento a un sistema di acqua potabile, il sistema deve essere protetto contro il riflusso.

Questa idropulitrice è designata con una corrente di ingresso nominale. La destinazione d'uso di questo prodotto comprende la pulizia di veicoli, edifici, terrazze, facciate e attrezzature da giardino utilizzando acqua pulita e detergenti chimici biodegradabili. Allo stesso modo, il prodotto può essere utilizzato per pulire lastre di pavimentazione o grondaie.


Questo prodotto non può essere utilizzato per pulire indumenti, scarpe e altri tessuti. Il getto d'acqua non deve essere diretto contro le persone. Animali, qualsiasi apparecchiatura elettrica o sul prodotto stesso. Non gettare oggetti che contengono materiali pericolosi per la salute. Il prodotto non deve essere utilizzato con liquidi infiammabili, esplosivi e tossici.

Per motivi di sicurezza è indispensabile leggere l'intero manuale di istruzioni prima della prima messa in funzione e osservare tutte le istruzioni in esso contenute.

## Descrizione dell'apparecchio



1. Maniglia
2. Gancio per cavo di alimentazione
3. Interruttore di alimentazione
4. Cavo di alimentazione
5. Ingresso acqua
6. Supporto per lancia spray
7. Porta pistola a grilletto
8. Ingresso acqua
9. Maniglia spray
10. Lancia a spruzzo




## Specifiche tecniche

Voltaggio	220-240V~
Frequenza	50/60Hz
Watt	1600W
Classe di protezione	IPX5
Pressione nominale	90bar
Pressione ammissibile	130bar
Portata nominale	5,5 L/min
Portata massima	6,5 L/min
Pressione massima in ingresso:	0,7 Mpa


## Assemblea

Montare le parti sciolte fornite con l'apparecchio prima dell'avvio


### 1. Installazione della maniglia con due viti




### 2. Installazione del supporto della lancia spray con due viti




**3. Far scorrere il supporto della pistola a grilletto nella posizione dell'unità a sinistra.**



**4. Far scorrere il gancio del cavo di alimentazione nella posizione destra dell'unità.**




**5. Installazione delle due ruote.**




**6. Installazione della lancia a spruzzo**

- Inserire la lancia nella pistola e ruotarla fino a quando le due parti non sono completamente bloccate.




**7. Collegare il tubo flessibile ad alta pressione all'impugnatura di spruzzatura**

- Inserire il tubo nell'impugnatura spray, quindi serrare il dado.




**8. Collegare il tubo flessibile ad alta pressione all'uscita dell'acqua**

Collegare l'altra estremità del tubo ad alta pressione all'uscita dell'acqua sulla lavatrice e ruotare l'estremità girevole nera come indicato per fissare il collegamento.




**9. Collegare il tubo da giardino all'ingresso dell'acqua**

Collegare l'adattatore del tubo da giardino (accoppiatore femmina) all'ingresso dell'acqua dell'idropulitrice (è necessario serrare), quindi infilare il tubo da giardino (estremità maschio) nell'adattatore del tubo da giardino. È necessario collegare saldamente, sentire il suono del clic, altrimenti il prodotto non può normalmente annaffiare.



## 10. LAVARE CON DETERSIVO

Svitare il flacone e riempirlo con il detersivo. Collegare il flacone del detersivo all'impugnatura dello spray.



## Decollare

Parcheggiare l'apparecchio su una superficie piana.

Inserire la spina di alimentazione nella presa.

### Approvvigionamento idrico

Per i valori di collegamento, vedere la targhetta di identificazione.

### ATTENZIONE

Le impurità nell'acqua possono danneggiare la pompa ad alta pressione e gli accessori.

Approvvigionamento idrico dalla rete idrica

Aspirazione dell'acqua dai serbatoi aperti

Questa idropulitrice è adatta per lavorare con il tubo di aspirazione con valvola di riflusso per aspirare l'acqua superficiale, ad esempio da serbatoi d'acqua o stagni.

Riempire il tubo di aspirazione con acqua.

Avvitare il tubo di aspirazione nel raccordo dell'acqua dell'apparecchio e inserirlo nella fonte d'acqua (es. tamburo dell'acqua piovana).

Spurgare il dispositivo come segue prima dell'uso:

- Accendere l'interruttore "0/1"
- Sbloccare la leva della pistola a grilletto.
- Premere la leva della pistola a grilletto, il dispositivo si accenderà.
- Lasciare in funzione l'apparecchio (max. 2 minuti) fino a quando l'acqua non esce dalla pistola a grilletto senza bolle.
- Rilasciare la leva della pistola a grilletto.
- Bloccare la leva della pistola a grilletto.

## Operazione

### ATTENZIONE

Il funzionamento a secco per più di 2 minuti provoca danni alla pompa ad alta pressione.

Se l'apparecchio non aumenta la pressione entro 2 minuti, spegnere l'apparecchio e procedere secondo le istruzioni del capitolo "Risoluzione dei problemi".

## Funzionamento ad alta pressione

### CAUTELA

Mantenere una distanza di almeno 30 cm quando si utilizza il getto per pulire le superfici verniciate per evitare danni.

### ATTENZIONE


Assicurarsi che l'interruttore di accensione/spegnimento sia impostato su "OFF/ON" e inserire la spina in una presa correttamente installata.

#### ATTENZIONE

Collegare il prodotto all'alimentazione e alla rete idrica come descritto.

- Aprire la rete idrica
- Tenere la pistola a spruzzo con entrambe le mani.
- Dirigere l'ugello dell'accessorio scelto lontano da sé verso la superficie da pulire.
- Sbloccare il grilletto e premerlo fino a quando una quantità costante di acqua scorre attraverso l'ugello, per consentire all'aria intrappolata nel tubo di fuoriuscire.
- Rilasciare il grilletto.
- Accendere l'interruttore "0/1".
- Tenere la pistola a spruzzo con entrambe le mani. Dirigere il getto d'acqua verso l'oggetto da pulire e premere il grilletto. Rilasciare la leva della pistola a grilletto; Il dispositivo si spegnerà nuovamente e interromperà il getto d'acqua. L'alta pressione rimane nel sistema.

**AVVERTIMENTO!** Attenzione al contraccolpo quando si preme il grilletto!



## Funzionamento con detersivo

Il detersivo può essere aggiunto solo quando il dispositivo viene utilizzato in modalità a bassa pressione.

### PERICOLO

Quando si utilizzano detersivi, è necessario attenersi alla scheda di sicurezza dei dati del materiale rilasciata dal produttore del detersivo, in particolare alle istruzioni relative ai dispositivi di protezione individuale.

Rimuovere il tappo del flacone di detersivo pulito. Estrarre delicatamente il serbatoio del detersivo di bordo dalla sua posizione di stoccaggio.

Riempire il serbatoio con un detersivo specifico per l'uso con idropulitrici.

Spingere il flacone del detersivo con l'apertura rivolta verso il basso nel raccordo per il detersivo per la pulizia del tubo.

## Metodo di pulizia consigliato

- Spruzzare il detersivo con parsimonia sulla superficie asciutta e lasciarlo reagire, ma non asciugare.
- Spruzzare via lo sporco sciolto con il Met ad alta pressione.
- Da Mix a MAX è possibile regolare il flusso di detersivo.

## Dopo il funzionamento con detersivo

- Rimuovere il flacone del detersivo per la pulizia del tubo dall'aspirazione e chiuderlo con il coperchio.
- Per la conservazione, inserire il flacone del detersivo nel fermo con il tappo rivolto verso l'alto.

## Interruzione dell'operazione

- Rilasciare la leva della pistola a grilletto.
- Bloccare la leva della pistola a grilletto.
- Portare la pistola a grilletto con la lancia in posizione di parcheggio.
- Durante le pause più lunghe (più di 5 minuti), spegnere l'apparecchio anche tramite l'interruttore "OFF/ON".

## Termina l'operazione

- Rilasciare la leva della pistola a grilletto.
- Spegnere l'apparecchio "0/1".
- Scollegare la spina di alimentazione dalla presa.

Separare il tubo flessibile ad alta pressione dalla pistola a grilletto o dal dispositivo solo quando non c'è pressione nel sistema.

### DISATTIVA IL RUBINETTO

- Premere la leva della pistola a grilletto per rilasciare l'eventuale pressione residua nel sistema.
- Rilasciare la leva della pistola a grilletto.
- Bloccare la leva della pistola a grilletto.

### ATTENZIONE

- Quando si scollega il tubo di alimentazione o il tubo flessibile ad alta pressione, dopo l'uso potrebbe fuoriuscire acqua calda dal collegamento.
- Staccare l'apparecchio dalla rete idrica.

## Trasporto



Pericolo di lesioni personali o danni!

Prestare attenzione al peso dell'apparecchio durante il trasporto.

## In caso di trasporto a mano

- Spegnere il prodotto e scollegarlo dall'acqua e dalla rete elettrica.
- Estrarre la maniglia di trasporto finché non scatta in posizione in modo udibile. Fissare le protezioni per il trasporto, se applicabile.
- Tirare l'apparecchio per la maniglia di trasporto.

## Durante il trasporto in veicoli

- Prima del trasporto orizzontale: chiudere il tappo del flacone di detersivo pulito.
- Inclinare il prodotto verso di sé fino a quando non si bilancia sulle ruote. Quindi spostarlo per la maniglia di trasporto.
- Proteggere il prodotto da eventuali urti violenti o forti vibrazioni che possono verificarsi durante il trasporto in veicoli.
- Assicurare l'apparecchio contro lo spostamento e il ribaltamento.

## Immagazzinamento

### CAUTELA

Pericolo di lesioni personali o danni!  
Considerare il peso dell'apparecchio quando lo si ripo.

## Conservazione dell'apparecchio

- Parcheggiare la macchina su una superficie piana.
- Staccare la lancia dalla pistola a grilletto.
- Premere il pulsante di disconnessione sulla pistola a grilletto ed estrarre il tubo ad alta pressione dalla pistola a grilletto.
- Posizionare la pistola a grilletto nell'apposito alloggiamento.
- Inserire entrambe le lance nell'apposito alloggiamento.
- Lancia smerigliatrice: Ugello verso il basso.
- Avvolgere il tubo flessibile ad alta pressione e appenderlo sopra l'alloggiamento del tubo.
- Riporre il collegamento alla rete nell'apposito scomparto accessori.
- Prima di periodi di stoccaggio prolungati, come durante l'inverno, osservare anche le istruzioni nella sezione di manutenzione.
- Conservare sempre l'idropulitrice, le parti e gli accessori in un luogo inaccessibile ai bambini. La temperatura di conservazione ideale è compresa tra 10 °C e 30 °C. Conservare l'idropulitrice al chiuso per evitare che l'acqua nell'unità si espanda in condizioni di gelo.
- Si consiglia di utilizzare la confezione originale per la conservazione o di coprire il prodotto con un panno o un involucre adatto per proteggerlo dalla polvere.

## Protezione antigelo

### ATTENZIONE

L'apparecchio e gli accessori non completamente svuotati possono essere distrutti dal gelo.

Svuotare completamente l'apparecchio e gli accessori e proteggerli dal gelo. Per evitare danni:

- Staccare l'apparecchio dalla rete idrica.
- Staccare la lancia dalla pistola a grilletto.
- Accendere l'apparecchio "0/1".
- Spingere la leva della pistola a grilletto fino a quando non fuoriesce più acqua.
- Rilasciare la leva della pistola a grilletto.
- Bloccare la leva della pistola a grilletto.
- Spegnerne l'apparecchio "0/1".
- Conservare l'apparecchio e tutti gli accessori in un luogo al riparo dal gelo.

## Cura e manutenzione

### PERICOLO

Rischio di scossa elettrica  
Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, spegnere l'apparecchio e staccare la spina di alimentazione.

## Tubo flessibile ad alta pressione

Il tubo ad alta pressione è appositamente costruito con pareti rinforzate, può essere facilmente danneggiato e deve essere conservato con cura.



- Non attorcigliare.
- Non guidare veicoli sopra il tubo.
- Non esporre il tubo a spigoli vivi o angoli. L'uso improprio porterà a un rigonfiamento o a un guasto prematuro e invaliderà la garanzia.

## Pulire il setaccio nel collegamento dell'acqua

Pulire regolarmente il setaccio nel raccordo dell'acqua.

Rimuovere il raccordo dal raccordo dell'acqua e sciacquare con acqua tiepida per evitare che corpi estranei ostruiscano la pompa.

Pulire l'ugello con lo strumento di pulizia dell'ago in dotazione. Rimuovere la lancia dalla pistola. Rimuovere lo sporco dal foro dell'ugello e risciacquare.



### ATTENZIONE

- Il setaccio non deve essere danneggiato.
- Estrarre il setaccio utilizzando una pinza piatta.
- Pulire il setaccio sotto l'acqua corrente.
- Reinscrivere il setaccio nel raccordo dell'acqua.

## Risoluzione dei problemi

**PERICOLO!** Rischio di scossa elettrica.

Spegnere l'apparecchio e rimuovere la spina principale prima di eseguire qualsiasi intervento di cura e manutenzione. I lavori di riparazione e i lavori sui componenti elettrici non possono essere eseguiti solo da un servizio clienti autorizzato. È possibile eliminare autonomamente i piccoli guasti con l'aiuto della seguente panoramica. In caso di dubbi, consultare il servizio clienti autorizzato.

Sintomo	Causa	Azione consigliata
La macchina si rifiuta di avviarsi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La macchina non è collegata.</li><li>2. La presa è difettosa.</li><li>3. Il fusibile è bruciato.</li><li>4. La prolunga è difettosa.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Assicurarsi che la macchina sia collegata correttamente.</li><li>2. Prova un'altra presa.</li><li>3. Sostituire il fusibile. Spegnerle le altre macchine.</li><li>4. Prova senza la prolunga.</li></ol>
Pressione fluttuante	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La pompa aspira aria.</li><li>2. Le valvole sono sporche, usurate o bloccate.</li><li>3. Le guarnizioni della pompa sono usurate.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificare che i tubi flessibili e i collegamenti siano a tenuta d'aria.</li><li>2. Pulire e sostituire o rivolgersi al distributore locale</li><li>3. Pulire e sostituire o rivolgersi al distributore locale</li></ol>

Arresto della macchina	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensione di rete errata.</li> <li>2. Sensore termico attivato.</li> <li>3. Ugello parzialmente ostruito.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda alle specifiche riportate sul modello tag.</li> <li>2. Lasciare raffreddare la lavatrice per cinque minuti.</li> <li>3. Pulire l'ugello.</li> </ol>
Macchina pulsante	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aria nel tubo di alimentazione.</li> <li>2. Fornitura inadeguata di acqua di rete.</li> <li>3. Ugello parzialmente bloccato.</li> <li>4. Filtro dell'acqua bloccato.</li> <li>5. Tubo piegato.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lasciare che la macchina funzioni con il grilletto aperto fino a quando non riprende la normale pressione di esercizio.</li> <li>2. Assicurarsi che l'alimentazione dell'acqua corrisponda alle specifiche richieste.</li> <li>3. Evitare l'uso di tubi lunghi e sottili (min. 1/2").</li> <li>4. Pulire l'ugello e il filtro.</li> <li>5. Raddrizzare il tubo.</li> </ol>
La macchina si avvia, ma non esce acqua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La pompa/i tubi flessibili o gli accessori sono congelati.</li> <li>2. No l'approvvigionamento idrico.</li> <li>3. L'acqua/ugello è bloccato.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attendere che la pompa/i tubi flessibili o gli accessori si scongelino.</li> <li>2. Collegare l'acqua di ingresso.</li> <li>3. Pulire il filtro e l'ugello.</li> </ol>

## Accessoristica

Una scelta di accessori è fornita nella fornitura di questo prodotto. Si prega di controllare le specifiche tecniche di tutti gli accessori acquistati per assicurarsi che siano compatibili con questo prodotto.

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:  
AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960  
FATTO IN CINA

